

# Universal Robots e-Series Manuale dell'utente



# UR5e

Traduzione delle istruzioni originali (it)

# UNIVERSAL ROBOTS

# Universal Robots e-Series Manuale dell'utente

UR5e

Versione 5.0.0

Traduzione delle istruzioni originali (it)

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Universal Robots A/S ed è vietato riprodurle in tutto o in parte senza previa autorizzazione scritta di Universal Robots A/S. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Universal Robots A/S. Il presente manuale viene periodicamente rivisto e revisionato.

Universal Robots A/S declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni presenti nel documento.

Copyright © 2009-2018 Universal Robots A/S

Il logo Universal Robots è un marchio registrato di Universal Robots A/S.

# Indice

Pr	Prefazione Contenuto delle scatole	ix
	Importante avviso di sicurezza	· · · / ×
	Come consultare il presente manuale	x
	Dove ottenere ulteriori informazioni	X
I	Manuale di installazione hardware	I-1
1	Sicurezza	I-3
	1.1 Introduzione	I-3
	1.2 Validità e responsabilità	I-3
	1.3 Limitazione di responsabilità	I-4
	1.4 Simboli di avvertenza nel presente manuale	I-4
	1.5 Avvisi e avvertenze generali	I-5
	1.6 Uso previsto	I-8
	1.7 Valutazione del rischio	I-8
	1.8 Valutazione prima dell'utilizzo	I-10
	1.9 Arresto di emergenza	I-11
	1.10 Movimento senza potenza di azionamento	1-11
2	. Funcioni e interfecce con classificacione di sisuranze	1 1 2
2	2.1 Introduzione	1-13
	2.1 Introduzione	1-13
		1-14
		1-14
		I-17
	2.5 Modalita	1-10
3	3 Trasporto	I-21
4	Interfaccia meccanica	I-23
	4.1 Introduzione	I-23
	4.2 Area di lavoro del robot	I-23
	4.3 Montaggio	I-23
	4.4 Carico utile massimo	I-27
5	interfaccia elettrica	I-29
	5.1 Introduzione	I-29
	5.1.1 Staffa per l'unità di controllo	I-29
	5.2 Ethernet	I-29
	5.3 Avvisi e avvertenze elettriche	I-30
	5.4 I/O del controller	I-32
	5.4.1 Specifiche comuni per tutte le I/O digitali	I-33

	5.4.	2 I/O di sicurezza	I-34
	5.4.	3 I/O digitali per uso generico	I-38
	5.4.	1 Ingressi digitali da pulsante	I-39
	5.4.	5 Comunicazioni con altri macchinari o PLC	I-39
	5.4.	5 I/O analogiche per uso generico	I-39
	5.4.	7 Controllo accensione/spegnimento a distanza	I-41
	5.5 Col	egamento a rete elettrica	I-42
	5.6 Cor	nessione del robot	I-43
	5.7 I/O	dell'utensile	I-44
	5.7.	1 Uscite digitali dell'utensile	I-45
	5.7.	2 Ingressi digitali dell'utensile	I-46
	5.7.	3 Ingresso analogico dell'utensile	I-46
	5.7.	I/O di comunicazione dell'utensile	I-47
6	Monuton	iono o rinoroziono	1.40
0	6 1 letr		1-49 1_/0
	0.1 150		1-49
7	Smaltime	nto e rispetto per l'ambiente	I-51
8	Certifica	ioni	I-53
	8.1 Cer	ificazione di terze parti	I-53
	8.2 Cer	ificazione di fornitori terzi	I-53
	8.3 Cer	ificazione di test del produttore	I-53
	8.4 Dic	iarazioni conformi alle direttive UE	I-54
9	Garanzie		I-55
9	Garanzie 9.1 Gar	anzia prodotto	<b>I-55</b> I-55
9	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla	anzia prodotto	<b>I-55</b> I-55 I-55
9 A	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57
9 A B	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-61
9 A B	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-57 I-61
9 A B	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62
9 A B	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63
9 A B	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-63 I-65
9 A B	Garanzie           9.1         Gar           9.2         Cla           Tempo di         Dichiaraz           B.1         CE/           B.2         Dic           B.3         Cer           B.4         Cer           B.5         Cer	anzia prodotto	I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66
9 A B	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard	anzia prodotto	I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67
9 A B C D	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard	anzia prodotto	I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73
9 A B C D	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard Specifich	anzia prodotto	I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73
9 A B C D	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard Specifich Manua	anzia prodotto	I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73 II-1
9 A B C D II 10	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard Specifich Manua Introduzi	anzia prodotto	I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73 II-1 II-1 II-3
9 A B C D II	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard Specifich Manua Introduzi 10.1 Eler	anzia prodotto	I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73 II-1 II-1 II-3 II-3
9 A B C D II 10	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard Specifich Manua Introduzi 10.1 Eler 10.1 Eler 10.7	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73 II-73 II-1 II-3 II-3 II-3 II-3
9 A B C D II 10	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard Specifich Manua Introduzi 10.1 Eler 10.7 10.7	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73 II-73 II-1 II-3 II-3 II-3 II-3 II-5
9 A B C D II 10	Garanzie 9.1 Gar 9.2 Cla Tempo di Dichiaraz B.1 CE/ B.2 Dic B.3 Cer B.4 Cer B.5 Cer Standard Specifich Manua Introduzi 10.1 Eler 10.7 10.2 Sch	anzia prodotto	I-55 I-55 I-55 I-57 I-61 I-61 I-62 I-63 I-65 I-66 I-67 I-73 II-73 II-1 II-1 II-3 II-3 II-5 II-5

R	UNIVERSAL	ROBOTS

11 Avvi	amento	rapido	II-7
11.1	Elemer	nti di base del braccio robot	II-7
	11.1.1	Installazione del braccio del robot e dell'unità di controllo	II-7
	11.1.2	Accensione e spegnimento unità di controllo	II-8
	11.1.3	Accensione/spegnimento del braccio del robot	II-8
11.2	Avvio r	apido del sistema	II-8
12 Sele	zione de	ella modalità operativa	II-11
12.1	Modali		II-11
12.2	Dispos	itivo di abilitazione a tre posizioni	II-13
	12.2.1	Alta velocità manuale	II-13
13 Con	figurazio	one di sicurezza	II-15
13.1	Flemer	nti di base impostazioni di sicurezza	II-15
	13.1.1	Accesso alla configurazione di sicurezza	II-15
	1312	Impostazione della password di sicurezza	II-16
	1313	Modifica della configurazione di sicurezza	II-17
	1314	Applicazione nuova configurazione di sicurezza	II-17
	13 1 5	Checksum di sicurezza	II-17
13.2	Impost		II-18
10.2	1221		11-10
	12.2.1		II-10
	13.2.2		11-19
	13.2.3		11-20
	13.2.4		11-20
	13.2.3		11-21
	13.2.0		11-23
	13.2.7		11-25
	13.2.8		11-27
	13.2.9	Hardware	11-28
14 Sch	eda Eseg	jui	II-31
14.1	Progra	mma	II-31
14.2	Variab	ili	II-31
14.3	Età del	robot	II-32
14.4	Messa	in posizione del robot	II-32
15 Apri	scheda		II-35
15.1	Spia di	stato del braccio del robot	II-35
15.2	Carico	utile attivo e installazione	II-35
15.3	Iniziali	zzazione del braccio del robot	II-36
15.4	File di	installazione	II-36
16 Sch	eda Proc	Iramma	-39
16.1	Albero	del programma	11-39
10.1	16 1 1	Indicazione di esecuzione del programma	II-40
	1612	Pulsante Ricerca	II-40
	1612	Barra degli strumenti dell'albero del programma	II-40
	16.1.0		11_/1
	10.1.4		11 4 1

16.2	Scheda Comandi	II-42
16.3	Scheda Grafica	II-43
16.4	Scheda variabili	11-44
16.5	Nodi-programma di base	II-45
	16.5.1 Muovi	II-45
	16.5.2 Attendere	II-54
	16.5.3 Imposta	II-55
	16.5.4 Pop-up	II-56
	16.5.5 Ferma	II-56
	16.5.6 Commenta	II-57
	16.5.7 Cartella	II-57
16.6	Nodi-programma avanzati	II-58
	16.6.1 Ciclo	II-58
	16.6.2 SottoProgramma	II-58
	16.6.3 Assegnazione	II-59
	16.6.4 If	II-60
	16.6.5 Script	II-61
	16.6.6 Evento	II-61
	16.6.7 Thread	II-62
	16.6.8 Switch	II-62
16.7	Procedure guidate	II-63
	16.7.1 Pallet	II-63
	16.7.2 Cerca	II-65
	16.7.3 Forza	II-68
16.8	URCap	II-70
	16.8.1 Sincronizzazione trasportatore	II-70
16.9	Il primo programma	II-70
17 Sche	eda Installazione	II-73
17.1	Generale	II-73
	17.1.1 Configurazione centro utensile	II-73
	17.1.2 Montaggio	II-76
	17.1.3 Setup I/O	II-77
	17.1.4 Tipo di segnale I/O	II-78
	17.1.5 Assegnare nomi definiti dall'utente	II-78
	1/.1.6 Controllo della scheda I/O e azioni I/O	II-78
	17.1.7 Sincronizzazione trasportatore	II-79
		II-80
	17.1.9 Avviamento	II-81
	17.1.10 Utensile	II-82
17.2		II-83
17.3		11-83
	1/.3.1 Usare una funzione	11-84
	17.3.2 Aggiungere un punto	II-85
	1/.3.3 Aggiungere una linea	11-85
		11-86

	17.3.6 Esempio: Aggiornare dinamicamente il posizionamento di una funzione	II-87
17.4	Fieldbus	II-89
	17.4.1 Impostazione I/O del client MODBUS	II-89
	17.4.2 Ethernet/IP	II-92
18 Sche	eda Muovi	II-93
18.1	Muovi utensile	II-93
18.2	Robot	II-93
18.3	Posizione utensile	II-94
	18.3.1 Schermata dell'editor del posizionamento	II-94
18.4	Posizione del giunto	II-96
18.5	Home	II-97
18.6	Freedrive	II-97
19 Sche	eda I/O	II-99
19.1	Robot	II-99
19.2	MODBUS	II-100
	19.2.1 Ingressi	II-100
	19.2.2 Uscite	II-100
20 Sche	eda Registro	II-101
20.1	Letture	II-101
20.2	Carico del giunto	II-101
20.3	Registro delle date	II-101
20.4	Salvataggio dei rapporti degli errori	II-101
21 File I	manager	ll-103
21.1	Apri	II-103
21.2	Nuovo	II-104
21.3	Salva	II-105
22 Men	u Hamburger	ll-107
22.1	Guida	II-107
22.2	Informazioni su	II-107
22.3		II-107
	22.3.1 Preferenze	II-107
	22.3.2 Password	II-108
	22.3.3 Sistema	II-108
Glossa	II	-111

# Indice II-113

# 



# Prefazione



Congratulazioni per l'acquisto del nuovo robot UR5e Universal Robots e-Series.

Il robot può essere programmato per muovere un utensile e comunicare con altre macchine tramite segnali elettrici. È un braccio realizzato con tubi in alluminio estruso e giunti. Utilizzando la nostra interfaccia di programmazione brevettata PolyScope, è facile programmare il robot in modo che muova l'utensile lungo una traiettoria desiderata.

Grazie ai suoi sei giunti e a una flessibilità elevata, i bracci robotici collaborativi di Universal Robots e-Series sono progettati per imitare la gamma di movimenti del braccio umano. Utilizzando la nostra interfaccia di programmazione brevettata PolyScope, è facile programmare il robot in modo che muova gli utensili e comunichi con altre macchine tramite segnali elettrici. La Figura 1 illustra i componenti principali del braccio del robot e può essere utilizzata come riferimento per tutto il manuale.

#### **Contenuto delle scatole**

Quando si ordina un robot completo, si ricevono due scatole. Una contiene il braccio del robot, mentre l'altra contiene:

- · Unità di controllo con Teach Pendant
- · Staffa di montaggio per l'Unità di controllo
- Staffa di montaggio per Teach Pendant
- · Chiave di apertura dell'Unità di controllo
- · Cavi di alimentazione compatibili con la regione in questione



Figura 1: Giunti, base e flangia dell'utensile del braccio del robot.

- Penna a stilo con laser
- Il presente manuale

## Importante avviso di sicurezza

Il robot è **una macchina parzialmente assemblata** vedere 8.4) e come tale è necessario eseguire una valutazione del rischio per ciascuna installazione del robot. Nota: È necessario mettere in atto le istruzioni di sicurezza presenti nel capitolo 1.

#### Come consultare il presente manuale

Il presente manuale riporta istruzioni per l'installazione e la programmazione del robot. Il presente manuale è distinto in due parti:

Manuale di installazione hardware: Installazione meccanica ed elettrica del robot.

Manuale PolyScope: Programmazione del robot.

Il presente manuale è pensato per l'integratore del robot, il quale deve avere un livello di base di formazione meccanica ed elettronica e avere familiarità con le nozioni elementari di programmazione.

## Dove ottenere ulteriori informazioni

Il sito web di supporto (http://www.universal-robots.com/support) è accessibile a tutti i distributori UR e contiene informazioni supplementari come ad esempio:

· Versioni del presente manuale in altre lingue

- Gli aggiornamenti del **Manuale di PolyScope** a seguito dell'aggiornamento a una nuova versione di PolyScope
- Il **Manuale di assistenza** con istruzioni per la risoluzione dei problemi, la manutenzione e la riparazione del robot
- Il Manuale degli script per gli utenti esperti
- URCAP, una piattaforma online per l'acquisto di accessori e periferiche Universal Robots



Parte I

# Manuale di installazione hardware

1

## 1.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene informazioni importanti sulla sicurezza che devono essere lette e comprese dall'integratore dei robot Universal Robots e-Series **prima** dell'accensione iniziale del robot.

In questo capitolo, le prime sotto-sezioni sono generali. Quelle che seguono trattano dati tecnici specifici di rilievo che permettono la configurazione e programmazione del robot. Il capitolo 2 descrive e definisce le funzioni di sicurezza particolarmente di rilievo per le applicazioni collaborative.

Le istruzioni e indicazioni fornite nel capitolo 2 e nella sezione 1.7 sono di particolare importanza.

È fondamentale rispettare e seguire tutte le istruzioni di assemblaggio e le indicazioni fornite negli altri capitoli e sezioni di questo manuale.

Si deve prestare particolare attenzione al testo associato ai simboli di avvertenza.



#### NOTA:

Universal Robots declina qualsiasi responsabilità se il robot (unità di controllo e/o telecomando del braccio) presenta danni e se è stato alterato o modificato in qualsiasi modo. Universal Robots declina qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno causato al robot o ad altri dispositivi dovuto ad errori di programmazione o anomalie di funzionamento del robot.

# 1.2 Validità e responsabilità

Le informazioni in questo manuale non trattano la progettazione, l'installazione e l'uso di un'applicazione completa del robot, né coprono tutte le periferiche che possono influenzare la sicurezza dell'intero sistema. Il sistema completo deve essere progettato ed installato in conformità con i requisiti di sicurezza definiti negli standard e nelle normative del paese in cui si installa il robot.

Gli integratori dei robot UR sono responsabili di garantire che le legislazioni e normative di sicurezza in vigore nel Paese interessato vengano rispettate e che tutti i rischi di rilievo nell'intera applicazione del robot vengano eliminati.

Ciò include, ma non si limita a:

- · Esecuzione di una valutazione del rischio di un intero sistema robotico
- Interfacciamento con altre macchine e dispositivi di sicurezza supplementari se prescritti nella valutazione del rischio
- Configurazione delle impostazioni di sicurezza appropriate nel software
- · Garanzia che l'utente non modificherà alcuna delle misure di sicurezza

# UNIVERSAL ROBOTS

- · Verifica che il sistema robotico completo sia stato progettato ed installato correttamente
- Compilazione delle istruzioni per l'uso
- Affissione sull'installazione del robot dei cartelli appropriati e dei dati di contatto dell'integratore
- Raccolta di tutta la documentazione in un fascicolo tecnico che includa la valutazione del rischio e il presente manuale

Le istruzioni utili per reperire e interpretare gli standard e le leggi in vigore vengono fornite su http://universal-robots.com/support/

## 1.3 Limitazione di responsabilità

Le informazioni di sicurezza offerte in questo manuale non vanno intese come garanzia da parte di UR che il manipolatore industriale non causerà lesioni o danni, neanche nel caso in cui tutte le istruzioni di sicurezza siano state soddisfatte.

## **1.4 Simboli di avvertenza nel presente manuale**

I simboli che seguono definiscono le diciture indicanti i livelli di rischio, utilizzate in tutto questo manuale. Sul prodotto vengono utilizzati gli stessi simboli di avvertenza.



#### PERICOLO:

Questo segnala un'imminente situazione di rischio elettrico che, se non evitata, potrebbe causare fatalità o gravi lesioni.



#### PERICOLO:

Questo segnala un'imminente situazione di rischio che, se non evitata, potrebbe causare fatalità o gravi lesioni.



#### AVVISO:

Questo segnala una potenziale situazione di rischio elettrico che, se non evitata, potrebbe causare lesioni o gravi danni alle apparecchiature.



#### AVVISO:

Questo segnala una potenziale situazione di rischio che, se non evitata, potrebbe causare lesioni o gravi danni alle apparecchiature.



#### AVVISO:

Questo segnala una superficie calda potenzialmente pericolosa che, se toccata, potrebbe causare lesioni.



#### ATTENZIONE:

Questo segnala una situazione che, se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature.

# **1.5** Avvisi e avvertenze generali

Questa sezione contiene alcune avvisi e avvertenze generali che possono essere ripetute o illustrate in parti diverse del presente manuale. Altri avvisi ed avvertenze sono presenti in tutto il presente manuale.



#### PERICOLO:

Accertarsi di installare il robot e tutti i dispositivi elettrici in conformità con le specifiche e gli avvisi riportati nei capitoli 4 e 5.



AVVISO:

- 1. Accertarsi che il braccio robot e l'utensile/attuatore finale siano imbullonati correttamente e saldamente in posizione.
- 2. Accertarsi che il braccio robot disponga di spazio abbondante per muoversi liberamente.
- 3. Verificare che misure di sicurezza e parametri della configurazione di sicurezza del robot garantiscano la sicurezza di programmatori, operatori e persone presenti, come indicato nella valutazione del rischio.
- 4. Evitare di indossare abbigliamento sciolto o gioielli mentre si lavora sul robot. Accertarsi di mantenere i capelli lunghi legati indietro mentre si lavora sul robot.
- 5. Non utilizzare il robot se questo è danneggiato, ad esempio se i coperchi del giunto sono lenti, rotti o mancanti.
- 6. In caso di errore del software, premere immediatamente l'arresto di emergenza, annotare le circostanze originarie dell'errore, ricercare i codici di errore corrispondenti sulla schermata del registro e contattare il fornitore.
- 7. Evitare di collegare dispositivi di sicurezza alle I/O standard. Usare solo I/O di sicurezza.
- 8. Utilizzare le impostazioni di installazione corrette (ad esempio, angolo di montaggio robot, massa al TCP, offset del TCP, configurazione di sicurezza). Salvare e caricare il file di installazione insieme al programma.
- Utilizzare la funzione Freedrive (impedenza/retrocessione) solo negli impianti che consentono la valutazione del rischio. Gli utensili/attuatori finali e gli ostacoli non devono presentare bordi taglienti o punti di schiacciamento.
- Avvisare tutte le persone di mantenere la testa e il volto fuori dalla portata del robot in funzionamento o in procinto di attivarsi.
- 11. Prestare attenzione al movimento del robot durante l'utilizzo del teach pendant.
- 12. Se la valutazione del rischio lo prescrive, evitare di entrare nel raggio di sicurezza del robot o di toccarlo mentre il sistema è in funzione.

- Le collisioni possono generare elevati livelli di energia cinetica che è direttamente proporzionale a velocità e carichi utili. (Energia cinetica = <sup>1</sup>/<sub>2</sub>Massa · Velocità<sup>2</sup>)
- 14. L'abbinamento di macchine differenti può aumentare i rischi o creare nuovi pericoli. Eseguire sempre una valutazione complessiva del rischio per l'intera installazione. A seconda della valutazione del rischio, potrebbero essere utili livelli di sicurezza operativa differenziati; pertanto, quando si richiedono differenti livelli di prestazioni di arresto di emergenza e di sicurezza, scegliere sempre il livello più alto. Leggere e comprendere sempre i manuali di tutte le apparecchiature in uso nell'installazione.
- 15. Non modificare mai il robot. Una modifica potrebbe creare pericoli non previsti dall'integratore. Tutto il riassemblaggio autorizzato deve essere eseguito tenendo conto delle informazioni nelle edizioni più recente di tutti i manuali di assistenza in questione.
- Se il robot viene acquistato con un modulo supplementare (ad es. l'interfaccia euromap67), informarsi su tale modulo consultando il relativo manuale.
- 17. Assicurarsi che gli utenti del robot siano informati in merito alla posizione del pulsante o dei pulsanti di arresto di emergenza e abbiano ricevuto istruzioni in merito all'attivazione dell'arresto di emergenza in caso di emergenza o di situazioni anomale.



#### AVVISO:

- Il robot e l'unità di controllo generano calore durante il funzionamento. Evitare di interagire con il robot o di toccarlo durante o immediatamente dopo il funzionamento, poiché il contatto protratto potrebbe causare problemi. Per far raffreddare il robot, spegnerlo ed attendere un'ora.
- 2. Non introdurre mai le dita dietro il coperchio interno dell'unità di controllo.



ATTENZIONE:

- Quando il robot è integrato o collabora con macchine che lo potrebbero danneggiare, si raccomanda vivamente di collaudare separatamente tutte le funzioni ed il programma del robot. Si raccomanda inoltre di collaudare il programma del robot usando punti percorso provvisori esterni allo spazio di lavoro di altre macchine.
- 2. Evitare di esporre il robot a campi magnetici persistenti. I campi magnetici molto forti possono danneggiare il robot.

## 1.6 Uso previsto

I robot UR sono di tipo industriale e sono destinati all'utilizzo di utensili/attuatori finali e attrezzature o alla lavorazione o trasferimento di componenti o prodotti. Per ulteriori informazioni sulle condizioni ambientali in cui il robot deve operare, consultare le appendici B e D.

I robot UR sono dotati di funzioni speciali di sicurezza concepite specificamente per permettere il funzionamento collaborativo in cui il sistema robotico opera senza barriere e/o affiancando una persona.

Il funzionamento collaborativo è destinato unicamente per applicazioni prive di rischi, dove l'intera applicazione, inclusi utensile/attuatore finale, pezzo in lavorazione, ostacoli e altre macchine, non presenta alcun rischio di rilievo secondo la valutazione del rischio dell'applicazione in questione.

Qualsiasi uso o applicazione che si discosta dall'uso previsto viene considerato uso improprio inammissibile. Ciò include, ma non si limita a:

- Uso in ambienti potenzialmente esplosivi
- · Uso in applicazioni mediche e critiche per funzioni vitali
- · Uso prima di aver completato una valutazione del rischio
- Uso al di fuori dell'ambito previsto
- Uso come ausilio all'arrampicata
- · Impiego al di fuori dei parametri operativi ammissibili

# **1.7 Valutazione del rischio**

Uno dei compiti più importanti che un integratore deve ricoprire è l'esecuzione di una valutazione del rischio. In molti Paesi, ciò è prescritto dalla legge. Il robot stesso è una macchina parzialmente completa, poiché la sicurezza dell'installazione del robot dipende dal modo in cui è integrato (ad es. utensile/attuatore finale, ostacoli e altre macchine).

Si raccomanda che l'integratore faccia riferimento alle norme ISO 12100 e ISO 10218-2 quando esegue la valutazione del rischio. Inoltre, l'integratore può scegliere di utilizzare la specifica tecnica ISO/TS 15066 come guida aggiuntiva.

#### 1.7 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio effettuata dall'integratore deve prendere in considerazione tutte le procedure operative nel corso del ciclo di vita dell'applicazione del robot, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- · L'apprendimento del robot durante configurazione e sviluppo dell'installazione del robot
- Diagnostica guasti e manutenzione
- Normale funzionamento dell'installazione del robot

Effettuare la valutazione del rischio **prima** dell'accensione iniziale del robot. Uno degli obiettivi della valutazione del rischio dell'integratore è l'identificazione di impostazioni di configurazione di sicurezza appropriate e della necessità di ulteriori pulsanti di arresto di emergenza o altre misure di protezione per le applicazioni specifiche del robot.

L'identificazione delle impostazioni di configurazione di sicurezza corrette è fondamentale nello sviluppo di applicazioni collaborative di robot. Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 2 e il paragrafo II.

Alcune funzioni con classificazione di sicurezza sono specificatamente progettate per applicazioni collaborative di robot. Le impostazioni di configurazione di sicurezza consentono di configurare tali funzioni e sono fondamentali per eliminare rischi specifici riportati nella valutazione del rischio effettuata dall'integratore:

- Limitazione di forza e potenza: Consente la riduzione di forze di bloccaggio e pressioni esercitate dal robot nella direzione di movimento, in caso di collisione fra robot e operatore.
- Limitazione del momento: Consente la riduzione di elevate energie transienti e forze di impatto in caso di collisione fra operatore e robot, riducendo la velocità di quest'ultimo.
- Limitazione della posizione del giunto, del gomito e dell'utensile/attuatore finale: Consente la riduzione di rischi associati a determinate parti del corpo, ad esempio per evitare movimenti verso la testa e il collo.
- Limitazione dell'orientamento dell'utensile/attuatore finale: Utile in particolare per ridurre i rischi associati a determinate aree e caratteristiche di utensili/attuatori finali e pezzi in lavorazione, ad esempio per proteggere l'operatore da bordi taglienti.
- · Limitazione della velocità: Garantisce una velocità ridotta del braccio robot.

L'integratore deve impedire l'accesso non autorizzato alla configurazione di sicurezza adottando una password di protezione.

Si richiede la valutazione del rischio di un'applicazione con robot collaborativo che determini eventuali contatti intenzionali e/o dovuti a un cattivo uso ragionevolmente prevedibile. L'operazione deve valutare:

- La gravità delle singole collisioni potenziali
- · La probabilità che si verifichino singole collisioni potenziali
- · La possibilità di evitare singole collisioni potenziali

Se il robot è installato in applicazioni robotiche non collaborative in cui è impossibile eliminare o ridurre in modo ragionevole e sufficiente i rischi e pericoli utilizzando le funzioni di sicurezza integrate (ad es., in caso di uso di utensili/attuatori finali pericolosi), la valutazione del rischio effettuata dall'integratore dovrà determinare ulteriori misure protettive richieste (ad es., un dispositivo di attivazione protezione dell'operatore durante la configurazione e programmazione).

Universal Robots identifica i rischi potenziali significativi sotto elencati come rischi che devono essere considerati dall'integratore.

Nota: Altri fattori di rischio di rilievo possono essere presenti in installazioni robotiche specifiche.

- 1. Penetrazione della cute da parte di spigoli vivi e punti taglienti sull'utensile/attuatore finale o sul relativo innesto.
- 2. Penetrazione della cute da parte di spigoli vivi e punte affilate presenti ostacoli nei pressi della pista del robot.
- 3. Contusioni dovute al contatto con il robot.
- 4. Storte o fratture delle ossa dovute a colpi fra un pesante carico utile e una superficie dura.
- 5. Conseguenze dovute a bulloni lenti che fissano il braccio robot o l'utensile/attuatore finale.
- 6. Oggetti in caduta dall'utensile/attuatore finale, ad es. a causa di presa insufficiente o interruzione di corrente.
- 7. Errori dovuti a pulsanti di arresto di emergenza diversi per macchine differenti.
- 8. Errori dovuti a modifiche non autorizzate dei parametri di configurazione di sicurezza.

Le informazioni sui tempi e le distanze di arresto sono riportate nel capitolo 2 e nell'appendice A.

# **1.8 Valutazione prima dell'utilizzo**

I test seguenti devono essere condotti prima di utilizzare il robot per la prima volta o dopo l'esecuzione di qualsiasi modifica. Verificare che tutti gli ingressi e le uscite di sicurezza siano connessi in maniera adeguata e corretta. Verificare che tutti gli ingressi e le uscite di sicurezza connessi, compresi i dispositivi condivisi da più macchine o robot, siano funzionanti. A questo scopo, è necessario:

- Testare che i pulsanti e l'ingresso di emergenza arrestino il robot e inneschino i freni.
- Testare che l'ingresso di protezione arresti il movimento del robot. Se il reset di protezione è stato configurato, controllare che sia necessario attivarlo prima che sia possibile ricominciare il movimento.
- Esaminare la schermata di inizializzazione per testare che la modalità ridotta sia in grado di far passare la modalità di sicurezza alla modalità ridotta.
- Testare che la modalità operativa sia in grado di cambiare la modalità operativa, consultare l'icona in alto a destra dell'interfaccia dell'utente.
- Testare che il dispositivo di abilitazione a tre posizioni debba essere premuto allo scopo di abilitare il movimento in modalità manuale e che il robot sia sottoposto al controllo della velocità ridotta.
- Testare che le uscite dell'arresto di emergenza del sistema siano effettivamente in grado di portare l'intero sistema a uno stato di sicurezza.
- Testare che il sistema connesso all'uscita Robot in movimento, all'uscita Robot non in arresto, all'uscita Modalità ridotta o all'uscita Modalità non ridotta sia effettivamente in grado di rilevare le modifiche nell'uscita

# 1.9 Arresto di emergenza

Premere il pulsante di arresto di emergenza per arrestare immediatamente tutti i movimenti del robot.

Nota: Secondo le normative IEC 60204-1 e ISO 13850, i dispositivi di emergenza non sono protezioni. Sono misure di protezione complementari e non sono destinate a prevenire lesioni.

La valutazione del rischio dell'applicazione robotica deve determinare se sono necessari altri pulsanti di arresto di emergenza. I pulsanti di arresto di emergenza devono essere conformi alla normativa IEC 60947-5-5 (consultare la sezione 5.4.2).

## 1.10 Movimento senza potenza di azionamento

Nel caso improbabile di un'emergenza, è possibile utilizzare l'**arretramento forzato** se è necessario spostare il giunto o i giunti del robot ma l'alimentazione del robot è impossibile o non desiderata.

Per eseguire l'**arretramento forzato**, è necessario spingere, o tirare, il braccio del robot con forza in modo da spostare il giunto. Il freno di ciascun giunto è dotato di innesto a frizione che permette il movimento in presenza di un'elevata coppia di forzatura.

Nota: In una situazione di assistenza, il freno sui giunti può essere rilasciato senza che sia connessa l'alimentazione.



#### AVVISO:

 Spostare manualmente il braccio robot solo in caso di estrema urgenza, poiché se ne potrebbero danneggiare i giunti.



## 2.1 Introduzione

I robot Universal Robots e-Series sono dotati di una serie di funzioni di sicurezza integrate e di I/O di sicurezza e segnali di controllo digitali e analogici da e verso l'interfaccia elettrica allo scopo di effettuare la connessione ad altre macchine e a dispositivi protettivi aggiuntivi. Ciascuna funzione e I/O di sicurezza è realizzato in conformità alla normativa EN ISO13849-1:2008 (consultare il capitolo 8 per le certificazioni) con livello di prestazioni d (PLd) utilizzando un'architettura di categoria 3.

Consultare il capitolo 13 nella sezione II per la configurazione delle funzioni di sicurezza, degli ingressi e delle uscite nell'interfaccia per gli utenti. Consultare il capitolo 5 per istruzioni su come collegare i dispositivi di sicurezza all'I/O.



#### NOTA:

- L'utilizzo e la configurazione delle funzioni di sicurezza e delle interfacce deve seguire le procedure per la valutazione del rischio per ciascuna applicazione di robot (consultare il capitolo 1 sezione 1.7).
- Se il robot riscontra un'anomalia o una violazione nel sistema di sicurezza (ad esempio, uno dei cavi sul circuito di arresto di emergenza risulta tagliato o è stato violato un limite di sicurezza), viene avviato un arresto di categoria 0.
- 3. Il tempo di arresto deve essere preso in considerazione all'interno della valutazione del rischio dell'applicazione



PERICOLO:

- L'utilizzo di parametri di configurazione di sicurezza diversi da quelli determinati nella valutazione del rischio può causare pericoli non ragionevolmente eliminati o rischi non sufficientemente ridotti
- Assicurarsi che gli utensili e i sistemi di afferraggio siano connessi in maniera adeguata in modo tale che, nel caso in cui si verifichi un'interruzione di alimentazione, non vengano corsi pericoli
- Prestare attenzione quando si utilizza la tensione di 12 V in quanto un errore compiuto dal programmatore può causare il passaggio alla tensione di 24 V, il che può danneggiare le apparecchiature e causare incendi
- L'attuatore finale non è protetto dal sistema di sicurezza UR. Il funzionamento dell'attuatore finale e/o del cavo di connessione non è monitorato

# 2.2 Categorie di arresto

A seconda delle circostanze, il robot può iniziare tre tipi di categorie di arresto definite in linea con IEC 60204-1). Queste categorie sono definite nella tabella seguente.

Categoria di arresto	Descrizione
0	Arresta il robot tramite un'immediata rimozione
	dell'alimentazione.
1	Arresta il robot in maniera ordinata e controllata.
	L'alimentazione viene rimossa una volta che il robot
	si è fermato.
2	*Ferma il robot con l'alimentazione disponibile nelle tra-
	smissioni pur conservando la traiettoria. L'alimentazione
	della trasmissione viene conservata dopo l'arresto del
	robot.

Nota: \*Gli arresti di categoria 2 dei robot Universal Robots sono descritti ulteriormente come arresti di tipo SS1 o SS2 in conformità con IEC 61800-5-2.

# 2.3 Funzioni di sicurezza

Le funzioni di sicurezza dei robot di Universal Robot come elencate nella tabella seguente sono presenti all'interno robot ma sono pensate per controllare il sistema del robot, ossia il robot con l'utensile/attuatore finale collegato. Le funzioni di sicurezza del robot vengono utilizzate per ridurre i rischi al sistema del robot determinati dalla valutazione del rischio. Le posizioni e le velocità sono relative alla base del robot.

|--|

sicurezzaLimite di posizione giuntoDefinisce i limiti superiori e inferiori per le posizioni consentite del giunto.Limite di velocità giuntoDefinisce un limite superiore per la velocità del giunto.Piani di sicurezzaDefinisce i piani, nello spazio, che limitano la posizione del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensi- le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito.Orientamento dell'utensileDefinisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile.Limite di velocitàLimita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
Limite di posizione giuntoDefinisce i limiti superiori e inferiori per le posizioni consentite del giunto.Limite di velocità giuntoDefinisce un limite superiore per la velocità del giunto.Piani di sicurezzaDefinisce i piani, nello spazio, che limitano la posizione del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensi- le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito.Orientamento dell'utensileDefinisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile.Limite di velocitàLimita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
giuntoconsentite del giunto.Limite di velocitàDefinisce un limite superiore per la velocità del giunto.giuntoDefinisce i piani, nello spazio, che limitano la posizione del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensi- le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito.Orientamento dell'utensileDefinisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile.Limite di velocitàLimita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
Limite di velocitàDefinisce un limite superiore per la velocità del giunto.giuntoPiani di sicurezzaDefinisce i piani, nello spazio, che limitano la posizione del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensi- le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito.Orientamento dell'utensileDefinisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile.Limite di velocitàLimita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
giunto Piani di sicurezza Definisce i piani, nello spazio, che limitano la posizione del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensi- le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito. Orientamento dell'utensile Limite di velocità Limita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
<ul> <li>Piani di sicurezza</li> <li>Definisce i piani, nello spazio, che limitano la posizione del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensi- le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito.</li> <li>Orientamento</li> <li>Definisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile.</li> <li>dell'utensile</li> <li>Limite di velocità</li> <li>Limita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite</li> </ul>
del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensi- le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito. Orientamento dell'utensile Limite di velocità Limita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
le/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito. Orientamento Definisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile. dell'utensile Limite di velocità Limita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
Orientamento Definisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile. dell'utensile Limite di velocità Limita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
dell'utensile Limite di velocità Limita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
Limite di velocità Limita la velocità massima del robot. La velocità è limita- ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
ta al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite
dall'utente.
Limite di forza Limita la forza massima esercitata dall'utensile/attuatore
finale del robot e dal gomito in situazioni di serraggio. La
forza è limitata all'utensile/attuatore finale, alla flangia del
gomito e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore
finale definite dall'utente.
Limite del Limita lo slancio massimo del robot.
momento
Limite di potenza Limita il lavoro meccanico eseguito dal robot.
Tempo limite di Limita il tempo massimo utilizzato dal robot per l'arresto
arresto dopo l'avvio di un arresto di protezione.
Distanza limite di Limita la distanza massima percorsa dal robot dopo l'avvio
arresto di un arresto di protezione.

Il robot presenta anche i seguenti ingressi di sicurezza:

Entrata di sicurezza	Descrizione
Pulsante di arresto	Esegue un arresto di categoria 1 e ne dà notifica alle
di emergenza	altre macchine tramite l'uscita Arresto di emergenza del
	sistema, se tale uscita è stata definita.
Arresto emergenza	Esegue un arresto di categoria 1 tramite l'ingresso
robot	dell'unità di controllo e ne dà notifica alle altre macchine
	tramite l'uscita Arresto di emergenza del sistema, se tale
	uscita è stata definita.
Arresto di	Esegue un arresto di categoria 1 solo sul robot.
emergenza del	
sistema	
Arresto di	Esegue un arresto di categoria 2.
protezione	
Reset di protezione	Esegue il ripristino dallo stato di arresto di protezio-
	ne quando si crea un fronte sull'ingresso del ripristino
	protezione.
Modalità ridotta	Effettua una transizione nel sistema di sicurezza in modo
	che vengano utilizzati i limiti della Modalità ridotta.
Dispositivo di	Avvia un Arresto di protezione quando il dispositivo di abili-
abilitazione a 3	tazione è completamente compresso o completamente ri-
posizioni	lasciato. Quando ciò si verifica, gli ingressi del dispositivo
	di abilitazione sono alti.
Modalità di	Modalità a cui passare quando necessario. NOTA: neces-
funzionamento	sario quando viene utilizzato un dispositivo di abilitazione
	a tre posizioni.

A scopo di interfaccia con le altre macchine, il robot è dotato delle seguenti uscite di sicurezza:

Uscita di sicurezza	Descrizione
Arresto di	Quando il segnale è logica bassa, l'ingresso Arresto
emergenza del	di emergenza del robot presenta una logica bassa o il
sistema	pulsante Arresto di emergenza è premuto.
Robot in	Quando il segnale presenta una logica alta, nessun giunto
movimento	individuale del robot si sposta più di 0,1 rad.
Robot non in	Logica alta in caso di arresto o arresto in corso del robot
arresto	a causa di un arresto di emergenza o protezione. In caso
	contrario, la logica sarà bassa.
Modalità ridotta	Logica bassa quando il sistema di sicurezza è in Modalità
	ridotta.
Modalità non	Logica bassa quando il sistema non è in Modalità ridotta.
ridotta	

Tutti gli I/O di sicurezza sono a doppio canale, il che significa che sono sicuri quando sono bassi (ad esempio, l'Arresto di emergenza è attivo quando i segnali sono bassi).

# 2.4 Funzione di sicurezza

Il sistema di sicurezza funge da monitoraggio nel caso in cui uno qualsiasi dei limiti di sicurezza venga violato oppure se viene avviato un arresto di emergenza o di protezione. Le reazioni del sistema di sicurezza sono:

Innesco	Reazione
Arresto di	Categoria di arresto 1.
emergenza	
Arresto di	Categoria di arresto 2.
protezione	
Violazione del	Categoria di arresto 0.
limite	
Rilevamento di	Categoria di arresto 0.
anomalia	

Quando si esegue la valutazione del rischio dell'applicazione, è necessario prendere in considerazione il movimento del robot dopo l'avvio di un arresto. Allo scopo di facilitare questo processo, è possibile utilizzare le funzioni di sicurezza *Limite del tempo di arresto e Limite della distanza di arresto*. Queste funzioni di sicurezza riducono in maniera dinamica la velocità del movimento del robot in modo tale che questo possa sempre essere arrestato nel rispetto dei limiti. È importante notare che i limiti della posizione del giunto, i piani di sicurezza e i limiti dell'orientamento dell'utensile/attuatore finale prendono in considerazione la distanza di arresto prevista, ossia il movimento del robot rallenta prima che il limite venga raggiunto.

Funzione di sicurezza	Tolleranza	Livello di presta- zioni	Categoria
Arresto di emergenza	_	d	3
Arresto di protezione	-	d	3
Limite di posizione	5 °	d	3
giunto			
Limite di velocità giunto	1,15°/s	d	3
Piani di sicurezza	40 mm	d	3
Orientamento	<b>3</b> °	d	3
dell'utensile			
Limite di velocità	50 mm/s	d	3
Limite di forza	25 N	d	3
Limite del momento	3 kg m/s	d	3
Limite di potenza	10 W	d	3
Tempo limite di arresto	50 ms	d	3
Distanza limite di	40 mm	d	3
arresto			

La sicurezza funzionale può essere riassunta come:



Figura 2.1: A causa delle proprietà fisiche del braccio del robot, determinate aree di lavoro richiedono una particolare attenzione in relazione al rischio di schiacciamento. Un'area (a sinistra) viene definita per i movimenti radiali, quando il giunto del polso 1 si trova ad almeno 750 mm dalla base del robot. L'altra area (destra) si trova entro 200 mm dalla base del robot durante il movimento tangenziale.



#### AVVISO:

Ci sono due eccezioni importanti alla funzione di limitazione della forza quando si progetta un'applicazione (Figura 2.1). Quando il robot si protende, l'effetto sul giunto del ginocchio può generare forze elevate in direzione radiale (via dalla base) a velocità ridotte. In maniera analoga, il braccio di leva corto, quando l'utensile/attuatore finale si trova vicino alla base e si muove attorno a essa, può generare forze elevate a velocità ridotte. È possibile evitare i rischi di schiacciamento rimuovendo gli ostacoli in queste aree, posizionando diversamente il robot o utilizzando una combinazione di piani di sicurezza e limiti dei giunti per eliminare il rischio e impedire al robot di entrare in quest'area dello spazio di lavoro.



#### AVVISO:

Se il robot viene utilizzato in applicazioni di guida manuale con movimenti lineari, la velocità del giunto deve essere impostata a non oltre 250 mm/s per l'utensile/attuatore finale e il gomito, a meno che una valutazione del rischio non dimostri che sono accettabili velocità maggiori. Ciò impedirà il movimento rapido del gomito del robot nelle vicinanze delle singolarità.

# 2.5 Modalità

**Modalità normale e ridotta** Il sistema di sicurezza presenta due modalità: **Normale** e **Ridotta**. Si possono configurare dei limiti di sicurezza per ciascuna di queste due modalità. La Modalità ridotta è attiva quando l'utensile/attuatore finale del robot viene posizionato sul lato Modalità ridotta di un piano di **Attivazione della modalità ridotta** oppure quando attivato da un ingresso di sicurezza.

**Utilizzo di un piano per attivare la modalità ridotta:** Quando il robot passa dal lato della Modalità ridotta del piano di attivazione al lato della Modalità normale, è presente un'area di 20 mm attorno al piano di attivazione in cui sono consentiti sia i limiti della Modalità normale che quelli della Modalità ridotta. Ciò limita l'alternanza eccessiva della modalità di sicurezza nel caso in cui il robot si trovi propri al limite.

**Utilizzo di un ingresso per attivare la Modalità ridotta:** Quando viene utilizzato un ingresso per avviare o fermare la Modalità ridotta, possono trascorrere fino a 500 ms prima che i valori di limite della nuova modalità vengano applicati. Ciò può verificarsi sia al passaggio dalla Modalità ridotta a quella normale sia viceversa. Ciò consente al robot di adattare la velocità ai nuovi limiti di sicurezza.

**Modalità di ripristino** Quando viene violato un limite di sicurezza, il sistema di sicurezza deve essere riavviato. Se all'avvio il sistema si trova al di fuori di un limite di sicurezza (ovvero, al di fuori di un limite di posizione del giunto), si passa alla Modalità di ripristino speciale. Nella Modalità di ripristino, non è possibile eseguire programmi del robot, ma è possibile riportare manualmente il braccio del robot entro i limiti utilizzando la modalità Freedrive o la scheda Muovi in PolyScope (consultare la sezione II Manuale PolyScope). I limiti di sicurezza della Modalità di ripristino sono:

Funzione di	Limite
sicurezza	
Limite di velocità	30 °/s
giunto	
Limite di velocità	250 mm/s
Limite di forza	100 N
Limite del	10 kg m/s
momento	
Limite di potenza	80 W

In caso di violazione dei presenti limiti, il sistema di sicurezza effettua una categoria di arresto 0.



#### AVVISO:

I limiti delle posizioni del giunto, dei piani di sicurezza e dell'orientamento dell'utensile/attuatore finale sono disabilitati nella Modalità di ripristino. Esercitare cautela mentre si riporta il braccio robot entro i limiti.

# **3** Trasporto

Al momento della consegna, il robot e l'unità di controllo sono un set calibrato. Non separarli o sarà necessaria una ricalibrazione.

Trasportare il robot solo nell'imballaggio originale. Conservare il materiale di imballaggio in un luogo asciutto se si desidera spostare il robot in un secondo tempo.

Quando si sposta il robot dal suo imballaggio al luogo di installazione, tenere entrambi i tubi del braccio del robot contemporaneamente. Mantenere il robot in posizione fino a quando tutti i bulloni di fissaggio sulla base del robot siano stati serrati saldamente.

Sollevare l'unità di controllo dalla sua impugnatura.



#### AVVISO:

- Assicurarsi di non sovraccaricare la schiena o altre parti del corpo quando si solleva l'apparecchiatura. Utilizzare dei dispositivi di sollevamento appropriati. È necessario seguire tutte le linee guida nazionali e regionali in merito al sollevamento. Universal Robots declina qualsiasi responsabilità per i danni causati durante il trasporto dei dispositivi.
- 2. Accertarsi di montare il robot seguendo le istruzioni nel capitolo 4.


## 4.1 Introduzione

Il presente capitolo descrive i principi base per il montaggio dei componenti del sistema robot. Si devono rispettare le istruzioni per l'installazione elettrica riportate nel capitolo 5.

## 4.2 Area di lavoro del robot

L'area di lavoro del robot UR5e si estende 850 mm dal giunto di base. È importante considerare il volume cilindrico direttamente sopra e sotto la base del robot quando si sceglie un luogo di montaggio del robot. Evitare di avvicinare l'utensile al volume cilindrico poiché ciò causa movimenti rapidi dei giunti anche quando l'utensile si muove lentamente, il che significa che il robot funziona in maniera inefficiente e che è difficile eseguire la valutazione del rischio.



## 4.3 Montaggio

**Braccio del robot** Il braccio del robot viene installato utilizzando quattro bulloni M8 con forza 8,8 e quattro fori di montaggio da 8.5 mm sulla base. I bulloni devono essere serrati con una coppia di 20 N m.

Utilizzare i due fori Ø8 in dotazione, con un perno, per riposizionare in maniera accurata il braccio del robot. Nota: È possibile acquistare una base omologa di precisione come accessorio. La figura 4.1 indica dove eseguire i fori e montare le viti.

Montare il robot su una superficie solida e priva di vibrazioni in grado di sopportare almeno dieci volte la coppia piena sviluppata dal giunto di base e almeno cinque volte il peso del braccio del robot. Se il robot viene montato su un asse lineare o una piattaforma mobile, l'accelerazione della base di montaggio mobile deve essere molto bassa. Un'accelerazione elevata può causare un arresto di emergenza nel robot.



Figura 4.1: Fori di montaggio del robot. Utilizzare quattro bulloni M8. Tutte le misure sono in mm.



## PERICOLO:

Accertarsi che il braccio del robot venga imbullonato correttamente e saldamente in posizione. Un'installazione instabile può causare incidenti.



## ATTENZIONE:

Montare il robot in un ambiente idoneo dal punto di vista della classe IP. Il robot non deve essere azionato in ambienti che superano i limiti corrispondenti alle classi IP del robot (IP54), di Teach Pendant (IP54) e dell'unità di controllo (IP44)

**Utensile** La flangia dell'utensile del robot ha quattro fori con filetto M6 per il fissaggio di un utensile al robot. I bulloni M6 devono essere serrati a 8 N m, classe di forza 8,8. Per un riposizionamento accurato dell'utensile, utilizzare un perno nel foro Ø6 in dotazione. La Figura 4.2

#### Lumberg RKMW 8-354 connector



Figura 4.2: La flangia di uscita dell'utensile (ISO 9409-1-50-4-M6) rappresenta il punto in cui l'utensile viene installato all'estremità del robot. Tutte le misure sono in mm.

mostra le dimensioni e la disposizione dei fori della flangia dell'utensile. Si consiglia di utilizzare un foro con fessurazione radiale per il perno in modo da evitare una costrizione eccessiva pur preservando un posizionamento preciso.



#### PERICOLO:

- 1. Assicurarsi che l'utensile venga imbullonato correttamente e saldamente in posizione.
- 2. Assicurarsi che l'utensile sia montato in modo tale da non creare situazioni di pericolo in caso di caduta inaspettata di un componente.

**Unità di controllo** L'unità di controllo può essere appesa a una parete o collocata sul pavimento. È necessario uno spazio di 50 mm su ciascun lato dell'unità di controllo per consentire un flusso d'aria sufficiente.

**Teach pendant** Il Teach Pendant può essere appeso a una parete o sull'unità di controllo. Verificare che i cavi non causino pericolo di inciampo.

Nota: è possibile acquistare supporti aggiuntivi per il montaggio dell'unità di controllo e di Teach Pendant.



## PERICOLO:

- 1. Verificare che l'unità di controllo, Teach Pendant e i cavi non entrino in contatto con liquidi. Un'unità di controllo bagnata può causare lesioni mortali.
- 2. Posizionare il Teach Pendant (IP54) e l'unità di controllo (IP44) in un ambiente idoneo per la classe IP.

# 4.4 Carico utile massimo

Il carico utile massimo consentito del braccio del robot dipende dall'offset del centro di gravità, vedere la Figura 4.3. L'offset del centro di gravità viene definito come la distanza fra il centro della flangia di uscita dell'utensile e il centro di gravità del carico utile collegato.



Figura 4.3: Rapporto fra il carico utile massimo consentito e l'offset del centro di gravità.



## 5.1 Introduzione

Questo capitolo descrive i gruppi di interfaccia elettrica del braccio del robot nell'unità di controllo. Per la maggior parte dei tipi di **I/O** vengono offerti degli esempi. Il termine **I/O** si riferisce ai segnali di controllo digitali e analogici provenienti da o diretti verso i gruppi di interfaccia elettrica elencati di seguito.

- Collegamento alla rete elettrica
- Collegamento del robot
- I/O del controller
- I/O utensile
- Ethernet

## 5.1.1 Staffa per l'unità di controllo

Sulla parte inferiore dei gruppi di interfaccia I/O, c'è una staffa con porte che consente connessioni aggiuntive (illustrazione di seguito). La base dell'unità di controllo presenta un'apertura con coperchio per una connessione facile (vedere 5.2).



Nota: Il fusibile deve avere il contrassegno UL ed essere di tipo Mini Blade con corrente nominale massima pari a 10 A e tensione nominale minima pari a 32 V

## 5.2 Ethernet

L'interfaccia Ethernet può essere utilizzata per:

- MODBUS, EtherNet/IP e PROFINET (consulta la sezione II).
- Accesso e controllo a distanza.

Connettere il cavo Ethernet facendolo passare attraverso il foro sulla base dell'unità di controllo e poi collegarlo alla porta Ethernet sulla parte inferiore della staffa.

Riposizionare il coperchio presso la base dell'unità di controllo con un pressacavo adeguato allo scopo di connettere il cavo alla porta Ethernet.



Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto.

Parametro	Min	Tipo	Max	Unità
Velocità di comunicazione	10	-	1000	Mb/s

# **5.3** Avvisi e avvertenze elettriche

Mettere in atto le avvertenze seguenti per tutti i gruppi di interfaccia summenzionati oltre a quelli relativi alla progettazione e all'installazione dell'applicazione del robot.



PERICOLO:

- Non collegare mai i segnali di sicurezza ad un PLC che non sia un PLC di sicurezza con classe di sicurezza appropriata. Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare lesioni gravi o fatalità, poiché le funzioni di sicurezza potrebbero essere ignorate. È importante mantenere i segnali dell'interfaccia di sicurezza separati dai segnali dell'interfaccia per le I/O normali.
- Tutti i segnali di sicurezza sono strutturati in maniera ridondante (due canali indipendenti). Mantenere i due canali separati per evitare che un solo errore possa causare la perdita della funzione di sicurezza.
- È possibile configurare alcuni I/O interni all'unità di controllo come I/O normali o di sicurezza. Leggere e interpretare correttamente l'intera sezione 5.4.



### PERICOLO:

- Accertarsi di mantenere all'asciutto tutte le apparecchiature non protette contro l'ingresso d'acqua. Se dell'acqua penetra all'interno del prodotto, interrompere e contrassegnare tutte le fonti di alimentazione e contattare il fornitore di assistenza Universal Robots di zona a scopo di assistenza.
- Usare solo i cavi forniti nella dotazione originale del robot. Evitare di usare il robot in applicazioni in cui i cavi siano soggetti a flessione. Contattare l'assistenza Universal Robots di zona se sono necessari cavi più lunghi o flessibili.
- 3. I collegamenti negativi vengono definiti come Ground (GND) e sono collegati all'alloggiamento del robot e dell'unità di controllo. Tutti i collegamenti GND menzionati sono esclusivamente per alimentazione e segnali. Per la PE (messa a terra di protezione), usare i collegamenti con viti M6 contrassegnate con simboli di messa a terra all'interno dell'unità di controllo. Il conduttore di messa a terra deve avere almeno la stessa corrente nominale della corrente più alta del sistema.
- 4. Esercitare cautela quando si installano i cavi di interfaccia agli I/O del robot. La piastra metallica sul fondo è destinata ai cavi e ai connettori di interfaccia. Smontare la piastra prima di eseguire fori. Assicurarsi di eliminare tutti i trucioli prima di rimontare la piastra. Ricordarsi di usare passacavi della misura corretta.



#### ATTENZIONE:

- L'EMC (Compatibilità elettromagnetica) del robot è stata verificata in base agli standard internazionali IEC. Segnali di interferenza con livelli superiori a quelli definiti negli standard specifici IEC possono causare comportamenti inattesi del robot. Livelli di segnale molto elevati o un'esposizione eccessiva possono causare danni permanenti al robot. Di solito si riscontra che i problemi EMC si verificano nei processi di saldatura e sono normalmente segnalati da messaggi di errore nel registro. Universal Robots declina qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno causato da problemi EMC.
- I cavi di I/O che collegano l'unità di controllo ad altri macchinari e apparecchiature di fabbrica possono avere una lunghezza superiore a 30 m solo a patto che vengano eseguiti collaudi aggiuntivi.



Se non indicato diversamente, tutte le tensioni e le correnti sono in CC (Corrente Continua).

# 5.4 I/O del controller

È possibile utilizzare l'**I/O** all'interno dell'unità di controllo per un'ampia serie di apparecchiature, compresi i relè pneumatici, i PLC e i pulsanti di arresto di emergenza.

L'immagine qui sotto illustra il diagramma dei gruppi dell'interfaccia elettrica nell'unità di controllo.



Nota: È possibile utilizzare il blocco degli ingressi digitali (DI8-DI11), illustrato di seguito, per la sincronizzazione del trasportatore di codifica della quadratura (consultare 5.4.1) per questo tipo di ingresso.

DI11	D110	DI9	DI8	24V	0٧

È necessario osservare e preservare il significato dei colori illustrato di seguito.



Giallo con testo rosso	Esclusivo per segnali di sicurezza
Giallo con testo nero	Configurabile per la sicurezza
Grigio con testo nero	I/O digitali di uso generico
Verde con testo nero	I/O analogici di uso generico

Nella GUI, è possibile impostare un **I/O configurabile** come **I/O relativo alla sicurezza** o **I/O di uso generico** (consultare la sezione II).

### 5.4.1 Specifiche comuni per tutte le I/O digitali

Questa sezione definisce le specifiche elettriche per i seguenti I/O digitali a 24 V dell'unità di controllo.

- I/O di sicurezza.
- I/O configurabile.
- I/O a scopo generico.

Installare il robot nel rispetto delle specifiche elettriche che sono le stesse per tutti e tre gli input.

È possibile alimentare un I/O digitale con un'alimentazione interna da 24 V o con una fonte di alimentazione esterna configurando il blocco dei terminali denominato **Alimentazione**. Tale blocco è composto da quattro terminali. I due superiori (PWR e GND) sono per 24V e massa dall'alimentazione interna a 24V. I due terminali inferiori (24V e 0V) nel blocco sono l'ingresso 24V di alimentazione dell'I/O. La configurazione predefinita utilizza l'alimentazione interna (vedere di seguito).



Nota: Se occorre una corrente maggiore, collegare un'alimentazione esterna come illustrato di seguito.



Le specifiche elettriche dell'alimentazione interna ed esterna sono indicate di seguito.

Terminali	Parametro	Min	Tipo	Max	Unità
Alimentazione interna a 24V					
[PWR - GND]	Tensione	23	24	25	V
[PWR - GND]	Corrente	0	-	2	А
Requisiti dell'ingresso esterno per 24V					
[24 V - 0 V]	Tensione	20	24	29	V
[24 V - 0 V]	Corrente	0	-	6	А

Le I/O digitali sono costruite in conformità con la normativa IEC 61131-2. Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto.

Terminali	Parametro	Min	Tipo	Max	Unità
Uscite digitali					
[COx / DOx]	Corrente*	0	-	1	А
[COx / DOx]	Calo di tensione	0	-	0,5	V
[COx / DOx]	Dispersione di corrente	0	-	0,1	mA
[COx / DOx]	Funzione	-	PNP	-	Tipo
[COx / DOx]	IEC 61131-2	-	1A	-	Tipo
Ingressi digitali					
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Tensione	-3	-	30	V
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Regione OFF	-3	-	5	V
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Regione ON	11	-	30	V
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Corrente (11-30V)	2	-	15	mA
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Funzione	-	PNP +	-	Tipo
[EIx/SIx/CIx/DIx]	IEC 61131-2	-	3	-	Tipo

\*Per i carichi resistivi o i carichi induttivi di massimo 1 H.



#### NOTA:

La parola **configurabile** viene utilizzata per I/O che sono configurati come I/O di sicurezza o I/O normali. Queste presentano terminali gialli con testo nero.

## 5.4.2 I/O di sicurezza

Questa sezione descrive gli ingressi di sicurezza esclusivi (terminale giallo con testo rosso) e gli I/O configurabili (terminali gialli con testo nero) quando sono configurati come I/O di sicurezza. Seguire le specifiche comuni per tutti gli I/O digitali nella sezione 5.4.1.

I dispositivi e le apparecchiature di sicurezza devono essere installati nel rispetto delle istruzioni di sicurezza e della valutazione del rischio in (capitolo 1).

Tutti gli I/O di sicurezza sono duplicati (ridondanti) e devono essere mantenuti come ramificazioni indipendenti. Un singolo guasto non causa la perdita della funzione di sicurezza.

Ci sono due tipi di ingressi di sicurezza permanenti:

- · Arresto emergenza robot esclusivamente per le apparecchiature di arresto di emergenza
- Arresto di protezione per le altre apparecchiature protettive collegate alla sicurezza.

La differenza funzionale è illustrata qui sotto.

	Arresto di emergenza	Arresto di protezione
Il robot cessa il movimento	Sì	Sì
Esecuzione programma	Pause	Sospende
Alimentazione robot	Off	On
Riarmo	Manuale	Automatico o manuale
Frequenza d'uso	Infrequente	Da tutti i cicli a infrequente
Richiede una nuova inizializzazione	Solo rilascio freno	No
Categoria di arresto (IEC 60204-1)	1	2
Livello di prestazioni della		
funzione di monitoraggio	PLd	PLd
(ISO 13849-1)		

Utilizzare gli I/O configurabili per impostare una funzionalità di I/O di sicurezza supplementare, ad esempio un'uscita per l'arresto di emergenza. La configurazione di una serie di I/O configurabili per funzioni di sicurezza viene effettuata attraverso la GUI (consultare la sezione II).



PERICOLO:

- Non collegare mai i segnali di sicurezza a un PLC che non sia un PLC di sicurezza con classe di sicurezza appropriata. Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare lesioni gravi o fatalità, poiché le funzioni di sicurezza potrebbero essere ignorate. È importante mantenere i segnali dell'interfaccia di sicurezza separati dai segnali dell'interfaccia per le I/O normali.
- Tutti gli I/O di sicurezza sono strutturati in maniera ridondante (due canali indipendenti). Mantenere i due canali separati per evitare che un solo errore possa causare la perdita della funzione di sicurezza.
- Le funzioni di sicurezza devono essere collaudate prima di mettere in servizio il robot. Le funzioni di sicurezza vanno collaudate con regolarità.
- L'installazione del robot deve essere conforme a queste specifiche. La non conformità potrebbe causare lesioni gravi o fatalità, poiché la funzione di sicurezza potrebbe essere ignorata.

### Configurazione di sicurezza predefinita

Il robot viene consegnato con una configurazione predefinita che ne permette la messa in servizio senza dispositivi di sicurezza supplementari (consultare l'illustrazione seguente).



Copyright @ 2009-2018 Universal Robots A/S. Tutti i diritti sono riservati

### Collegamento dei pulsanti di arresto di emergenza

La maggior parte delle applicazioni richiede uno o più pulsanti di arresto di emergenza supplementari. L'immagine sottostante indica come collegare uno o più pulsanti di arresto di emergenza.



## 5.4.2.1 Condivisione dell'arresto di emergenza con altre macchine

È possibile configurare una funzione di arresto di emergenza condivisa fra il robot e le altre macchine configurando le funzioni I/O seguenti tramite la GUI. L'ingresso dell'arresto di emergenza del robot non può essere utilizzato a scopi di condivisione. Se è necessario collegare più di due robot UR o altre macchine, è necessario utilizzare un PLC di sicurezza per controllare i segnali degli arresti di emergenza.

- · Coppia di ingresso configurabile: Arresto di emergenza esterno.
- Coppia di uscita configurabile: Arresto di emergenza del sistema.

L'immagine qui sotto indica come due robot UR condividono le funzioni di arresto di emergenza. In questo esempio, gli I/O configurati utilizzati sono CI0-CI1 e CO0-CO1.



## Arresto di protezione con ripristino automatico

Un esempio di dispositivo di arresto di protezione di base è un interruttore sullo sportello che permette di arrestare il robot quando si apre lo sportello (consultare l'illustrazione seguente).



Tale configurazione è idonea solo per applicazioni in cui l'operatore non può superare lo sportello e chiuderlo dietro di sé. L'I/O configurabile viene utilizzato per impostare un pulsante di reset fuori dallo sportello allo scopo di riattivare il movimento del robot.

Un altro esempio in cui il ripristino automatico è appropriato è l'utilizzo di un tappetino di sicurezza o un dispositivo di scansione laser con classificazione di sicurezza (vedere di seguito).





### PERICOLO:

 Il robot riprende automaticamente a muoversi quando viene ripristinato il segnale. Non utilizzare questa configurazione se il segnale può essere ripristinato dall'interno del perimetro di sicurezza.

#### Arresto di protezione con pulsante di reset

Se si utilizza l'interfaccia di protezione per interagire con una barriera ottica, è necessario un dispositivo di reset esterno al perimetro di sicurezza. Il pulsante di reset deve essere del tipo a due canali. In questo esempio, l'I/O configurato per il reset è CIO-CI1 (consultare di seguito).



### Dispositivo di abilitazione a 3 posizioni

L'illustrazione seguente indica come collegare un dispositivo di abilitazione a tre posizioni. Consultare la sezione 12.2 per maggiori informazioni in merito al dispositivo di abilitazione a tre posizioni.





### NOTA:

Il sistema di sicurezza di Universal Robots non supporta più dispositivi di abilitazione a tre posizioni.

#### Interruttore della modalità operativa

L'illustrazione seguente mostra l'interruttore della modalità operativa. Consultare la sezione 12.1 per maggiori informazioni sulle modalità operative.



## 5.4.3 I/O digitali per uso generico

Questa sezione descrive le I/O da 24V di uso generico (terminali grigi) e le I/O configurabili (terminali gialli con testo nero) quando non sono configurate come I/O di sicurezza. Si devono osservare le specifiche comuni riportate nella sezione 5.4.1.

Le I/O di uso generico si possono usare per controllare direttamente apparecchiature quali relè pneumatici o per le comunicazioni con altri sistemi PLC. Tutte le uscite digitali possono essere disabilitate automaticamente quando l'esecuzione del programma viene interrotta, consultare la sezione II. In questa modalità, l'uscita è sempre bassa quando un programma non è in esecuzione. Alcuni esempi vengono riportati nelle seguenti sotto-sezioni. Questi esempi usano uscite digitali normali ma si possono utilizzare anche le uscite configurabili se non configurate per l'esecuzione di funzioni di sicurezza.

### Carico controllato da uscite digitali

Questo esempio illustra come un carico viene controllato dalle uscite digitali quando connesso.



## 5.4.4 Ingressi digitali da pulsante

Questo esempio descrive come collegare un semplice pulsante agli ingressi digitali.



## 5.4.5 Comunicazioni con altri macchinari o PLC

È possibile utilizzare gli I/O digitali per comunicare con altre apparecchiature se è presente un GND (0 V) comune e se la macchina utilizza la tecnologia PNP, vedere di seguito.



## 5.4.6 I/O analogiche per uso generico

L'I/O analogica di interfaccia è il terminale verde. Viene utilizzato per impostare o misurare la tensione (0-10 V) o la corrente (4-20 mA) da e verso altre apparecchiature.

Per ottenere un elevato livello di precisione, si consiglia di mettere in atto le istruzioni seguenti.

- Usare il terminale AG più vicino all'I/O. La coppia condivide un filtro di modalità comune.
- Usare lo stesso GND (0 V) per apparecchiatura e unità di controllo. L'I/O analogico non è isolato galvanicamente dall'unità di controllo.
- Usare un cavo schermato o un cavo bipolare intrecciato. Collegare la schermatura al terminale GND sul terminale denominato **Alimentazione**.
- Usare apparecchiature che funzionino in modalità corrente. I segnali di corrente sono meno sensibili alle interferenze.

Nella GUI è possibile selezionare le modalità di ingresso (consultare la sezione II). Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto.

Terminali	Parametro	Min	Tipo	Max	Unità
Ingresso analogico in modalità corrente					
[AIx - AG]	Corrente	4	-	20	mA
[AIx - AG]	Resistenza	-	20	-	ohm
[AIx - AG]	Risoluzione	-	12	-	bit
Ingresso analogico in modalità tensione					
[AIx - AG]	Tensione	0	-	10	V
[AIx - AG]	Resistenza	-	10	-	Kohm
[AIx - AG]	Risoluzione	-	12	-	bit
Uscita analogica in modalità corrente					
[AOx - AG]	Corrente	4	-	20	mA
[AOx - AG]	Tensione	0	-	10	V
[AOx - AG]	Risoluzione	-	12	-	bit
Uscita analogica in modalità tensione					
[AOx - AG]	Tensione	0	-	10	V
[AOx - AG]	Corrente	-20	-	20	mA
[AOx - AG]	Resistenza	-	1	-	ohm
[AOx - AG]	Risoluzione	-	12	-	bit

### Uso di un'uscita analogica

Questo esempio illustra il controllo di un nastro trasportatore con un ingresso analogico di controllo della velocità.



#### Uso di un ingresso analogico

Queste esempio illustra la connessione di un sensore analogico.



## 5.4.7 Controllo accensione/spegnimento a distanza

Utilizzare il telecomando **ON/OFF** per accendere e spegnere l'unità di controllo senza utilizzare il Teach Pendant. In genere viene utilizzato:

- Quando il Teach Pendant non è accessibile.
- · Quando un sistema PLC deve assumere il pieno controllo.
- Quando si devono attivare o disattivare simultaneamente svariati robot.

Il telecomando **ON/OFF** fornisce un'alimentazione ausiliaria a 12 V che rimane attiva quando l'unità di controllo viene spenta. L'ingresso **ON** è pensato solo per un'attivazione di breve durata e funziona nello stesso modo del tasto **POWER**. L'ingresso **OFF** può essere premuto come desiderato. Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto. Nota: Utilizzare una funzione del software per caricare e avviare i programmi automaticamente (consultare la sezione II).

Terminali	Parametro	Min	Tipo	Max	Unità
[12V - GND]	Tensione	10	12	13	V
[12V - GND]	Corrente	-	-	100	mA
[ON / OFF]	Tensione inattiva	0	-	0,5	V
[ON / OFF]	Tensione attiva	5	-	12	V
[ON / OFF]	Corrente all'ingresso	-	1	-	mA
[ON]	Tempo di attivazione	200	-	600	ms

#### Pulsante di accensione a distanza

Questo esempio illustra la connessione di un pulsante remoto ON.



#### Pulsante di spegnimento a distanza

Questo esempio illustra la connessione di un pulsante remoto OFF.



Copyright © 2009–2018 Universal Robots A/S. Tutti i diritti sono riservati.



ATTENZIONE:

Non tener premuto l'ingresso **ON** o il pulsante **POWER** poiché questo spegne l'unità di controllo senza salvare. Utilizzare sempre l'ingresso **OFF** per il comando remoto off poiché questo segnale consente il salvataggio dei file aperti e lo spegnimento corretto dell'unità di controllo.

## 5.5 Collegamento a rete elettrica

Il cavo di rete dell'unità di controllo termina con una spina IEC standard. Collegare un cavo o una spina di rete specifici del paese alla spina IEC.

Allo scopo di energizzare il robot, l'unità di controllo deve essere connessa all'alimentazione tramite la spina comune IEC C20 sul fondo dell'unità di controllo utilizzando il corrispondente cavo IEC C19 (consultare l'illustrazione seguente).



L'alimentazione di rete è dotata almeno di quanto segue:

- · Connessione di messa a terra
- Fusibile principale
- Dispositivo di corrente residua

È consigliata l'installazione di un interruttore primario per lo spegnimento di tutti i dispositivi nell'applicazione del robot come metodo immediato per l'interruzione e il contrassegno durante l'assistenza. Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto.

Parametro	Min	Tipo	Max	Unità di misura
Tensione di ingresso	100	-	265	VAC
Fusibile di rete esterno (per 100-200 V)	8	-	16	А
Fusibile di rete esterno (per 200-265V)	8	-	16	А
Frequenza di ingresso	47	-	63	Hz
Potenza disponibile per emergenza	-	-	<1,5	W
Potenza di funzionamento nominale	90	150	325	W



PERICOLO:

- Assicurarsi che il robot sia messo a terra correttamente (connessione elettrica alla messa a terra). Usare i bulloni inutilizzati contrassegnati dai simboli di messa a terra nell'unità di controllo per creare una messa a terra comune per tutte le apparecchiature del sistema. Il conduttore di messa a terra deve avere almeno la stessa corrente nominale della corrente più alta del sistema.
- Assicurarsi che l'alimentazione in ingresso nell'unità di controllo sia protetta da un RCD (dispositivo di corrente residua) e da un fusibile corretto.
- Interrompere e contrassegnare tutte le fonti di alimentazione dell'intera installazione del robot durante la manutenzione. Le altre apparecchiature non devono alimentare le I/O del robot quando il sistema è escluso.
- 4. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente prima di accendere l'unità di controllo. Utilizzare sempre il cavo di alimentazione originale.

## 5.6 Connessione del robot

Collegare e bloccare il cavo proveniente dal robot al connettore in fondo dall'unità di controllo (consultare l'illustrazione seguente). Ruotare il connettore due volte per assicurare che sia bloccato correttamente prima di attivare il braccio del robot.

Ruotare il connettore verso destra per semplificare il blocco dopo la connessione del cavo.





ATTENZIONE:

- 1. Non scollegare il cavo del robot mentre il braccio del robot è acceso.
- 2. Non prolungare o modificare il cavo originale.

# 5.7 I/O dell'utensile

Accanto alla flangia dell'utensile sul Polso n. 3 è presente un connettore a 8 pin che fornisce alimentazione e segnali di controllo a vari sistemi di afferraggio e sensori che possono essere collegati al robot. Un cavo industriale adeguato è Lumberg KKMV 8-354. Ciascuno degli otto fili all'interno del cavo presenta colori diversi che rappresentano funzioni diverse.



Questo connettore fornisce corrente e segnali di controllo per sistemi di afferraggio e sensori in uso su utensili specifici del robot. Il cavo industriale elencato di seguito è adatto:

• Lumberg RKMV 8-354.

Gli otto fili all'interno del cavo presentano colori diversi che indicano funzioni diverse. Consultare la tabella seguente:

Colore	Segnale	Descrizione
Rosso	GND	Messa a terra
Grigio	PWR	0 V/12 V/24 V
Blu	DO0	Uscite digitali 0
Rosa	DO1	Uscite digitali 1
Giallo	DIO	Ingressi digitali 0
Verde	DI1	Ingressi digitali 1
Bianco	AI2 / RS485+	Analog in 2 o RS485+
Marrone	AI3 / RS485-	Analog in 3 o RS485-

Impostare l'alimentazione interna su 0 V, 12 V o 24 V nella scheda I/O della GUI (consultare la sezione II). Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto:

Parametro	Min	Tipo	Max	Unità
Tensione di alimentazione in modo 24V	23,5	24	24,8	V
Tensione di alimentazione in modo 12V	11,5	12	12,5	V
Corrente di alimentazione in entrambe le modalità*	-	600	2000**	mA

\*Si consiglia vivamente di utilizzare un diode protettivo per i carichi induttivi \*\*2000 mA per max 1 secondo. Duty cycle max: 10%. La corrente media non deve superare 600 mA

Le seguenti sezioni descrivono i vari I/O dell'utensile.



NOTA: La flangia dell'utensile è collegata a GND (come il filo rosso).

## 5.7.1 Uscite digitali dell'utensile

Le uscite digitali sono implementate come NPN. Quando vengono attivate le uscite digitali, la connessione corrispondente è portata a terra (GND) e, quando è disattivata, la connessione corrispondente è aperta (open-collector/open-drain). Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto:

Parametro	Min	Tipo	Max	Unità di misura
Tensione in condizione aperta	-0,5	-	26	V
Tensione in fase di assorbimento 1 A	-	0,08	0,09	V
Corrente in fase di assorbimento	0	600	1000	mA
Corrente attraverso GND (terra)	0	600	3000*	mA

\*3000 mA per max 1 secondo. Duty cycle max: 10%. La corrente media non deve superare 600 mA



## ATTENZIONE:

 Le uscite digitali nell'utensile non sono limitate per corrente. Lo scavalcamento dei dati specificati può causare danni permanenti.

### Uso delle uscite digitali dell'utensile

Questo esempio illustra come attivare un carico quando si utilizza l'alimentazione interna da 12 o 24 V. È necessario definire la tensione dell'uscita presso la scheda I/O. È presente tensione fra il collegamento POWER e la schermatura/terra anche quando il carico è disattivato.



Si consiglia di utilizzare un diodo protettivo per i carichi induttivi, come mostrato di seguito.



## 5.7.2 Ingressi digitali dell'utensile

Gli ingressi digitali sono implementati come PNP con resistori di pull-down debole. Ciò significa che un ingresso flottante viene sempre letto come basso. Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto.

Min	Tipo	Max	Unità di misura
-0,5	-	26	V
-	-	2,0	V
5,5	-	-	V
-	47 k	-	Ω
	Min -0,5 - 5,5 -	Min Tipo   -0,5 -   5,5 -   - 47 k	Min Tipo Max   -0,5 - 26   - - 2,0   5,5 - -   - 47 k -

### Uso degli ingressi digitali dell'utensile

Questo esempio illustra la connessione di un pulsante semplice.



## 5.7.3 Ingresso analogico dell'utensile

L'ingresso analogico dell'utensile è non differenziale e può essere impostato su tensione (0-10 V) o corrente (4-20 mA) nella scheda I/O (consultare la sezione II). Le specifiche elettriche sono riportate qui sotto.

Parametro	Min	Tipo	Max	Unità di misura
Tensione di ingresso in modo di tensione	-0,5	-	26	V
Resistenza di ingresso a un intervallo da 0V a 10V	-	10,7	-	kΩ
Risoluzione	-	12	-	bit
Tensione di ingresso in modo di corrente	-0,5	-	5,0	V
Corrente di ingresso in modo di corrente	-2,5	-	25	mA
Resistenza di ingresso a un intervallo da 4 mA e 20 mA	-	182	188	$\Omega$
Risoluzione	-	12	-	bit

Due esempi di utilizzo dell'ingresso analogico vengono mostrati nelle sottosezioni seguenti.



### ATTENZIONE:

 Gli ingressi analogici non sono protetti dalle sovratensioni in modalità di corrente. Se si supera il limite riportato nelle specifiche elettriche, si possono causare danni permanenti all'ingresso.

#### Uso degli ingressi analogici dell'utensile, non differenziali

Questo esempio mostra la connessione di un sensore analogico a un'uscita non differenziale. L'uscita del sensore può essere di corrente o tensione a condizione che il modo di ingresso di tale ingresso analogico sia impostato sullo stesso elemento nella scheda I/O.

Nota: È possibile verificare che un sensore con uscita di tensione sia in grado di azionare la resistenza interna dell'utensile. In caso contrario, la misurazione potrebbe non essere valida.



### Uso degli ingressi analogici dell'utensile, differenziali

Questo esempio mostra la connessione di un sensore analogico a un'uscita differenziale. Se si collega la parte negativa dell'uscita a GND (0 V), il funzionamento è lo stesso di un sensore non differenziale.



## 5.7.4 I/O di comunicazione dell'utensile

- **Richieste di segnale** I segnali RS485 utilizzano biasing interno fail safe. Se il dispositivo collegato non supporta questo fail safe, il biasing del segnale deve essere effettuato nell'utensile collegato o aggiunto esternamente tramite resistori di pull-up a RS485+ e di pull-down a RS485-.
- **Latenza** La latenza dei messaggi inviati tramite il connettore dell'utensile va da 2 ms a 4 ms, dal momento in cui il messaggio viene scritto sul PC all'inizio del messaggio su RS485. Un buffer conserva i dati inviati al connettore dell'utensile fino a quando la linea non diventa inattiva. Una volta ricevuti 1000 byte di dati, il messaggio viene scritto sul dispositivo.

Velocità in baud	9,6 k, 19,2 k, 38,4 k, 57,6 k, 115,2 k, 1 M, 2 M, 5 M	
Bit	1, 2	
Parità	Nessuno, Dispari, Pari	



Gli interventi di manutenzione e riparazione si devono eseguire rispettando tutte le istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale.

Gli interventi di manutenzione, calibrazione e riparazione si devono eseguire facendo riferimento alle ultime versioni dei Manuali di assistenza sulla pagina web di supporto http://www. universal-robots.com/support.

Ogni riparazione deve essere eseguita solo da integratori di sistema autorizzati, o da Universal Robots.

Tutti i componenti restituiti a Universal Robots devono essere inviati rispettando quanto indicato nel manuale di servizio.

## 6.1 Istruzioni di sicurezza

A seguito di interventi di manutenzione e riparazione, si devono eseguire controlli per garantire il livello di sicurezza richiesto. I controlli devono rispettare le normative di sicurezza sul lavoro nazionali o regionali in vigore. Si deve collaudare anche il corretto funzionamento di tutte le funzioni di sicurezza.

Lo scopo degli interventi di manutenzione e riparazione è di garantire che il sistema sia mantenuto operativo o, in caso di guasto, riportare il sistema allo stato operativo. Gli interventi di riparazione includono la diagnostica dei guasti oltre alla riparazione stessa.

Quando si lavora sul braccio robot o l'unità di controllo, si devono rispettare le procedure e le avvertenze che seguono.



## PERICOLO:

- Evitare di eseguire modifiche nella configurazione di sicurezza del software (ad es. il limite di forza). La configurazione di sicurezza è descritta nel manuale PolyScope. Se si modifica un qualsiasi parametro di sicurezza, l'intero sistema del robot deve essere considerato come nuovo, il che significa che si deve aggiornare di conseguenza il processo globale di approvazione sicurezza, valutazione del rischio inclusa.
- 2. Sostituire i componenti difettosi con componenti nuovi con numeri di catalogo identici o usando componenti equivalenti approvati da Universal Robots per tale impiego.
- 3. Riattivare tutte le funzioni di sicurezza disattivate immediatamente dopo aver completato l'intervento.
- Documentare tutte le riparazioni e conservare la documentazione nel dossier tecnico associato con l'intero sistema del robot.



PERICOLO:

- Disconnettere il cavo di alimentazione di rete dal fondo dell'unità di controllo per garantire che sia totalmente priva di tensioni elettriche. Spegnere qualsiasi altra fonte elettrica collegata al braccio robot o all'unità di controllo. Prendere le precauzioni necessarie per evitare che altre persone possano collegare l'alimentazione del sistema mentre si esegue la riparazione.
- 2. Controllare la messa a terra prima di collegare nuovamente l'alimentazione al sistema.
- 3. Osservare le norme ESD quando si smontano parti del braccio robot o dell'unità di controllo.
- Evitare di smontare gli alimentatori elettrici interni all'unità di controllo. All'interno di tali alimentatori potrebbero rimanere presenti tensioni residue elevate (fino a 600 V) per molte ore a seguito dello spegnimento dell'unità di controllo.
- 5. Evitare l'ingresso di acqua o polvere nel braccio robot o nell'unità di controllo.

I robot Universal Robots e-Series devono essere smaltiti in conformità a legislazioni, normative e standard nazionali in vigore.

I robot Universal Robots e-Series vengono costruiti facendo uso limitato di sostanze pericolose, al fine di tutelare l'ambiente, secondo quanto stabilito dalla Direttiva europea RoHS 2011/65/UE. Tali sostanze includono mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, difenili polibrominati ed eteri difenili polibrominati.

I costi di smaltimento e gestione di rifiuti elettronici dei robot Universal Robots e-Series commercializzati sul mercato danese sono versati in anticipo a DPA-system da Universal Robots A/S. Gli importatori in Paesi coperti dalla Direttiva europea WEEE 2012/19/UE devono effettuare un'iscrizione a parte al registro nazionale WEEE del rispettivo Paese. Il costo tipicamente è inferiore a 1€ per robot. Un elenco di registri nazionali è disponibile qui: https://www.ewrn.org/ national-registers.

I seguenti simboli vengono apposti sul robot per indicarne la conformità con le legislazioni sopra menzionate:









Il presente capitolo contiene i certificati e le dichiarazioni preparate per il prodotto.

## 8.1 Certificazione di terze parti

La certificazione di terze parti è volontaria. Tuttavia, per fornire il miglior servizio agli integratori di robot, UR sceglie di certificare i propri robot presso i seguenti istituti di test riconosciuti:

CENTRON CONTROL OF	TÜV NORD	La sicurezza dei robot Universal Robots e-Series è stata approvata da TÜV NORD, un organi- smo notificato nell'ambito della direttiva macchi- ne 2006/42/CE nell'UE. È possibile trovare una copia del certificato di approvazione di sicurezza TÜV NORD nell'appendice B.
DELTA	DELTA	Le prestazioni dei robot Universal Robots e- Series sono verificate da DELTA. È possibile tro- vare la compatibilità elettromagnetica (EMC) e i certificati di test ambientale nell'appendice B.
25	CHINA RoHS	I robot di Universal Robots e-Series adempiono i metodi di gestione CHINA RoHS per il controllo dell'inquinamento da parte di prodotti informatici elettronici.

# 8.2 Certificazione di fornitori terzi

Ambiente



Come stipulato dai nostri fornitori, i pallet per le spedizioni dei robot di Universal Robots e-Series adempiono i requisiti danesi ISMPM-15 per la produzione di materiale di packaging in legno e sono contrassegnati nel rispetto di questo programma.

## 8.3 Certificazione di test del produttore

UR



I robot di Universal Robots e-Series vengono sottoposti a continui test interni e a procedure di fine linea. I processi di test di UR vengono sottoposti a continue revisioni e miglioramenti.

## 8.4 Dichiarazioni conformi alle direttive UE

Sebbene queste siano principalmente pertinenti all'Europa, alcuni paesi extraeuropei riconoscono e/o richiedono la conformità alle **dichiarazioni UE**. Le direttive europee sono disponibili nella home page ufficiale: http://eur-lex.europa.eu.

I robot UR sono certificati in conformità alle direttive elencate qui di seguito.

### 2006/42/CE — Direttiva macchine (MD)

Secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE, i robot UR sono **macchine parzialmente complete** e pertanto non presentano il marchio **CE**.

Nota: Se il robot UR viene usato per l'aspersione di pesticidi, prendere nota dell'esistenza della direttiva 2009/127/CE. La dichiarazione di incorporazione in conformità alla direttiva 2006/42/CE Allegato II 1.B. è riportata nell'appendice B.

### 2006/95/EC — Direttiva bassa tensione (LVD)

### 2004/108/EC – Compatibilità elettromagnetica (EMC)

### 2011/65/EU – Restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

### 2012/19/UE - Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

La Dichiarazione di incorporazione nell'appendice Belenca le dichiarazioni di conformità con le direttive precedenti.

Un marchio **CE** viene apposto in conformità alle direttive di marchiatura **CE** riportate qui sopra. Informazioni sui rifiuti relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nel capitolo 7.

Informazioni sugli standard applicati durante lo sviluppo del robot sono disponibili nell'appendice C.

## 9.1 Garanzia prodotto

Fatto salvo qualsiasi diritto che l'utente (cliente) possa avere in relazione al rivenditore o distributore, al cliente sarà accordata una garanzia del fabbricante sotto le condizioni riportate di seguito:

Qualora nuovi dispositivi e i loro componenti presentino difetti risultanti da difetti di fabbricazione e/o materiali entro 12 mesi dall'entrata in servizio (massimo di 15 mesi dalla spedizione), Universal Robots fornirà i ricambi necessari, mentre l'utente (cliente) metterà a disposizione le ore di lavoro per sostituire i ricambi, sostituendo il pezzo con un altro pezzo conforme allo stato dell'arte o riparando detto pezzo. Tale Garanzia non sarà valida se il difetto del dispositivo è attribuibile a un trattamento improprio e/o al mancato rispetto delle istruzioni contenute nelle guide dell'utente. Tale Garanzia non si applica né si estende a servizi erogati dal rivenditore autorizzato o dagli stessi clienti (ad es. installazione, configurazione, download di software). La ricevuta dell'acquisto, unitamente alla data dell'acquisto, saranno richiesti come per avere diritto all'intervento della Garanzia. Le richieste di intervento della Garanzia devono essere sottoposte entro due mesi dal momento in cui diviene evidente il difetto in Garanzia. La proprietà di dispositivi o componenti sostituiti da/restituiti a Universal Robots resterà di Universal Robots. Qualsiasi altra rivendicazione risultante dal dispositivo o allo stesso connessa è esclusa dalla presente Garanzia. Nessuna parte della presente Garanzia è intenta a limitare o escludere i diritti legali del cliente, né la responsabilità del fabbricante in caso di decesso o lesione personale risultante da negligenza. La durata della Garanzia non sarà estesa dai servizi erogati nell'ambito dei termini della Garanzia. Qualora non sussista alcun difetto in Garanzia, Universal Robots si riserva la facoltà di addebitarne la sostituzione o riparazione. Le disposizioni sopra riportate non implicano una modifica dell'onere di prova a detrimento del cliente. Qualora un dispositivo presenti difetti, Universal Robots è manlevata per qualsiasi danno consequenziale, speciale, incidentale o diretto, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti, perdita d'uso, perdita di produzione o danni alle altre apparecchiature di produzione.

Qualora un dispositivo presenti dei difetti, Universal Robots non coprirà alcuna perdita o danno indiretto, quali perdita di produzione o danno ad altre apparecchiature produttive.

## 9.2 Clausola di esonero da responsabilità

Universal Robots continua a migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei propri prodotti e pertanto si riserva la facoltà di aggiornare il prodotto senza preavviso. Universal Robots compie ogni possibile sforzo per assicurare che il contenuto del presente manuale sia preciso e corretto, ma declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o informazioni mancanti.



I dati grafici forniti per il **Giunto 0 (base)**, il **Giunto 1 (spalla)** e il **Giunto 2 (gomito)** sono validi per la distanza e il tempo di arresto:

- Categoria 0
- Categoria 1
- Categoria 2

Nota: Questi valori rappresentano lo scenario peggiore; i valori dell'utente devono essere diversi. Il test sul **Giunto 0** è stato eseguito compiendo un movimento in orizzontale, ovvero con asse di rotazione perpendicolare al suolo.

Durante i test del **Giunto 1** e del **Giunto 2**, il robot ha seguito una traiettoria verticale in cui gli assi di rotazione erano paralleli al suolo e l'arresto è stato eseguito mentre il robot si stava spostando verso il basso.



(a) Distanza di arresto in metri per il 33% di carico utile (b) Distanza di arresto in metri per il 66% di carico utile massimo



(c) Distanza di arresto in metri per il carico utile massimo

Figura A.1: Distanza di arresto per il giunto 0 (BASE)



(a) Tempo di arresto in secondi per il 33% di carico utile (b) Tempo di arresto in secondi per il 66% di carico utile massimo massimo



(c) Tempo di arresto in secondi per il carico utile massimo





(a) Distanza di arresto in metri per il 33% di carico utile (b) Distanza di arresto in metri per il 66% di carico utile massimo massimo



(c) Distanza di arresto in metri per il carico utile massimo




(a) Tempo di arresto in secondi per il 33% di carico utile (b) Tempo di arresto in secondi per il 66% di carico utile massimo massimo



(c) Tempo di arresto in secondi per il carico utile massimo

Figura A.4: Tempo di arresto per il giunto 1 (SPALLA)



Figura A.5: Distanza e tempo di arresto per il giunto 2 (GOMITO)



## **B** Dichiarazioni e certificati

## **B.1 CE/EU Declaration of Incorporation (original)**

According to European Directive 2006/42/EC annex II 1.B.

The manufacturer Universal Robots A/S Energivej 25 5260 Odense S Denmark

hereby declares that the product described below

Industrial robot UR5e/CB3

may not be put into service before the machinery in which it will be incorporated is declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC, as amended by Directive 2009/127/EC, and with the regulations transposing it into national law.

The safety features of the product are prepared for compliance with all essential requirements of Directive 2006/42/EC under the correct incorporation conditions, see product manual. Compliance with all essential requirements of Directive 2006/42/EC relies on the specific robot installation and the final risk assessment.

Relevant technical documentation is compiled according to Directive 2006/42/EC annex VII part B and available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorised to compile this documentation.

Additionally the product declares in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD) 2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

A complete list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in the product manual.

Odense, April 20th, 2016

at Bround R&D

David Brandt Technology Officer

## **B.2** Dichiarazione di Incorporazione CE/EU (traduzione dall'originale)

In conformità con la direttiva europea 2006/42/CE, allegato II 1.B.

Il costruttore Universal Robots A/S Energivej 25 5260 Odense S Danimarca

dichiara con la presente che il prodotto descritto qui di seguito

Robot industriale UR5e/CB3

non può essere messo in funzione prima che il macchinario nel quale verrà incorporato venga dichiarato conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE, modificata dalla Direttiva 2009/127/CE e alle normative di trasposizione in legislazione nazionale.

Le funzioni di sicurezza del prodotto sono concepite per soddisfare tutti i requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE nell'ambito delle condizioni di incorporazione appropriate; consultare il manuale del prodotto. La conformità con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE si basa sull'installazione specifica del robot e sulla valutazione del rischio finale.

La documentazione tecnica pertinente è stata redatta nel rispetto della Direttiva 2006/42/CE, allegato VII, parte B, ed è resa disponibile in forma elettronica per le autorità nazionali dietro legittima richiesta. Il sottoscritto si appoggia all'indirizzo del produttore ed è autorizzato alla compilazione del presente documento.

Inoltre, il prodotto è dichiarato conforme alle seguenti direttive, in base alle quali il prodotto reca il marchio CE:

2014/35/EU: direttiva bassa tensione (LVD) 2014/30/EU: direttiva di compatibilità elettromagnetica (EMC) 2011/65/EU: restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

Un elenco completo degli standard armonizzati applicati, comprendenti le specifiche associate, è disponibile nel manuale del prodotto.

Odense, 20 aprile 2016

est Brandt R&D

David Brandt Technology Officer

## B.3 Certificato del sistema di sicurezza



TUV NORD

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This is to certify, that the company

Universal Robots A/S Energivej 25 DK-5260 Odense S Denmark

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen. is authorized to provide the product described below with the mark as illustrated.

Fertigungsstätte: Manufacturing plant: Universal Robots A/S Energivej 25 DK-5260 Odense S Denmark

Beschreibung des Produktes (Details s. Anlage 1) Description of product (Details see Annex 1) Universal Robots Safety System G5 for UR10e, UR5e and UR3e robots

Geprüft nach: *Tested in accordance with:*  EN ISO 13849-1:2015, Cat.3, PL d

Registrier-Nr. / Registered No. 44 207 14097610 Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3520 1327 / 3522 2247 Aktenzeichen / File reference 8000484576

Zertifizieru

Zertifizierungsstelle der TUV NORD CERT GmbH Certification body of TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

45141 Essen www.tuev-nord-cert.de

Gültigkeit / Validity

Essen, 2018-05-14

von / from 2018-05-14 bis / until 2023-05-13

technology@tuev-nord.de

EN ISO 13849-1

PL 'd'

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise Please also pay attention to the information stated overleaf

Langemarckstraße 20

Copyright © 2009–2018 Universal Robots A/S. Tutti i diritti sono riservati.

## **B.4 Certificato di test ambientale**

Climatic and mechanical assessment	DELTA A PART OF
Client Universal Robots A/S Energivej 25 5260 Odense S Denmark	Force Technology project no. 117-32120
Product identification UR 3 robot arms UR 3 control boxes with attached Teach Pendants. UR 5 robot arms UR5 control boxes with attached Teach Pendants. UR10 robot arms: UR10 control boxes with attached Teach Pendants. See reports for details.	
Force Technology report(s) DELTA project no. 117-28266, DANAK-19/18069 DELTA project no. 117-28086, DANAK-19/17068	
Other document(s)	
Conclusion The three robot arms UR3, UR5 and UR10 including their con according to the below listed standards. The test results are giv tests were carried out as specified and the test criteria for envir only a few minor issues (see test reports for details). IEC 60068-2-1, Test Ae; -5 °C, 16 h IEC 60068-2-2, Test Be; +35°C, 16 h IEC 60068-2-2, Test Be; +50°C, 16 h IEC 60068-2-4, Test Fh; 5 – 10 Hz: +12 dB/octave, 10-50 Hz grms, 3 x 1½ h IEC 60068-2-27, Test Ea, Shock; 11 g, 11 ms, 3 x 18 shocks	trol boxes and Teach Pendants have been tested ven in the Force Technology reports listed above. The commental tests were fulfilled in general terms with 2 0.00042 g²/Hz, 50 – 100 Hz: -12 dB/octave, 1,66
Date Ast Hørsholm, 25 August 2017	Andreas Wendelboe Højsgaard M.Sc.Eng.

DELTA - a part of FORCE Technology - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00 - Fax +45 72 19 40 01 - www.delta.dk

## **B.5 Certificato di test EMC**



## **Attestation of Conformity**

#### AoC no. 1645

Project / task no. 117-29565

DELTA has performed compliance test on electrical products since 1967. DELTA is an accredited test house according to EN17025 and participates in the international standardisation organisation CEN/CENELEC, IEC/CISPR and ETSI. This attestation of conformity with the below mentioned standards and/or normative documents is based on accredited tests and/or technical assessments carried out at DELTA – a part of FORCE Technology.

#### Client

Universal Robots A/S Energivej 25 5260 Odense Denmark

Product identification (type(s), serial no(s).) UR robot generation 5, G5 for models UR3, UR5, and UR10

Manufacturer Universal Robots A/S

#### Technical report(s)

EMC test of UR robot generation 5, DELTA project no.117-29565-1 DANAK 19/18171

#### Standards/Normative documents

EMC Directive 2014/30/EU, Article 6 EN 61326-3-1:2008 Industrial locations SIL 2 EN/(IEC) 61000-6-1:2007 EN/(IEC) 61000-6-2:2005 EN/(IEC) 61000-6-3:2007+A1 EN/(IEC) 61000-6-4:2007+A1 EN/(IEC) 61000-3-2:2014 EN/(IEC) 61000-3-3:2013

The product identified above has been assessed and complies with the specified standards/normative documents. The attestation does not include any market surveillance. It is the responsibility of the manufacturer that mass-produced apparatus have the same properties and quality. This attestation does not contain any statements pertaining to the requirements pursuant to other standards, directives or laws other than the above mentioned. DELTA – a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Denmark

Tel. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19 40 01 www.delta.dk VAT No. 55117314

Hørsholm, 15 August 2017

Nail Michael Nielsen

Specialist, Product Compliance

20aoctest-uk-j

Questa sezione descrive gli standard specifici applicati nella fase di sviluppo del braccio robot e unità di controllo. Ovunque venga riportato tra parentesi il numero di una direttiva europea, significa che lo standard è stato adattato per conformarsi a quella direttiva.

Uno standard non è una legge. Uno standard è un documento compilato da chi lavora in una determinata industria e definisce i normali requisiti di sicurezza e prestazioni di un prodotto o di un gruppo di prodotti.

Le abbreviazioni hanno il seguente significato:

IS0	International Standardization Organization
IEC	International Electrotechnical Commission
EN	European Norm
TS	Technical Specification
TR	Technical Report
ANSI	American National Standards Institute
RIA	Robotic Industries Association
CSA	Canadian Standards Association

La conformità con gli standard che seguono è garantita solo se si rispettano tutte le istruzioni di assemblaggio e di sicurezza e se si seguono le istruzioni nel presente manuale.

ISO 13849-1:2006 [PLd] ISO 13849-1:2015 [PLd] ISO 13849-2:2012 EN ISO 13849-1:2008 (E) [PLd - 2006/42/CE] EN ISO 13849-2:2012 (E) (2006/42/CE)

Safety of machinery - Safety-related parts of control systems

Part 1: General principles for design

Part 2: Validation

Il sistema di controllo sicurezza è concepito come livello di prestazioni D (PLd) in base ai requisiti di questi standard.

ISO 13850:2006 [Categoria di arresto 1] ISO 13850:2015 [Categoria di arresto 1] EN ISO 13850:2008 (E) [Categoria di arresto 1: 2006/42/CE] EN ISO 13850:2015 [Categoria di arresto 1: 2006/42/CE]

Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design

La funzione di arresto di emergenza è concepita come categoria di arresto 1 in base allo standard in questione. La categoria di arresto 1 è un arresto controllato che mantiene l'alimentazione ai motori per l'esecuzione dell'arresto e interrompe l'alimentazione una volta completato l'arresto.

## ISO 12100:2010 EN ISO 12100:2010 (E) [2006/42/CE]

Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

I robot UR vengono valutati in base ai principi di questo standard.

## ISO 10218-1:2011 EN ISO 10218-1:2011(E) [2006/42/CE]

Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots

Part 1: Robots

Questo standard interessa il costruttore del robot, non l'integratore. La seconda parte (ISO 10218-2) interessa l'integratore del robot, dal momento che riguarda l'installazione e la progettazione dell'applicazione del robot.

## ANSI/RIA R15.06-2012

Industrial Robots and Robot Systems - Safety Requirements

Questo standard americano deriva dalla combinazione degli standard ISO 10218-1 e ISO 10218-2 in un documento unico. La lingua utilizzata passa dall'inglese britannico a quello americano, ma il contenuto rimane invariato.

Notare che la seconda parte (ISO 10218-2) di questo standard è destinata all'integratore del sistema robotizzato, non a Universal Robots.

## CAN/CSA-Z434-14

Industrial Robots and Robot Systems - General Safety Requirements

Questo standard canadese deriva dalla combinazione degli standard ISO 10218-1 (vedere qui sopra) e -2 in un documento unico. CSA ha aggiunto ulteriori requisiti per gli utenti del sistema robotico. Alcuni di tali requisiti potrebbero richiedere l'attenzione dell'integratore del robot.

Notare che la seconda parte (ISO 10218-2) di questo standard è destinata all'integratore del sistema robotizzato, non a Universal Robots.

## IEC 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-4/A1:2010 EN 61000-6-2:2005 [2004/108/CE] EN 61000-6-4/A1:2011 [2004/108/CE]

Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

Questi standard definiscono i requisiti per le interferenze elettriche ed elettromagnetiche. La conformità con questi standard garantisce che i robot UR forniscano prestazioni ottimali in ambienti industriali e che non creino interferenze con altre apparecchiature.

## IEC 61326-3-1:2008 EN 61326-3-1:2008

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements

Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safetyrelated functions (functional safety) - General industrial applications

Questo standard definisce i requisiti di immunità EMC estesa per le funzioni di sicurezza. La conformità con questo standard garantisce che le funzioni di sicurezza dei robot UR offrano protezione anche quando altre apparecchiature superano i limiti di emissioni EMC riportati negli standard IEC 61000.

#### IEC 61131-2:2007 (E) EN 61131-2:2007 [2004/108/CE]

Programmable controllers

Part 2: Equipment requirements and tests

Sia le I/O a 24V normali che con classificazione di sicurezza sono costruite in base ai requisiti di questo standard per garantire comunicazioni affidabili con altri sistemi PLC.

## ISO 14118:2000 (E) EN 1037/A1:2008 [2006/42/CE]

Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up

Questi due standard sono molto simili. Definiscono i principi di sicurezza per evitare attivazioni inattese, che risultino sia dall'accensione involontaria durante la manutenzione o la riparazione, sia da comandi di attivazione involontari attraverso i controlli.

## IEC 60947-5-5/A1:2005 EN 60947-5-5/A11:2013 [2006/42/CE]

Low-voltage switchgear and controlgear

Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function

L'azione di apertura diretta ed il meccanismo di blocco di sicurezza del pulsante di arresto di emergenza soddisfano i requisiti di questo standard.

## IEC 60529:2013 EN 60529/A2:2013

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Questo standard definisce le classi degli involucri esterni per quanto riguarda la protezione da polvere e acqua. I robot UR sono progettati e classificati con un codice IP in conformità con questo standard, vedere l'adesivo sul robot.

## IEC 60320-1/A1:2007 IEC 60320-1:2015 EN 60320-1/A1:2007 [2006/95/CE] EN 60320-1:2015

Appliance couplers for household and similar general purposes

## Part 1: General requirements

Il cavo di alimentazione da rete è conforme a questo standard.

## ISO 9409-1:2004 [tipo 50-4-M6]

Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces

Part 1: Plates

La flangia utensile sui robot UR è conforme al tipo 50-4-M6 di questo standard. Gli utensili del robot devono essere a loro volta costruiti in conformità con questo standard per garantirne la compatibilità.

## ISO 13732-1:2006 EN ISO 13732-1:2008 [2006/42/CE]

Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces

Part 1: Hot surfaces

I robot UR sono progettati in modo che la temperatura superficiale si mantenga entro i limiti ergonomici definiti in questo standard.

## IEC 61140/A1:2004 EN 61140/A1:2006 [2006/95/CE]

Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

l robot UR vengono costruiti in conformità con questo standard per fornire protezione da scosse elettriche. È obbligatorio un collegamento protettivo alla massa, come definito nella Manuale di installazione hardware. IEC 60068-2-1:2007 IEC 60068-2-2:2007 IEC 60068-2-27:2008 IEC 60068-2-64:2008 EN 60068-2-1:2007 EN 60068-2-2:2007 EN 60068-2-27:2009 EN 60068-2-64:2008

Environmental testing

Part 2-1: Tests - Test A: Cold

Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat

Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock

Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance

I robot UR vengono collaudati in base ai metodi di collaudo definiti in questi standard.

## IEC 61784-3:2010 EN 61784-3:2010 [SIL 2]

Industrial communication networks - Profiles

Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions

Questi standard definiscono i requisiti per bus di comunicazione con classificazione di sicurezza.

## IEC 60204-1/A1:2008 EN 60204-1/A1:2009 [2006/42/CE]

Safety of machinery - Electrical equipment of machines

Part 1: General requirements

I principi generali di questo standard sono implementati.

IEC 60664-1:2007 IEC 60664-5:2007 EN 60664-1:2007 [2006/95/CE] EN 60664-5:2007

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems

Part 1: Principles, requirements and tests

Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm

I circuiti elettrici dei robot UR sono progettati in conformità con questo standard.

## EUROMAP 67:2015, V1.11

Electrical Interface between Injection Molding Machine and Handling Device / Robot

I robot UR dotati di modulo accessorio E67 di interfaccia con macchine per stampaggio ad iniezione sono conformi a questo standard.

# **D** Specifiche tecniche

Tipo di robot	UR5e
Peso	$20.7 \mathrm{kg}  /  45.7 \mathrm{lb}$
Carico utile massimo	5 kg / 11 lb
(vedi sezione 4.4)	
Raggio d'azione	$850{ m mm}/33.5{ m in}$
Arco di movimento dei giunti	$\pm$ 360 ° per tutti i giunti
Velocità	Giunti: Max 180°/s.
	Utensile: Circa $1 \text{ m/s}$ / Circa $39.4 \text{ in/s}$ .
Ripetibilità	$\pm 0.03 \mathrm{mm}$ / $\pm 0.0011 \mathrm{in}$ (1.1 mils)
Impronta	$\emptyset 149{ m mm}/5.9{ m in}$
Gradi di libertà	6 giunti rotanti
Dimensioni dell'unità di control-	$460\mathrm{mm}\times445\mathrm{mm}\times260\mathrm{mm}$ / $18.2\mathrm{in}\times17.6\mathrm{in}\times10.3\mathrm{in}$
$lo~(W \times H \times D)$	
Porte I/O dell'unità di controllo	16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 2 ingressi analogici, 2 uscite
	analogiche
Porte I/O dell'utensile	2 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 ingressi analogici
Alimentazione I/O	$24\mathrm{V}$ 2 A nell'unità di controllo e $12\mathrm{V}/24\mathrm{V}$ 600 m A nell'utensile
Comunicazione	TCP/IP 1000 Mbit: IEEE 802.3ab, 1000BASE-TX
	socket Ethernet, MODBUS TCP & EtherNet/IP Adapter,
	Profinet
Programmazione	Interfaccia grafica utente PolyScope su
	schermo tattile da 12 pollici
Rumore	72  dB(A)
Classificazione IP	IP54
Classificazione di camera bianca	Braccio robot: Unità di controllo
	Classe ISO 5: Classe ISO 6
Assorbimento di corrente	Circa $250 \mathrm{W}$ us ando un programma tipico
Funzionamento collaborativo	17 funzioni di sicurezza avanzate. Conforme a:
	EN ISO 13849-1:2008, PLd e EN ISO 10218-1:2011, clausola $5.10.5$
Materiali	Alluminio, plastica PP
Temperatura	Il robot può funzionare in una gamma di temperature ambientali
	di -5-50 $^{\circ}\mathrm{C}$
Alimentazione elettrica	100-240 VAC, 47-440 Hz
Cablaggi	Cavo tra robot e unità di controllo $(6 \text{ m} / 236 \text{ in})$
	Cavo tra schermo tattile e unità di controllo $(4.5 \text{ m} / 177 \text{ in})$



Parte II

# Manuale PolyScope

## 10.1 Elementi di base di PolyScope

**PolyScope** o interfaccia utente del robot è lo schermo tattile sul pannello di **Teach Pendant**. È l'interfaccia grafica utente (GUI) che controlla il braccio del robot e l'unità di controllo, esegue e crea programmi del robot. PolyScope include tre aree:

- A : Intestazione con schede/icone che permettono l'accesso alle schermate interattive.
- B : Piè di pagina con pulsanti che controllano i programmi caricati.
- C : Schermata con campi che gestiscono e sorvegliano le azioni del robot.



Nota: All'avvio potrebbe apparire il messaggio Impossibile procedere. Si deve selezionare **Vai alla schermata di inizializzazione** per attivare il robot.

## 10.1.1 Icone/schede intestazione



**Esegui** è un metodo semplificato per controllare il robot usando programmi predefiniti.

**Inizializza** gestisce lo stato del robot. Questa icona modifica il colore in base allo stato del robot: verde (normale), giallo (in attesa) e rosso (inattivo).



Programma crea e/o modifica i programmi del robot.

**Installazione** configura le impostazioni del braccio del robot e degli accessori esterni, ad esempio il supporto e la sicurezza.

**+** 

Muovi controlla e/o regola il movimento del robot.



**I/O** sorveglia e attiva i segnali di Ingresso/uscita verso o dall'unità di controllo del robot.



**Registro** riporta lo stato di salute del robot oltre ad avvisi o messaggi di errore.

Nota: Percorso file, Nuovo, Apri e Salva fanno parte del File Manager.

ABCDE default	<b>L</b> Nuovo	Apri	Salva	<b>Porocreo del filo</b> vigualizza il program.
				Percorso del file visualizza il program-

ma e l'installazione attiva del robot.

**L** 

**Nuovo...** Crea un nuovo programma o installazione.



Apri... Apri... apre un programma o un'installazione creati e salvati in precedenza.



Salva... salva un programma, un'installazione o entrambi simultaneamen-

te.

Nota: Le icone Modalità automatica e Modalità manuale compaiono solo se si è definita la password della modalità operativa nell'Intestazione.



**Modalità** indica che il robot ha caricato l'ambiente Automatico. Fare clic per passare all'ambiente Manuale.



**Modalità** indica che il robot ha caricato l'ambiente Manuale. Fare clic per passare all'ambiente Automatico.



**Checksum di sicurezza** visualizza la configurazione di sicurezza attiva.

**Menu Hamburger** apre la Guida, le Impostazioni e la sezione Informazioni su... di PolyScope.

## 10.1.2 Pulsanti a piè di pagina



## 10.2 Schermata di Inizio



Esegui un programma, Programma il robot o Configura l'installazione del robot. Nota: Quando si accende il sistema per la prima volta, se compare il messaggio Impossibile procedere, si può **Andare alla schermata di inizializzazione** o selezionare **Non adesso** per rimanere sulla schermata Per iniziare.



## 11.1 Elementi di base del braccio robot

Il braccio di Universal Robot è costituito da tubi e giunti. Si può usare PolyScope per coordinare il movimento di questi giunti, muovendo il robot e ubicando l'utensile come desiderato tranne per l'area direttamente sopra e sotto la base.

Base è l'elemento su cui viene montato il robot.

Shoulder and Elbow eseguono i movimenti più ampi.

Polsi 1 e 2 esegue i movimenti più fini.

Polso 3 è l'elemento su cui si fissa l'utensile del robot.



#### NOTA:

Prima di accendere il robot per la prima volta, l'integratore robot designato da UR deve:

- 1. Leggere e comprendere le informazioni di sicurezza nel Manuale di installazione hardware.
- 2. Definire i parametri della configurazione di sicurezza indicati nella valutazione del rischio (vedere capitolo 13).

## 11.1.1 Installazione del braccio del robot e dell'unità di controllo

PolyScope si può usare quando il braccio del robot è installato e l'unità di controllo è collegata e accesa. Nota: prima di usare il braccio del robot per qualsiasi lavorazione si deve eseguire una valutazione del rischio.



Figura 11.1: Giunti del robot. A: Base, B: Spalla, C: Gomito e D, E, F: Polso 1, 2, 3

- 1. Disimballare il braccio del robot e l'unità di controllo.
- 2. Montare il **braccio del robot** su una superficie solida, priva di vibrazioni.
- 3. Collocare l'unità di controllo sull'apposita base.
- 4. Collegare il cavo tra il robot e l'unità di controllo.
- 5. Collegare il connettore principale dell'unità di controllo.



#### PERICOLO:

Pericolo di rovesciamento. Se il robot non è saldamente fissato su una superficie solida, potrebbe rovesciarsi e causare lesioni.

Vedere Manuale di installazione hardware per le istruzioni di installazione dettagliate.

## 11.1.2 Accensione e spegnimento unità di controllo

L'unità di controllo include principalmente gli ingressi e le uscite elettrici fisiche che collegano il braccio del robot, il Teach Pendant ed eventuali periferiche. Per alimentare il braccio del robot si deve accendere l'unità di controllo.(vedere 15).

- 1. Sul **Teach Pendant**, premere il pulsante di accensione per accendere l'unità di controllo.
- 2. Attendere la comparsa sullo schermo del testo del sistema operativo di base e quindi dei pulsanti.
- 3. Quando appare il messaggio Impossibile procedere, selezionare Vai alla schermata di inizializzazione per aprire la schermata di inizializzazione del robot.

## 11.1.3 Accensione/spegnimento del braccio del robot

Una volta accesa l'unità di controllo e raggiunta la schermata di **Inizializzazione del robot** (vedere 15), si può accendere il braccio del robot.

- 1. Sulla schermata di inizializzazione del robot battere su ON.
- 2. La schermata cambia, quindi battere su **START**. L'attivazione del braccio del robot viene accompagnata da un rumore e lievi movimenti quando i freni dei giunti si sbloccano.
- 3. Il braccio del robot si può spegnere battendo su OFF.

Nota: Il braccio del robot si spegne automaticamente anche quando l'unità di controllo viene spenta.

## 11.2 Avvio rapido del sistema

Prima di usare PolyScope, verificare che il braccio del robot e l'unità di controllo siano installati correttamente.

- 1. Premere il pulsante di arresto di emergenza sul telecomando.
- 2. Premere il pulsante di accensione sul telecomando e lasciare che il sistema si avvii, visualizzando il testo su **PolyScope**.
- 3. Sullo schermo tattile compare un messaggio indicante che il sistema è pronto e il robot deve essere inizializzato.

- 4. Nella finestra a comparsa, sfiorare il pulsante per accedere alla schermata di inizializzazione.
- 5. Quando compare il messaggio **Conferma configurazione di sicurezza applicata**, premere il pulsante **Conferma configurazione di sicurezza** per implementare una serie iniziale di parametri di sicurezza. Questi devono essere modificati in base alla valutazione del rischio.
- 6. Sbloccare il pulsante di arresto di emergenza per portare lo stato del robot da **Arresto di** emergenza a **Spento**.
- 7. Spostarsi fuori dalla portata (spazio di lavoro) del robot.
- 8. Sulla schermata **Inizializzazione robot**, sfiorare il pulsante **ON** e lasciare che lo stato del robot passi a **Attesa**.
- 9. Nel campo **Carico utile attuale**, verificare che la massa del carico utile e il supporto selezionato siano corretti. Se il supporto rilevato tramite i dati inviati dai sensori non concorda con quello selezionato, si riceve un avviso.
- 10. Sulla schermata **Inizializzazione robot**, sfiorare il pulsante **Avvio**, per sbloccare il sistema frenante del robot.

Nota: Il robot vibra e si sentono degli scatti che indicano che è pronto per essere programmato



#### NOTA:

Si può imparare come programmare il robot nella Universal Robots Academy su www.universal-robots.com/academy/



## 12.1 Modalità operative

Le Modalità operative sono abilitate quando si configura un Dispositivo di abilitazione a tre posizioni o si definisce una password.

**Modalità automatica**Una volta attivata, il robot può eseguire solo operazioni predefinite. La scheda Muovi o la modalità Freedrive non sono disponibili. Non è possibile modificare o salvare i programmi o le installazioni.

**Modalità manuale** Una volta attivata, è possibile programmare il robot utilizzando la scheda Muovi, la Modalità Freedrive e il Cursore scorrevole della velocità. È possibile modificare o salvare i programmi o le installazioni.

Modalità operativa	Manuale	Automatica
Freedrive	x	*
Muovere il robot con le frecce nella scheda	x	*
Muovi		
Cursore scorrevole della velocità	x	X**
Modificare e salvare il programma e	x	
l'installazione		
Eseguire i programmi	Velocità	x
	ridotta*	

\*Solo quando è configurato un dispositivo di abilitazione a tre posizioni

\*\* È possibile specificare tramite l'Installazione che il Cursore scorrevole della velocità è abilitato/visibile nella schermata di esecuzione



### NOTA:

- Un robot Universal Robots non è dotato di un Dispositivo di abilitazione a tre posizioni. Se la valutazione del rischio richiede tale dispositivo, questo deve essere connesso prima dell'utilizzo del robot.
- Se non è configurato un Dispositivo di abilitazione a tre posizioni, sono abilitati sia Freedrive che la scheda Muovi. La velocità non è ridotta in Modalità manuale.



AVVISO:

- Tutte le protezioni sospese devono essere ripristinate alla funzionalità completa prima di selezionare la Modalità automatica.
- Ogniqualvolta possibile, la Modalità manuale di funzionamento deve essere eseguita con tutti i presenti all'esterno dello spazio di protezione.
- Il dispositivo utilizzato per commutare il robot nella Modalità operativa deve essere posizionato all'esterno dello spazio di protezione.
- L'utente non deve entrare nello spazio di protezione quando il robot è in Modalità automatica.

I tre metodi per la configurazione della selezione della Modalità operativa sono descritti nelle sotto-sezioni seguenti. Ciascun metodo è esclusivo, ossia l'utilizzo di un metodo rende gli altri due metodi inattivi.

### Utilizzo dell'Ingresso di sicurezza della modalità operativa

- 1. Nella scheda Installazione, selezionare I/O di sicurezza.
- 2. Configurare l'Ingresso della modalità operativa. L'opzione di configurazione compare nel menu a tendina una volta configurato l'ingresso del Dispositivo di abilitazione a tre posizioni.
- 3. Il robot è in Modalità automatica quando l'Ingresso della modalità operativa è basso e in Modalità manuale quando l'Ingresso della modalità operativa è alto.



#### NOTA:

- Se utilizzato, il selettore di modalità fisico deve rispettare completamente ISO 10218-1: articolo 5.7.1 per la selezione.
- Prima di definire un ingresso operativo, è necessario definire un Dispositivo di abilitazione a tre posizioni.

### Utilizzo di PolyScope

- 1. In PolyScope, selezionare una Modalità operativa.
- 2. Per passare da una modalità all'altra, selezionare l'icona del profilo nell'Intestazione.

Consultare 22.3.2 per maggiori informazioni sull'impostazione di una password in PolyScope.

Nota: PolyScope si trova automaticamente in Modalità manuale quando la configurazione di Sicurezza I/O con il Dispositivo di abilitazione a tre posizioni è abilitata.

- 1. Connettersi al server della Dashboard.
- 2. Utilizzare i comandi Imposta la modalità operativa.
  - · Impostare la Modalità operativa automatica
  - · Impostare la Modalità operativa manuale
  - · Cancellare la Modalità operativa

 $\label{eq:consultarehttp://universal-robots.com/support/per maggiori informazioni sull'uso del server della Dashboard.$ 

## 12.2 Dispositivo di abilitazione a tre posizioni

Quando è configurato un Dispositivo di abilitazione a tre posizioni e la **Modalità operativa** è in Modalità manuale, il robot può venire spostato solo premendo il Dispositivo di abilitazione a tre posizioni.

Quando la **Modalità operativa** è in Modalità automatica, il Dispositivo di abilitazione a tre posizioni non ha effetto.



#### NOTA:

Il Dispositivo di abilitazione a tre posizioni e il suo comportamento, le sue prestazioni, le sue caratteristiche e il suo funzionamento devono rispettare scrupolosamente ISO 10218-1: articolo 5.8.3 per un dispositivo di abilitazione.

## 12.2.1 Alta velocità manuale

Quando l'ingresso è basso, viene attivato l'Arresto di protezione del robot. Inoltre, il Cursore di velocità passa su un valore iniziale di 250 mm/sec e può essere incrementato in modo graduale per raggiungere velocità superiori. Il cursore di velocità ritorna al valore minimo ogni volta che l'ingresso del Dispositivo di abilitazione a tre posizioni passa da basso a alto.



#### NOTA:

Utilizzare i limiti del giunto di sicurezza (vedere 13.2.4) o i piani di sicurezza (vedere 13.2.5) per restringere lo spazio in cui il robot può muoversi mentre utilizza l'alta velocità manuale.



## 13.1 Elementi di base impostazioni di sicurezza

Questa sezione spiega come accedere alle impostazioni di sicurezza del robot. È composta da elementi che aiutano a definire la Configurazione di sicurezza del robot.



#### PERICOLO:

Prima di configurare le impostazioni di sicurezza del robot, l'integratore deve eseguire una valutazione del rischio per garantire la sicurezza del personale e dei dispositivi attorno al robot. Una valutazione del rischio è un esame di tutte le procedure di lavoro sul corso di tutta la vita utile del robot, eseguito per scegliere le impostazioni corrette della configurazione di sicurezza (vedere Manuale di installazione hardware). Quanto segue deve essere impostato in conformità con la valutazione del rischio dell'integratore.

- 1. L'integratore deve evitare che persone non autorizzate modifichino la configurazione di sicurezza, ad es. ricorrendo a una password di protezione.
- Uso e configurazione delle funzioni e interfacce di sicurezza per un'applicazione specifica del robot (vedere Manuale di installazione hardware).
- Impostazioni della configurazione di sicurezza per la configurazione e l'apprendimento prima della prima accensione del braccio del robot.
- 4. Tutte le impostazioni della configurazione di sicurezza sono accessibili da questa schermata e dalle sotto-schede.
- 5. L'integratore deve accertarsi che tutte le modifiche alle impostazioni della configurazione di sicurezza siano conformi con la valutazione del rischio.

## 13.1.1 Accesso alla configurazione di sicurezza

Nota: Le Impostazioni di sicurezza sono protette da password e si possono configurare solo dopo aver definito e quindi immesso la password.

- 1. Nell'intestazione PolyScope, premere l'icona Installazione.
- 2. A sinistra sulla schermata, nel menu Azioni, premere Sicurezza.
- 3. Notare che appare la schermata Limiti robot, ma le impostazioni non sono accessibili.

- Se è stata definita in precedenza una password di sicurezza, immetterla e premere Sblocca per poter accedere alle impostazioni. Nota: Una volta sbloccate le impostazioni di sicurezza, tutte le impostazioni sono attive.
- 5. Premere la scheda **Blocca** o uscire dal menu di sicurezza per proteggere di nuovo tutte le impostazioni di sicurezza.

Generale	PERICOLO								
Sicurezza	L'utilizzo di parametri di configur	azione di sicurezza	diversi da q	uelli de	efiniti nella valu	tazione de	l rischio può	causare pericoli r	Ion
Limiti robot	ragionevolmente eliminati o risch	ni non sufficientemer	nte ridotti.						
Limiti giunto						•			
Piani	Predefiniti di fabbrica					•			
Posizione utensile		Limitazioni r	massime				Limitazi	oni minime	
Direzione dell'utensile	O Personalizza								
I/O	Limite	Normale			Bidotto				
Hardware	Potenza		300 V		lidotto	200			
Funzionalità	Momento		25,0			10,0			1
Fieldbus	Tempo di arresto		400 m			300			
	Distanza di arresto		<b>500</b> m			300			
	Velocità utensile		<b>1500</b> m			750			
	Forza utensile		<b>150,0</b> N			120,0			
	Velocità gomito		<b>1500</b> m			750			
	Forza gomito		<b>150,0</b> N			120,0			
	Passwo	rd di sicurezza			Sblocco	Blocco	7		Ap

Ulteriori informazioni sul sistema di sicurezza sono disponibili nel manuale di installazione hardware.

## 13.1.2 Impostazione della password di sicurezza

Si deve definire una password per sbloccare tutte le impostazioni di sicurezza che costituiscono la Configurazione di sicurezza.

Nota: Se la password di sicurezza non è definita, si viene avvisati di farlo.

- 1. Nell'angolo destro dell'intestazione di PolyScope, premere sul menu **Hamburger** e selezionare **Impostazioni**.
- 2. A sinistra sulla schermata, nel menu blu, premere **Password** e selezionare **Sicurezza**.
- 3. In Nuova password, immettere una password.
- 4. Quindi, in **Conferma la nuova password**, reimmettere la stessa password e premere **Appli-ca**.
- 5. In basso a sinistra nel menu blu, premere Esci per tornare alla schermata precedente.

Nota: Si può premere la scheda **Blocca** per proteggere di nuovo tutte le impostazioni di sicurezza, o semplicemente uscire dal menu di sicurezza.



## 13.1.3 Modifica della configurazione di sicurezza

La modifica delle impostazioni della Configurazione di sicurezza deve essere conforme alla valutazione del rischio eseguita dell'integratore (vedere Manuale di installazione hardware).

Procedura consigliata:

- 1. Verificare che le modifiche siano conformi alla valutazione del rischio effettuata dall'integratore.
- 2. Regolare le impostazioni di sicurezza sui livelli corretti definiti nella valutazione del rischio effettuata dall'integratore.
- 3. Verificare che le impostazioni vengano implementate.
- 4. Inserire il testo che segue nei manuali degli operatori:

"Prima di eseguire interventi vicino al robot, verificare che la configurazione di sicurezza sia quella prevista. Ciò si può verificare ad esempio controllando se il checksum di sicurezza nell'angolo in alto a destra di PolyScope è cambiato."

## 13.1.4 Applicazione nuova configurazione di sicurezza

Il robot viene disattivato mentre si eseguono modifiche alla configurazione. Le modifiche hanno effetto solo dopo aver premuto il pulsante **Applica**. Il robot non può essere riattivato fino a dopo aver **applicato e riavviato** o **cancellato le modifiche**. La prima opzione permette di verificare visivamente la Configurazione di sicurezza del robot che, per motivi di sicurezza, viene indicata in unità metriche nel messaggio a comparsa. Una volta terminata la verifica visiva, si può **Con-fermare la configurazione di sicurezza** per salvare automaticamente le modifiche come parte dell'attuale installazione del robot.

_					
ļ	R L=	<u>२ 🕁 छ छ</u>	PROGRAMMA - INSTALLAZIONE (	cunnamed>* lefault_1* <sub>Nuova</sub>	Apri Salva
5	General	e Robot			Piani (3 of 8
	Sicurezz	za 🛛 🚽			Piano 1
	Limit		Conferma della Configurazione d	i sicurezza applicata	
	Limit	<ul> <li>Limiti robot</li> </ul>	Limite	Normale	Ridotto
	LIIIII		Potenza	300	200 W
	Piani	Posizione del giunto	Momento	25,0	10,0 kg m/s
	Posiz	Velocità giunto	Tempo di arresto	0,400	0,300 s
	uten	Disal	Distanza di arresto	0,500	0,300 m
	Direz	Plani	Velocità utensile	1,500	0,750 m/s
	dell'u	Posizione utensile	Forza utensile	150,0	120,0 N
	1/0	Direzione dell'utensile	Velocità gomito	1,500	0,750 m/s
	1,0		Forza gomito	150,0	120,0 N
	Hard	I/O			
>	Funzion	Hardware			
5	Fieldbu				
Ľ					

### 13.1.5 Checksum di sicurezza



L'icona del **Checksum di sicurezza** visualizza la configurazione di sicurezza applicata al robot e viene letta dall'alto al basso e da sinistra a destra, ad esempio BF4B. Testo e/o colori differenti indicano modifiche della Configurazione di sicurezza in uso.

Nota:

- Il **Checksum di sicurezza** cambia se cambiano le impostazioni delle **Funzioni di sicurezza** poiché il **Checksum di sicurezza** viene generato solo dalle impostazioni di sicurezza.
- È necessario applicare le modifiche alla **Configurazione di sicurezza** per il **Checksum di sicurezza** allo scopo di riflettere le modifiche.

## 13.2 Impostazioni menu di sicurezza

Questa sezione definisce le impostazioni del menu di sicurezza che fa parte della configurazione di sicurezza del robot.

## 13.2.1 Limiti del robot

I Limiti del robot consentono di limitare i movimenti generali del robot. La schermata dei limiti del robot offre due opzioni di configurazione: **Impostazioni predefinite di fabbrica** e **Personalizzazione**.

 In Impostazioni predefinite di fabbrica si può utilizzare il cursore per selezionare le impostazioni di sicurezza predefinite. I valori nella tabella vengono aggiornati per rispecchiare i valori predefiniti che vanno da Limitazione massima a Limitazione minima Nota: I valori del cursore sono solo suggerimenti e non sono un'alternativa a una vera

Nota: I valori del cursore sono solo suggerimenti e non sono un'alternativa a una vera valutazione del rischio.

Generale	PERICOLO									
' Sicurezza	l 'utilizzo di parametri di configur	azione di sicurezza	diversi da c	ah illaur	finiti nella vali	itazione de	Lrischia può	causare pericoli	200	
Limiti robot	ragionevolmente eliminati o risch	ni non sufficienteme	nte ridotti.	quein de					1011	
Limiti giunto	<u></u>					-				
Piani	Predefiniti di fabbrica					•				
Posizione utensile		Limitazioni	massime				Limitazi	oni minime		
Direzione dell'utensile	O Personalizza									
I/O	Limite	Normale		,	Bidotto					
Hardware	Potenza		300	N [	auto	200				
Funzionalità	Momento		25,0			10,0			<b>)</b>	
Fieldbus	Tempo di arresto		400			300				
	Distanza di arresto		500			300				
	Velocità utensile		1500			750				)
	Forza utensile		150,0			120,0				
	Velocità gomito		1500			750				
	Forza gomito		150,0			120,0				
	Bacquio	rd di cicurozza			Shlacca	Blocco	7		An	nlia

- 2. In Personalizzazione si possono definire i limiti operativi del robot e sorvegliare le relative Tolleranze.
  - Potenza limita il lavoro meccanico massimo eseguito dal robot nell'ambiente.

Nota: tale limite tiene in considerazione il carico utile e una parte del robot, ma non l'ambiente.

Slancio limita lo slancio massimo del robot.

**Tempo di arresto** limita il tempo massimo richiesto dal robot per arrestarsi, ad esempio quando si aziona l'arresto di emergenza.

**Distanza di arresto** limita la distanza massima coperta dall'utensile o dal gomito del robot durante l'arresto.



NOTA:

Se si limita il tempo e la distanza di arresto si influenza la velocità globale del robot. Ad esempio, se il tempo di arresto è 300 ms, la velocità massima del robot viene limitata, permettendo al robot di arrestarsi entro 300 ms.

Velocità dell'utensile limita la velocità massima dell'utensile robot.

**Forza dell'utensile** limita la forza massima esercitata dall'utensile del robot in situazioni di serraggio.

Velocità del gomito limita la velocità massima del gomito del robot.

Forza del gomito limita la forza massima esercitata dal gomito sull'ambiente.

La velocità e la forza dell'utensile sono limitate alla flangia dell'utensile e al centro delle due posizioni utensile definite dall'utente, vedere 13.2.6.

		PROGRAMMA INSTALLAZIONE	<unnamed> default_1*</unnamed>	* 📴 🖿	Salva	сс сс
Generale	PERICOLO					
🖊 Sicurezza	L'utilizzo di parametri di configura;	zione di sicurezza diversi da	auelli definit	i nella valutazione	del rischio può c	ausare pericoli non
Limiti robot	ragionevolmente eliminati o rischi i	non sufficientemente ridotti.				
Limiti giunto	<u></u>			-		
Piani	O Predefiniti di fabbrica					
Posizione utensile		Limitazioni massime			Limitazio	ni minime
Direzione dell'utensile	Personalizza					
I/O	Limite	Normale	Bide	otto		
Hardware	Potenza	300	w	20	<b>0</b> W	
Funzionalità	Momento	25,0	kg m/s	10	<b>,0</b> kg m/s	
Fieldbus	Tempo di arresto	400	ms	30	<b>10</b> ms	
	Distanza di arresto	500	mm	30	<b>10</b> mm	
	Velocità utensile	1500	mm/s	75	i <b>0</b> mm/s	
	Forza utensile	150,0	N	120	<b>,0</b> N	
	Velocità gomito	1500	mm/s	75	i <b>0</b> mm/s	
	Forza gomito	150,0	N	120	. <b>0</b> N	
	Password	l di sicurezza	S	blocco Bloco	:0	Applica
	Velocità	100%			)	03:37:55 18 maggio 2018 🛛 🛈



#### NOTA:

Si possono ripristinare i **Predefiniti di fabbrica** per tutti i limiti del robot per riportarli alle impostazioni predefinite.

## 13.2.2 Modalità di sicurezza

In circostanze normali , ovvero se gli arresti di protezione non sono attivi, il sistema di sicurezza funziona in una modalità di sicurezza associata a una serie di limiti di sicurezza:

La Modalità normale è la modalità di sicurezza normalmente attiva

La **Modalità ridotta** è attiva quando la **Posizione centro utensile** (TCP) supera un piano di attivazione della Modalità ridotta (vedere 13.2.5) o se viene attivata con un ingresso configurabile (vedere 13.2.8)

Copyright @ 2009-2018 Universal Robots A/S. Tutti i diritti sono riservati.

La **Modalità di ripristino** si attiva quando si verifica la violazione di un limite di sicurezza incluso nella serie di limiti attivi e il braccio del robot esegue un arresto di classe 0. Se un limite di sicurezza attivo, ad es. un limite di posizione di un giunto o un limite di sicurezza, è già stato violato quando il braccio robot si accende, questo si avvia in modalità di **Ripristino**. Ciò permette di riportare il braccio robot entro i limiti di sicurezza. In modalità di ripristino, il movimento del braccio robot è limitato da un limite fisso che non si può modificare. Per ulteriori informazioni sui limiti della modalità di ripristino (vedere Manuale di installazione hardware).



## AVVISO:

I limiti di **posizione del giunto**, la **posizione utensile** e l'**orientamento utensile** sono disabilitati in modalità di ripristino, pertanto esercitare cautela mentre si riporta il braccio robot entro i limiti.

Il menu della schermata Configurazione di sicurezza permette all'utente di definire delle serie di limiti di sicurezza indipendenti per le modalità normale e ridotta. Per l'utensile e i giunti, è necessario che i limiti di velocità e momento della modalità ridotta siano più restrittivi dei corrispondenti della modalità normale.

## 13.2.3 Tolleranze

I limiti di sicurezza del sistema sono specificati in Configurazione di sicurezza. Il *Sistema di sicurezza* riceve i valori dai campi di immissione e rileva tutte le violazioni nel caso in cui questi valori vengono superati. Il controller del robot cerca di prevenire tutte le violazioni eseguendo un arresto di protezione o riducendo la velocità. Ciò significa che un programma potrebbe non essere in grado di eseguire movimenti molti vicini al limite.



AVVISO:

Le tolleranze sono specifiche alla versione del software. Se si aggiorna il software, le tolleranze potrebbero cambiare. Verificare nelle note di distribuzione se vi sono informazioni sui cambiamenti nella versione del software.

## 13.2.4 Limiti del giunto

I Limiti del giunto permettono di limitare il movimento di giunti individuali del robot nello spazio del giunto, ovvero posizione di rotazione e velocità di rotazione del giunto. Esistono due opzioni per i limiti del giunto: **Velocità massima** e **Gamma delle posizioni**.

- 1. Velocità massima è dove si definisce la velocità angolare massima di ciascun giunto.
- 2. Gamma delle posizioni è dove si definisce la gamma di posizioni di ciascun giunto. Comunque, i campi degli ingressi della modalità limitata sono disabilitati se non esiste un piano di sicurezza o un ingresso configurabile per attivarla. Questo limite permette la limitazione con asse flessibile e classificazione di sicurezza del robot.
| L      | Q E 2                      |                              |                                   | PROGRAMMA <b><u< b=""><br/>INSTALLAZIONE <b>def</b></u<></b> | nnamed>* 📮 🎦<br>ault_1* Nuovo Apri : | Salva   |                       |         |   |
|--------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|---------|---|
| ><br>~ | Generale<br>Sicurezza      | Ciascuno dei<br>indipendente | seguenti limiti del giu<br>mente: | nto può essere configurato                                   |                                      |         |                       |         |   |
|        | Limiti robot               | Gamr                         | na posizioni                      |  |                                      |         |                       |         |   |
|        | Limiti giunto              | •                            |                                   |  |                                      |         |                       |         |   |
|        | Piani                      |                              |                                   |  |                                      |         |                       |         |   |
|        | Posizione<br>utensile      |                              |                                   |  |                                      |         |                       |         |   |
|        | Direzione<br>dell'utensile | Giunti                       | Massimo                           | Modalità normale   | Modalità ridotta                     |         |                       |         |   |
|        | I/O                        | Base                         | max: 191 °/s                      | 191  | 191                                  | -11 °/s |                       |         |   |
|        | Hardware                   | Spalla                       | max: 191 °/s                      | 191  | 191                                  | -11 °/s |                       |         |   |
| >      | Funzionalità               | Gomito                       | max: 191 °/s                      | 191  | 191                                  | -11 °/s |                       |         |   |
| >      | Fieldbus                   | Polso 1                      | max: 191 °/s                      | 191  | 191                                  | -11 °/s |                       |         |   |
|        |                            | Polso 2                      | max: 191 °/s                      | 191  | 191                                  | -11 °/s |                       |         |   |
|        |                            | Polso 3                      | max: 191 °/s                      | 191  | 191                                  | -11 °/s |                       |         |   |
|        |                            |                              |                                   |  |                                      |         |                       |         |   |
|        |                            |                              | Password                          | di sicurezza   | Sblocco Blocco                       |         |                       | Applica | a |
| C      |                            | Velocit                      | à                                 | 100%   |                                      |         | 03:38:03<br>18 maggio | 2018 (  | り |

### 13.2.5 Piani



### NOTA:

La configurazione dei piani è interamente basata sugli elementi. Si raccomanda di creare e assegnare un nome a tutti gli elementi prima di modificare la configurazione di sicurezza, poiché il robot viene spento dopo aver sbloccato la scheda Sicurezza e risulterà impossibile muovere il robot.

I piani di sicurezza limitano lo spazio di lavoro del robot. Si possono definire fino a otto piani di sicurezza che limitano l'utensile e il gomito del robot. Si può anche limitare il movimento del gomito per ogni piano di sicurezza e disabilitarlo rimuovendo la spunta dalla casella. Prima di configurare i piani di sicurezza, si deve definire un elemento nell'installazione del robot (vedere 17.1.3). L'elemento si può quindi copiare nella schermata del piano di sicurezza e configurare.



### AVVISO:

La creazione dei piani di sicurezza limita solo il gomito e le sfere Utensile definite e non i limiti globali del braccio del robot. Ciò significa che sebbene si definisca un piano di sicurezza, ciò non garantisce che altre parti del braccio del robot rispettino tale limitazione.

### Modalità

Si può configurare ciascun piano con **Modalità** restrittive usando le icone elencate di seguito.

Disabilitato Il piano di sicurezza non è mai attivo in questo stato.

**Normale** Quando il sistema di sicurezza è in modalità normale, un piano normale è attivo e funge da limite inflessibile per la posizione.

- **Ridotto** Quando il sistema di sicurezza è in modalità ridotta, un piano di modalità ridotta è attivo e funge da limite inflessibile per la posizione.
- **Normale e ridotta** Quando il sistema di sicurezza è in modalità normale o ridotta, un piano di modalità normale e ridotta è attivo e funge da limite inflessibile per la posizione.
- Attivazione della modalità ridotta Il piano di sicurezza causa il passaggio del sistema di sicurezza alla modalità ridotta se l'Utensile o il Gomito del robot lo supera.
- Visualizza Premendo questa icona si nasconde o visualizza il piano di sicurezza nel pannello grafico.
- **Elimina** Elimina il piano di sicurezza creato (nota: qui non è possibile annullare/rieseguire l'azione, quindi se si elimina un piano per errore, lo si dovrà ricreare)
- **Rinomina** La pressione di questa icona permette di rinominare il piano.

### Configurazione piani di sicurezza

- 1. Nell'intestazione PolyScope, premere Installazione.
- 2. A sinistra, nel menu azioni, battere su Sicurezza e selezionare Piani.
- 3. In alto a destra sulla schermata, nel campo Piani, battere su Aggiungi piano.
- In basso a destra sulla schermata, nel campo Proprietà, definire Nome, Copia elemento e Restrizioni. Nota: In Copia elemento, sono disponibili solo Indefinito e Base. Si può resettare un piano di sicurezza configurato selezionando Indefinito

Se l'elemento copiato viene modificato nella schermata Elementi, un'icona di avviso compare a destra del testo Copia elemento. Ciò indica che l'elemento non è sincronizzato, ovvero le informazioni nella scheda proprietà non vengono aggiornate per riflettere le modifiche che potrebbero essere state eseguite all'elemento.



#### Gomito

È possibile abilitare **Limitazione del gomito** per evitare che il giunto del gomito robot superi uno dei piani definiti. Disabilitare Limitazione gomito per permettere al gomito di superare i piani.

### Codici cromatici



Grigio Il piano è configurato ma disabilitato (A)

Giallo e nero Piano normale (B)

**Blu e verde** Piano di attivazione (C)

- **Freccia nera** Il lato del piano nel quale è permesso che si muovano l'utensile e/o il gomito (per piani normali)
- **Freccia verde** Il lato del piano nel quale è permesso che si muovano l'utensile e/o il gomito (per piani di attivazione)
- **Freccia grigia** Il lato del piano nel quale è permesso che si muovano l'utensile e/o il gomito (per piani disabilitati)

### **Robot in Freedrive**

Se il robot si avvicina a determinati limiti mentre è in Freedrive (vedere 18.6), si percepisce una forza repulsiva dal robot.

### 13.2.6 Posizione dell'utensile

La schermata Posizione dell'utensile permette un maggiore controllo della restrizione di utensili e/o accessori montati sull'estremità del braccio del robot.

Robot è dove si possono visualizzare le modifiche.

Utensile è dove si possono definire e configurare fino a un massimo di due utensili.

**Utensile\_1** è l'utensile predefinito con valori x=0,0, y=0,0, z=0,0 e raggio=0.0. Questi valori definiscono la flangia di controllo utensile.

Nota:

- Sotto Copia TCP, si può anche selezionare **Flangia utensile** e riportare i valori dell'utensile su 0.
- Una sfera predefinita è definita presso la flangia dell'utensile.



Per gli utensili personalizzabili, l'utente può modificare:

- Il **Raggio** serve a modificare il raggio della sfera dell'utensile. Il raggio viene considerato quando si usano i piani di sicurezza. Quando un punto nella sfera supera un piano di attivazione della modalità ridotta, il robot passa in *Modalità* ridotta. Il sistema di sicurezza impedisce a tutti i punti sulla sfera di superare un piano di sicurezza (vedere 13.2.5).
- **Posizione** serve a modificare la posizione dell'utensile in relazione alla flangia dell'utensile del robot. La posizione è considerata per le funzioni di sicurezza di velocità utensile, forza utensile, distanza di arresto e piani di sicurezza.

Si può usare una posizione centro utensile esistente come base per definire nuove posizioni dell'utensile. Una copia del TCP esistente predefinito nel menu Generale, nella schermata TCP, si può accedere dal menu Posizione utensile, nell'elenco a tendina Copia TCP.

Quando si modificano o regolano i valori nei campi di immissione **Modifica la posizione**, il nome del TCP visibile nel menu a tendina passa a **personalizzato** per indicare che c'è una differenza tra il TCP copiato e il limite effettivo immesso. Il TCP originale rimane disponibile nell'elenco a tendina e può essere selezionato di nuovo per ripristinare i valori della posizione originale. La selezione nel menu a tendina Copia TCP non influenza il nome dell'utensile.

Quando si implementano le modifiche della schermata Posizione dell'utensile, se si tenta di modificare il TCP copiato nella schermata di configurazione TCP, compare un'icona di avviso a destra del testo Copia TCP. Ciò indica che il TCP non è sincronizzato, ovvero i dati nel campo proprietà non vengono aggiornati per riflettere le modifiche che potrebbero essere state apportate al TCP. Il TCP può essere sincronizzato premendo l'icona di sincronizzazione (vedere 17.1.1). Nota: non è necessario che il TCP sia sincronizzato per definire e usare correttamente un utensile.

Il nome dell'utensile si può modificare premendo la scheda della matita accanto al nome visualizzatore dell'utensile. Si può anche definire il raggio entro una gamma ammessa da 0 a 300 mm. Il limite appare nel riquadro grafico come un punto o una sfera a seconda delle dimensioni del raggio.



	Muovi			PROGRAMMA <un INSTALLAZIONE defa</un 	named>* [ ult_1* <sub>Nuc</sub>	yvo Apri.	) [_ Salva	<b>.</b>	с с с с	≡
<ul> <li>Generale</li> <li>Sicurezza</li> <li>Limiti robot</li> <li>Limiti giunto</li> <li>Piani</li> <li>Posizione utensile</li> <li>Direzione dell'utensile</li> <li>I/O</li> <li>Hardware</li> <li>Fieldbus</li> </ul>	Robot						+	Utensile (1 of 3) Flangia utensile + Aggiungi utensile Plangia utensile Raggio (max: 300mm) 0,0mm Copia TCP Flangia utensile Modifica posizione X 0,0mm Y 0,0mm Z 0,0mm		¢ v
		Pa	ssword di sicurezza	a	Sblocco	Blo	occo		App	lica
•	1	/elocità		100%	0		)	03:38:02 18 maggi	2018	

### 13.2.7 Direzione dell'utensile

La schermata Direzione dell'utensile si può usare per limitare l'angolo di puntamento dell'utensile. Il limite è definito da un cono che ha un orientamento fisso rispetto alla base del braccio robot. Mentre il braccio robot si muove, la direzione dell'utensile viene limitata in modo da rimanere entro il cono definito. La direzione predefinita dell'utensile coincide con l'asse Z-della flangia di controllo utensile. La si può modificare definendo gli angoli di inclinazione e panoramica.

Prima di configurare il limite, si deve definire un punto o un piano nell'installazione del robot (vedere 17.3). L'elemento si può quindi copiare e il suo asse Z si può usare come centro del cono che delimita la direzione.



### NOTA:

La configurazione della direzione dell'utensile si basa su elementi. Si raccomanda di creare gli elementi desiderati prima di modificare la configurazione di sicurezza, poiché una volta sbloccata la scheda Sicurezza, il braccio robot si spegne, rendendo impossibile la definizione di nuovi elementi.

		PROGRAMMA INSTALLAZIONE	<unnamed>*</unnamed>	Apri Salva	c ac	c II
Eroya     Trogramma instalacer       ▼ Generala     ▼       ▼ Sicurezza     Limiti robot       Limiti giunto     Piani       Posizione     utensile       Direzione     dell'utensile       U/O     Hardware       ▼ Funzionalità     Fieldbus	Nexi UO Log			+	Proprietà limite Funzione Copia E toolBoundary Restrizioni Devlazione 35 5 − 181 , -3,0 ° Proprietà utensile Copia TCP Flangia utensile Modifica direzione Inclina 0° Panoramica 0°	¢ •
	Passwo	ord di sicurezza	Sblocco	Blocco		Applica
•	Velocità	100%	00	0	03:37:57 18 maggio 20	18 U

### Proprietà limite

Il limite Direzione dell'utensile ha tre proprietà configurabili:

- 1. **Centro del cono**: Si può selezionare un punto o un piano dal menu a tendina per definire il centro del cono. L'asse Z dell'elemento selezionato si usa come direzione attorno alla quale il cono viene centrato.
- 2. Angolo del cono: Si può definire di quanti gradi il robot può deviare dal centro.
  - Limite della direzione dell'utensile disabilitato II non è mai attivo
- Limite della direzione dell'utensile normale II è attivo solo quando il sistema di sicurezza è in Modalità normale.
- **Limite della direzione dell'utensile ridotto** Il è attivo solo quando il sistema di sicurezza è in **Modalità ridotta**.
- Limite della direzione dell'utensile normale e ridotto II è attivo quando il sistema di sicurezza è in Modalità normale e quando è in Modalità ridotta.

Si possono ripristinare i valori predefiniti o cancellare la configurazione della direzione dell'utensile reimpostando la funzione di copia su "Non definito".

### Proprietà utensile

L'utensile punta automaticamente nella stessa direzione dell'asse Z della flangia di controllo utensile. Ciò si può modificare definendo due angoli:

- **Grado di inclinazione**: Il grado di inclinazione dell'asse Z della flangia di controllo utensile verso l'asse X della flangia utensile
- **Angolo di panoramica**: La quantità di rotazione dell'asse Z inclinato attorno all'asse Z originale della flangia di controllo utensile.

In alternativa, si può copiare l'asse Z di un TCP esistente selezionando quel TCP dal menu a tendina.

# 13.2.8 I/O

Gli I/O sono divisi in ingressi e uscite e sono abbinati in modo che ciascun elemento fornisca un I/O di categoria 3 e PLd.

Sicurezza	Segnale in ingresso	Assegnazione funzione	
Limiti robot			
Limiti giunto	config_in[0], config_in[1]	Modalità ridotta	•
Piani	config_in[2], config_in[3]	Resettaggio protezione	-
Posizione	config_in[4], config_in[5]	Non assegnato	-
utensile	config_in[6], config_in[7]	Non assegnato	•
Direzione dell'utensile	Segnale in uscita	Assegnazione funzione	
I/O			
Hardware	config_out[0], config_out[1]	Robot in movimento	•
Funzionalità	config_out[2], config_out[3]	Arresto di emergenza sistema	•
Fieldbus	config_out[4], config_out[5]	Non assegnato	•
Ticlubub	config_out[6], config_out[7]	Non assegnato	•
	Password di sicurezza	Sblocco Blocco	Applic

### Segnali in ingresso

Le seguenti Funzioni di sicurezza si possono usare con i segnali in ingresso:

- **Arresto di emergenza del sistema** Questo è un pulsante di arresto di emergenza alternativo a quello su Teach Pendant e fornisce la stessa funzionalità se il dispositivo è conforme a ISO 13850.
- **Modalità ridotta** Tutti i limiti di sicurezza possono essere implementati in Modalità normale o Modalità ridotta (vedere 13.2.2). Se configurato, un segnale basso inviato agli ingressi provoca il passaggio del sistema di sicurezza alla modalità ridotta. Il braccio del robot rallenta per rientrare nel limite della modalità ridotta impostato. Il sistema di sicurezza garantisce che il robot rientri nei limiti della modalità ridotta entro 0,5 sec dall'attivazione del segnale. Se il braccio del robot continua a violare uno dei limiti della modalità ridotta, eseguirà un arresto di categoria 0. Il ritorno alla modalità normale avviene nello stesso modo. Nota: anche i piani di sicurezza possono causare un passaggio alla modalità ridotta.
- Dispositivo di abilitazione a 3 posizioni La definizione di un ingresso di sicurezza per il Dispositivo di abilitazione a tre posizioni rende possibile definite un ingresso di sicurezza per la Modalità operativa. Una volta definito, il Dispositivo di abilitazione a tre posizioni deve essere premuto affinché un robot in Modalità manuale si muova.
- Modalità di funzionamento Se definito, questo ingresso può essere utilizzato per passare fra la Modalità automatica e la Modalità manuale (vedere 12.1).
- **Reset di protezione** Quando è configurato un Arresto di protezione, questa uscita garantisce che lo stato di Arresto di protezione venga mantenuto fino al suo reset. Il braccio del robot non si muove se è in stato di arresto di protezione.



### AVVISO:

Per impostazione predefinita, la funzione di ingresso del Reset di protezione è configurata sui pin di ingresso 0 e 1. Se viene disabilitata del tutto, il braccio del robot smette di essere in arresto di protezione non appena il segnale di arresto di protezione passa a alto. In altre parole, senza un ingresso del Reset di protezione, gli ingressi SIO e SI1 dell'Arresto di protezione (vedere il Manuale di installazione hardware) determinano pienamente se lo stato di Arresto di protezione è attivo o no.

### Segnali in uscita

È possibile implementare le seguenti funzioni di sicurezza per i segnali in uscita. Tutti i segnali ritornano a basso quando lo stato che ha causato il segnale alto è terminato:

- **Arresto di emergenza del sistema** Il segnale basso viene emesso quando il sistema di sicurezza viene fatto passare allo stato di Arresto di emergenza dall'ingresso di Arresto di emergenza del robot o dal Pulsante di arresto di emergenza. Per evitare impasse, se lo stato di arresto di emergenza viene attivato dal segnale di arresto di emergenza sistema, non verrà emesso un segnale basso.
- Robot in movimento Segnale basso se il robot è in movimento, altrimenti alto.
- **Robot non in arresto** Segnale alto in caso di arresto o arresto in corso del robot a causa di un arresto di emergenza o protezione. In caso contrario, la logica sarà bassa.
- **Modalità ridotta** Invia un segnale basso quando il braccio del robot passa alla Modalità ridotta o se l'ingresso di sicurezza è configurato con un segnale di Modalità ridotta e il segnale in quel momento è basso. In caso contrario il segnale è alto.

Modalità non ridotta Indica una condizione opposta alla Modalità ridotta definita in precedenza.



### NOTA:

I macchinari esterni che ricevono lo stato di arresto di emergenza dal robot attraverso l'uscita di arresto di emergenza sistema devono essere conformi con ISO 13850. Ciò è necessario in particolare per impianti in cui l'ingresso di arresto di emergenza del robot è collegato a un dispositivo di arresto di emergenza esterno. In questi casi, l'uscita di arresto di emergenza sistema passa a alta quando il dispositivo di arresto di emergenza esterno viene resettato. Ciò implica che lo stato di arresto di emergenza del macchinario esterno verrà resettato senza richiedere un intervento manuale da parte dell'operatore del robot. Pertanto, per rispettare gli standard di sicurezza, il macchinario esterno deve richiedere un'azione manuale per riprendere l'attività.

### 13.2.9 Hardware

Il robot si può usare senza collegare Teach Pendant. Se si rimuove il telecomando, è necessario definire un altro comando per l'arresto di emergenza. È necessario indicare se il telecomando è collegato per evitare di causare una violazione della sicurezza.

#### Selezione dell'hardware disponibile

Il robot si può utilizzare senza PolyScope come interfaccia di programmazione.

- 1. Nell'intestazione, battere su Installazione.
- 2. Nel menu azioni a sinistra battere su Sicurezza e selezionare Hardware.
- 3. Immettere la password di sicurezza e **sbloccare** la schermata.
- 4. Deselezionare **Teach Pendant** per usare il robot senza interfaccia PolyScope.
- 5. Premere Salva e riavvia per implementare le modifiche.



### ATTENZIONE:

Se Teach Pendant viene staccato o scollegato dal robot, il pulsante di Arresto di emergenza non è più attivo. È necessario rimuovere Teach Pendant dai pressi del robot.



# 14 Scheda Esegui

Esqui Programma Instalazione Muovi VO Log	PROGRAMMA ABCDE 📴 🛅 🖬 C C C 💳
Programma	Variabili
ABCDE	
Carica programma	
stato Arrestato	Nessuna variabile
Età del robot	
Days Hours Minutes Seconds 0 00 00 24	
	Show Waypoints
Velocità 🥌	100% <b>()</b> (1) (0):34:53 18 maggio 2018 (1)

La scheda **Esegui** consente di controllare il braccio del robot e l'unità di controllo in modalità semplificata usando solo un minimo di pulsanti e opzioni. La modalità semplificata può essere abbinata alla protezione con password della sezione di programmazione di PolyScope (vedere 22.3.2) per limitare il robot a un utensile che può eseguire esclusivamente programmi predefiniti.

Su questa schermata si può caricare e avviare automaticamente un programma predefinito in base a un segnale di ingresso esterno a transizione di stato (vedere 17.1.9).

Nota: La combinazione di caricamento ed esecuzione automatica di un programma predefinito e inizializzazione automatica all'accensione si può utilizzare, ad esempio, per l'integrazione del braccio del robot in altri macchinari.

# 14.1 Programma

Il campo **Programma** visualizza il nome del programma caricato dal braccio del robot e il suo stato attuale. Si può sfiorare la scheda **Carica programma** per caricare un programma differente.

# 14.2 Variabili

Un programma robot può far uso di variabili per memorizzare e aggiornare svariati valori durante l'esecuzione. Sono disponibili due tipi di variabili:

**Variabili di installazione** Queste sono disponibili per diversi programmi, i nomi e i valori restano invariati insieme all'installazione del robot (vedere 17.1.8). Le variabili di installazione mantengono i valori una volta riavviati robot e unità di controllo.

Copyright © 2009–2018 Universal Robots A/S. Tutti i diritti sono riservati.

**Variabili del programma classiche** Disponibili solo per il programma in esecuzione. I valori vengono persi non appena il programma viene arrestato.

Sono disponibili i seguenti tipi di variabili:

bool	Una variabile booleana il cui valore è True o False.					
int	Un numero intero compreso fra $-2147483648$ e $2147483647$ (32 bit).					
float	Un numero con virgola mobile (decimale) (32 bit).					
stringa	Una sequenza di caratteri.					
posizion <b>emento</b> re che descrive la posizione e l'orientamento nello spazio carte-						
	siano. È una combinazione di un vettore di posizione $(x, y, z)$ ed uno di					
	rotazione ( <i>rx</i> , <i>ry</i> , <i>rz</i> ) che rappresenta l'orientamento, scritto p[x, y, z,					
	rx, ry, rz].					
lista	Una sequenza di variabili.					

# 14.3 Età del robot

Questo campo indica quanto tempo è trascorso da quando il robot è stato acceso per la prima volta.

Nota: le cifre che compaiono in questo campo non sono relazionate ai tempi di esecuzione programmi.

# 14.4 Messa in posizione del robot

A **Piè di pagina**, premere il pulsante **Esegui** per accedere alla schermata **Messa in posizione del robot** quando si deve portare il robot in una posizione specifica nell'area di lavoro. Ad esempio, quando il braccio del robot deve raggiungere una posizione iniziale specifica prima di eseguire un programma o quando passa a un punto di percorso mentre si modifica un programma.

Nota: Automove è una funzione costituita da tre pulsanti a Piè di pagina: Esegui, Fase e Arresto.



### Auto

Tenere premuta la scheda **Auto** per portare il braccio del robot in posizione iniziale. Nota: Si può rilasciare il pulsante per arrestare il movimento in qualsiasi momento.

### Animazione

L'animazione mostra il movimento che il braccio del robot si accinge a eseguire se si tiene premuta la scheda **Auto**.



### ATTENZIONE:

- 1. Comparare l'animazione con la posizione del braccio del robot reale. Accertarsi che il braccio possa eseguire il movimento in piena sicurezza senza urtare alcun ostacolo.
- La funzione Automove fa muovere il robot lungo la traiettoria ombreggiata. Una collisione può danneggiare il robot o altre apparecchiature.

### Manuale

Premere la scheda **Manuale** per accedere alla schermata dell'icona **Muovi** dove si può muovere manualmente il braccio del robot. Ciò è necessario solo se non si preferisce il movimento nell'animazione.



# 15 Apri scheda

stato del robot			Inizializza			
	Accensione	Avvio completo	Robot attivo	Freni rilasciati	Robot in Modalità Normale	
			)		OFF	
Carico utile			Robot			
Il Carico utile viene utili Carico di installazione.	zzato per sovrascrivere ti	emporaneamente il				
					A	
Carico utile	Carico <b>0,00</b>	) di installazione ) kg			₽ <b>~ }</b>	

# 15.1 Spia di stato del braccio del robot

L'icona Inizializza, che si trova nell'Intestazione, include un LED di stato che indica lo stato operativo del braccio del robot.

- Rosso indica che il braccio del robot è in stato di arresto a causa di diversi possibili motivi.
- **Giallo** indica che il braccio del robot è acceso, ma non è pronto per il normale funzionamento.
- Verde indica che il braccio del robot è acceso e pronto per il normale funzionamento.

Sulla schermata **Inizializzazione del robot**, il testo che appare accanto al LED definisce ulteriormente lo stato del braccio del robot.

# 15.2 Carico utile attivo e installazione

Quando il braccio del robot è acceso, la massa del carico utile utilizzata dal controller è indicata nel campo di testo **Carico utile attuale**. Sfiorare sul campo di testo per modificare il valore di carico utile attuale. L'impostazione di questo valore non modifica il carico utile nell'installazione del robot (vedere 17.1.1), ma solo la massa del carico utile utilizzata dal controller. In maniera analoga, il nome del file di installazione viene mostrato nel campo di testo **File di installazione** e nell'Intestazione. Il nome del file di installazione attivo viene anche indicato nell'Intestazione, nel Percorso del file, accanto a **Installazione**.

Prima di avviare il braccio del robot, è importante verificare che sia il carico utile attivo che l'installazione attiva corrispondano alla situazione del braccio del robot.

# 15.3 Inizializzazione del braccio del robot



### PERICOLO:

Verificare sempre che il carico utile effettivo e l'installazione siano corretti prima di avviare il braccio del robot. Se tali impostazioni sono errate, il braccio del robot e l'unità di controllo non funzioneranno correttamente e potrebbero costituire un pericolo per le persone o le apparecchiature.



### ATTENZIONE:

Si deve esercitare estrema cautela per evitare che il braccio del robot entri in contatto con un ostacolo o un banco; se il braccio viene diretto contro un ostacolo si possono danneggiare le riduzioni nei giunti.

Sulla schermata Inizializza il robot, il pulsante ON con il LED verde serve a eseguire l'inizializzazione del braccio del robot. Il testo sul pulsante ON diventa AVVIO e l'azione che questo esegue cambia in base allo stato del braccio del robot.

- Quando il controller del PC si avvia, sfiorare il pulsante ON una volta per alimentare il braccio del robot. Lo Stato del robot diventa giallo per indicare che l'alimentazione è attiva e lo stato è **In attesa**.
- Quando lo stato del braccio del robot è **In attesa**, sfiorare il pulsante AVVIO per avviare il braccio del robot. A questo punto, si comparano i dati dei sensori con il montaggio configurato del braccio del robot. Se si rileva una discrepanza (con una tolleranza di 30°), il pulsante viene disabilitato e sotto viene visualizzato un messaggio di errore. Se il montaggio viene verificato, lo sfioramento del pulsante rilascia tutti i freni del giunto (il rilascio del freno è accompagnato da un clic e da un leggero movimento) e il braccio del robot è pronto per il funzionamento normale.
- Se dopo l'attivazione il braccio del robot supera uno dei limiti di sicurezza, questo passa a una Modalità di ripristino. In tale modalità, se si preme il pulsante si passa alla schermata della Modalità di ripristino in cui il braccio del robot può essere riportato entro i limiti di sicurezza.
- Se si verifica un'anomalia, il controller può essere riavviato utilizzando il pulsante ON.
- Se il controller non è in funzione, lo sfioramento del pulsante ON lo avvia.

Sulla schermata Inizializza il robot, sfiorare il pulsante OFF con il LED rosso per spegnere il braccio del robot.

# 15.4 File di installazione



#### 15.4 File di installazione

L'Installazione del robot tratta tutti gli aspetti relativi all'ubicazione del braccio del robot e dell'unità di controllo nell'ambiente di lavoro. Include il montaggio meccanico del braccio del robot, i collegamenti elettrici ad altre apparecchiature e tutte le opzioni da cui dipende il programma del robot. Non include il programma stesso.

Queste impostazioni si possono definire nelle varie schermate sotto la scheda **Installazione**, eccetto per le aree delle I/O che si configurano nella scheda **I/O** (vedere 19).

Si può avere più di un file di installazione per il robot. I programmi creati utilizzano l'installazione attiva e caricano questa installazione automaticamente quando utilizzati.

Qualsiasi modifica a un'installazione deve essere salvata per essere conservata dopo lo spegnimento. Se non tutte le modifiche dell'installazione sono state salvate, compare l'icona di un floppy disk di fianco al testo **Carica/Salva** sul lato sinistro della scheda **Installazione**.

Un'installazione si può salvare premendo il pulsante **Salva...** o **Salva come...**. In alternativa, Il salvataggio di un programma salva anche l'installazione attiva. Per caricare un file di installazione differente, usare il pulsante **Carica**. Nell'installazione del robot, il pulsante **Crea nuovo** ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.



### ATTENZIONE:

Si sconsiglia di utilizzare il robot con un'installazione caricata da una memoria USB. Per usare un'installazione salvata su una memoria USB, anzitutto caricarla e quindi salvarla nella cartella locale dei programmi usando il pulsante **Salva come...**.



# 16 Scheda Programma



La scheda Programma mostra il programma che è in fase di modifica.

# 16.1 Albero del programma

L'Albero del programma visualizza il programma sotto forma di elenco di comandi noti come Nodi del programma. Il nome del programma viene visualizzato direttamente al di sopra di questo elenco di comandi.

A destra dell'Albero del programma, vengono visualizzate informazioni relative al comando selezionato.

Aggiungere i comandi dall'elenco di comandi sotto**Basic**, cliccando sul tipo di comando desiderato. È possibile aggiungere comandi avanzati sotto la voce **Avanzati** oppure si possono usare i **Modelli**. I Modelli forniscono un Albero del programma pronto per la configurazione.

Nell'Albero del programma, il comando attualmente in esecuzione è evidenziato come descritto in 16.1.1.

		PROGRAMMA Star INSTALLAZIONE def	tABCDE	Apri Salva		с с <b>Ш</b>	
✔ Base	۹	Comando	Grafica	Variabili			
Muovi	▼ Programma Robot	Punto ner	rorso		Posizion	e fissa 🔻	
Punto percorso	e   e   Spostaj  Start		1-		1 OSILIOT	11000	
Attendere			В	Ч <sub>О</sub>			
Imposta	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- h	mposta punto (	di percorso			
Рорир					E.		
Ferma			Modifica posizi	onamento			
Commenta					Muoriau		
		Ð			Muovi qu	<u> </u>	
> Modelli							
		Ferma a que	adio	Usa param	ietri condivisi into	60 °/s	
			0 mm	Accelerazio	one giunto	80 °/s²	
				O Ora		<b>2</b> s	
	<b>▲ ➡ つ ♂ ₭ ₫ 菌 面</b>						
0	Velocità	100%	00	0	03:35:3 18 mag	5 gio 2018 <b>U</b>	

# 16.1.1 Indicazione di esecuzione del programma

L'Albero del programma comprende indicazioni visive relative al comando in fase di esecuzione da parte del controller robot. A sinistra dell'icona di comando viene visualizzata una piccola icona di indicazione ●, mentre il nome del comando in esecuzione e gli eventuali comandi di cui questo è un sotto-comando (di solito identificati dalle icone di comando ●/♥) vengono evidenziati in blu, facilitando all'utente l'individuazione del comando in esecuzione nell'albero.

Ad esempio, se il braccio robot si muove verso un punto percorso, il sotto-comando del punto percorso corrispondente viene evidenziato con l'icona • e il relativo nome, insieme al nome del comando Muovi (vedere 16.5.1) a cui appartiene, viene visualizzato in blu.

In caso di sospensione del programma, l'icona d'indicazione di esecuzione del programma evidenzia l'ultimo comando in fase di esecuzione.

Facendo clic sul pulsante con l'icona C che si trova sotto l'Albero del programma, è possibile passare al comando in corso di esecuzione o a quello eseguito più di recente nell'albero. Se si clicca su un comando mentre il programma è in esecuzione, la scheda Comando continuerà a visualizzare le informazioni relative al comando selezionato. Premendo il pulsante C , la scheda Comando tornerà a visualizzare senza interruzioni le informazioni relative al comando in esecuzione.

# 16.1.2 Pulsante Ricerca

Sfiorare Q per eseguire una ricerca di testo nell'Albero del programma. Facendo clic sul pulsante, è possibile inserire una ricerca testuale e i nodi del programma corrispondenti verranno evidenziati in giallo. Inoltre, sono disponibili pulsanti di navigazione che permettono di navigare fra i risultati corrispondenti. Premere l'icona × per uscire dalla modalità di ricerca.

# 16.1.3 Barra degli strumenti dell'albero del programma

Utilizzare la barra degli strumenti alla base dell'Albero del programma per modificare l'Albero del programma.

### Pulsanti Annulla/Ripristina

I pulsanti 🔈 e 🗢 servono ad annullare e a ripetere le modifiche nei comandi.

#### Muovi su e giù

I pulsanti 會 e ♥ servono a modificare la posizione di un nodo.

### Taglia

Il pulsante X taglia un nodo e permette di utilizzarlo per altre azioni (ad esempio, incollarlo in un'altra posizione nell'Albero del programma).

#### Copia

Il pulsante 📕 consente di copiare un nodo e permette di utilizzarlo per altre azioni (ad esempio, incollarlo in un'altra posizione nell'Albero del programma).

#### Incolla

Il pulsante 🖬 consente di incollare un nodo che era stato tagliato o copiato in precedenza.

#### Elimina

Sfiorare il pulsante 🏛 per rimuovere un nodo dall'Albero del programma.

#### Sopprimi

Sfiorare il pulsante 🔤 per sopprimere nodi specifici nell'Albero del programma.

Le righe di programma soppresse vengono semplicemente saltate quando viene eseguito il programma. Una riga soppressa può essere ripristinata successivamente. Questo è un modo rapido di apportare modifiche a un programma senza distruggere i contenuti originali.

### 16.1.4 Nodo vuoto



I Nodi del programma non possono essere *vuoti*. Tutte le righe devono essere specificate e definite nell'Albero del programma per l'esecuzione di un programma.

# 16.2 Scheda Comandi

Utilizzare la scheda Comandi per configurare ciascun Nodo del programma sull'Albero del programma allo scopo di eseguire il programma. I dati visualizzati cambiano a seconda del tipo di nodo selezionato.

Nel campo della scheda Comandi ci sono opzioni aggiuntive di spunta descritte nelle sottosezioni seguenti.

Base		Q	Comando	Grafica	Variabili				
• Avanzate	▼ Programma Robot								
🖊 Modelli	🕈 🕂 Spostaj		Ouisipuò progra	la romara il rob	ot per l'esecuzione dei con	aniti			
Pallet	Punto_percors_1		Qui si può pi ogra		or per resecuzione dei con	ipici.			
Carea	Imposta		Per programmare il robot, selezionare i nodi dall'Elenco nodi per farli apparire sull'Albero del programma.						
Cerca				. og. a					
Forza	🖉 Ferma		Elenco nodi	Albero	del programma				
Conveyor	Commenta		~		٩				
Tracking	e 🖿 Cartella			-					
		- F							
	— 🔁 Chiama								
	-= var_2:=2 * force()								
	•- <b>•</b> //		>						
	– 🗾 Script		>	<b>★ ↓</b> 5	* * • • • • • •				
	- 🚅 Interruttore								
	¢- 📕 Deimpila								
			🗖 Aggiunger	e prima della	sequenza iniziale				
	• SequenzaPrel.		🗖 Impostazio	one dei valori	iniziali delle variabili				
	🗣 🖡 Forza	~	🗹 II program	ma produce	cicli infiniti				
		-	_ 1						

### Aggiungere prima della sequenza iniziale

Selezionare questa casella di spunta per aggiungere una serie di comandi prima di eseguire il programma.

### Impostazione dei valori iniziali delle variabili

Selezionare questa casella di spunta per impostare i valori variabili prima che il programma (e qualsiasi thread) cominci a essere eseguito. Il campo della scheda Comandi viene sostituito da un campo Valore variabile iniziale e le Variabili iniziali compaiono in cima all'albero di programma.

- 1. Selezionare una variabile dall'elenco a discesa oppure utilizzando la casella del selettore della variabile.
- 2. Inserire un'espressione per questa variabile. Questa espressione viene utilizzata per impostare il valore variabile all'avvio del programma.
- 3. È possibile selezionare Conserva il valore dall'esecuzione precedente per inizializzare la variabile sul valore trovato nella scheda Variabili (consultare 16.4). In questo modo, le variabili possono conservare i relativi valori fra le diverse esecuzioni del programma. La variabile ottiene il proprio valore dall'espressione se il programma è eseguito per la prima volta o se la scheda valore è stata ripulita.

Una variabile può essere eliminata dal programma impostandone il nome come vuoto (solo spazi).

### Il programma produce cicli infiniti

Selezionare questa casella di spunta per eseguire un programma in maniera continua.

# 16.3 Scheda Grafica



Rappresentazione grafica del programma robot corrente. Il percorso del TCP è rappresentato in vista 3D, con i segmenti di movimento in nero e i segmenti di fusione (transizioni fra segmenti di movimento) riportati in verde. I puntini verdi specificano le posizioni del TCP in ciascuno dei punti percorso nel programma. La grafica tridimensionale del braccio robot indica la posizione attuale, mentre l'*ombra* del braccio indica in che modo il braccio robot intende raggiungere il punto percorso selezionato sul lato sinistro della schermata.

Se la posizione attuale del TCP del robot si avvicina a un piano di sicurezza o di attivazione o se l'orientamento dell'utensile del robot è vicino alla soglia limite di orientamento utensile (vedere 13.2.5), appare un'indicazione tridimensionale della soglia limite approssimata.

Nota: quando il robot sta eseguendo un programma, la visualizzazione delle soglie limite verrà disabilitata.

I piani di sicurezza sono visualizzati in giallo e nero con una freccetta che rappresenta la normale al piano indicante il lato del piano sul quale è permesso posizionare il TCP. I piani di attivazione sono rappresentati in blu e verde con una freccetta che indica il lato del piano, dove sono attivi i limiti della **Modalità** normale (vedere 13.2.2)). La soglia limite di orientamento utensile è visualizzata con un cono sferico abbinato a un vettore che indica l'orientamento attuale dell'utensile del robot. L'interno del cono rappresenta l'area permessa di orientamento dell'utensile (vettore).

Quando il centro utensile target del robot non si trova più nelle vicinanze del limite, la grafica tridimensionale scompare. Se il centro utensile viola o è molto vicino a violare la soglia limite, la visualizzazione del limite diventa rossa.

La vista tridimensionale può essere ingrandita e ruotata per ottenere una vista migliore del braccio robot. I pulsanti in alto a destra della schermata possono disabilitare i vari componenti grafici nella vista 3D. Il pulsante in basso attiva/disattiva la visualizzazione dei limiti di soglia approssimati.

I segmenti di movimento visualizzati dipendono dal nodo di programma selezionato. Se si seleziona un nodo Muovi, il percorso visualizzato sarà il movimento definito da tale spostamento. Se viene selezionato un nodo **Punto percorso**, la visualizzazione mostrerà i successivi $\sim 10$ passaggi del movimento.

# 16.4 Scheda variabili



La scheda **Variabili** riporta i valori attivi delle variabili nel programma in esecuzione e conserva un elenco di variabili e valori fra le esecuzioni del programma. Compare solo quando ci sono informazioni da visualizzare. Le variabili sono in ordine alfabetico, utilizzando i nomi. I nomi delle variabili su questa schermata sono indicati con un massimo di 50 caratteri, mentre i valori di tali variabili sono indicati con un massimo di 500 caratteri.

# 16.5 Nodi-programma di base

# 16.5.1 Muovi



Il comando **Muovi** controlla il movimento del robot attraverso i punti percorso sottostanti. I punti percorso devono trovarsi sotto un comando Muovi. Il comando Muovi definisce l'accelerazione e la velocità con cui il braccio del robot si muoverà tra quei punti percorso.

### Tipi di movimento

È possibile selezionare uno dei tre tipi di movimento: **SpostaJ**, **SpostaL** e **SpostaP**. Ciascun tipo di movimento viene illustrato di seguito.

- SpostaJ effettua movimenti che sono calcolati nello spazio del giunto del braccio del robot. Ciascun giunto è controllato in modo da raggiungere l'ubicazione finale desiderata nello stesso momento. Questo tipo di movimento si traduce in un percorso curvo dell'utensile.
   I parametri condivisi validi per questo tipo di movimento corrispondono alla velocità e all'accelerazione massime del giunto da utilizzare per i calcoli del movimento, specificati rispettivamente in gradi/s e gradi/s<sup>2</sup>. Se si desidera che il braccio del robot si muova velocemente tra i punti percorso ignorando il percorso dell'utensile tra tali punti, questo tipo di movimento è la scelta ideale.
- SpostaL sposta il Tool Center Point (TCP) in maniera lineare tra i punti percorso. Ciò significa che ciascun giunto esegue un movimento più complicato per mantenere l'utensile su un percorso in linea retta. I parametri condivisi modificabili per questo tipo di movimento corrispondono alla velocità e all'accelerazione desiderate dell'utensile, specificate rispettivamente in mm/s e mm/s<sup>2</sup>, oltre che per una funzione. La funzione selezionata determina in quale spazio della funzione vengono rappresentate le posizioni dell'utensile dei punti percorso.
- SpostaP sposta l'utensile in maniera lineare a velocità costante, eseguendo transizioni circolari. È concepito per alcune operazioni del processo come l'incollaggio o l'erogazione. La dimensione del raggio di transizione è predefinita come valore condiviso tra tutti i punti

percorso. Con un valore minore il percorso risulta più spigoloso, mentre con un valore maggiore sarà più uniforme. Sebbene il braccio del robot si muova attraverso i punti percorso a velocità costante, l'unità di controllo del robot non può attendere un'operazione di I/O o un'azione dell'operatore. Ciò potrebbe causare l'arresto del braccio del robot o innescare un arresto di protezione.

 È possibile aggiungere un movimento circolare a SpostaP allo scopo di effettuare un movimento circolare. Il robot comincia il movimento dalla propria posizione corrente oppure dal punto di partenza, si sposta attraverso un ViaPoint specificato sull'arco circolare e un Punto finale che completa il movimento circolare.

Per calcolare l'orientamento dell'utensile attraverso l'arco circolare viene utilizzata una modalità. La modalità può essere:

- Fissa: per determinare l'orientamento dell'utensile viene utilizzato solo il punto di partenza
- Illimitata: la posizione di partenza si trasforma nel Punto finale per definire l'orientamento



### Parametri condivisi

I parametri condivisi nell'angolo inferiore destro della schermata Muovi vengono applicati al movimento che va dalla posizione precedente del braccio del robot al primo punto percorso sotto il comando, per poi proseguire in ciascuno dei successivi punti percorso. Le impostazioni del comando Muovi non valgono per il percorso che parte *dall*'ultimo punto percorso sotto il comando Muovi.

### Selezione TCP

Il percorso in cui il robot si sposta fra punti percorso viene regolato in base al fatto che TCP sia impostato utilizzando un TCP definito dall'utente o un TCP attivo. **Utilizza la flangia dell'utensile** consente di regolare questo movimento in relazione alla flangia dell'utensile.

### Impostare il TCP in un movimento



Figura 16.1: Profilo di velocità di un movimento. La curva è suddivisa in tre segmenti: *accelerazione, crociera* e *decelerazione*. Il livello della fase di *crociera* deriva dall'impostazione della velocità del movimento, mentre la ripidità delle fasi di *accelerazione* e *decelerazione* derivano dal parametro di accelerazione.

- 1. Accedere alla schermata della scheda Programma per impostare il TCO utilizzato per i punti percorso.
- 2. Sotto la voce Comando, nel menu a discesa sulla destra selezionare il tipo di Movimento.
- 3. Sotto la voce Movimento, selezionare un'opzione nel menu a discesa Imposta TCP.
- 4. Selezionare **Utilizza il TCP attivo** oppure selezionare **un TCP definito dall'utente**. Inoltre, è anche possibile selezionare **Utilizza la flangia dell'utensile**

**Selezione delle funzioni** la funzione spazia i punti percorso sotto il comando Movimento che deve essere rappresentato quando si specificano questi punti percorsi (consultare la sezione 17.3). Ciò significa che quando si imposta un punto percorso, il programma ricorderà le coordinate dell'utensile nello spazio funzionale della funzione selezionata. In alcune circostanze occorre una spiegazione dettagliata:

- **Punti percorso relativi** La funzione selezionata non influisce sui punti percorso relativi. Il movimento relativo viene sempre eseguito nel rispetto dell'orientamento della **Base**.
- **Punti percorso variabili** Quando il braccio del robot si muove verso un punto percorso variabile, la posizione target dell'utensile viene sempre calcolata in base alle coordinate della variabile nello spazio della funzione selezionata. Pertanto, il movimento del braccio del robot per un punto percorso variabile viene modificato sempre in caso di selezione di un'altra funzione.
- **Funzione variabile** Puoi modificare la posizione di una funzione mentre il programma è in esecuzione assegnando un posizionamento alla sua variabile corrispondente.

### Punto percorso fisso



Un punto sul percorso del robot. I Punti percorso sono la parte più centrale di un programma robot e comunicano al braccio del robot dove andare. Un punto percorso in posizione fissa viene dato spostando fisicamente il braccio robot su tale posizione.

#### Impostazione del punto percorso Nomi dei punti percorso

I punti percorso ricevono automaticamente un nome univoco. È possibile modificare questo nome. Selezionando l'icona del link, i punti percorso vengono collegati e condividono informazioni sulla posizione. Le altre informazioni dei punti percorso, come ad esempio il raggio di transizione e la velocità e l'accelerazione del giunto o dell'utensile, vengono configurati per i singoli punti percorso anche se questi sono collegati.

### Transizione

La Transizione consente al robot di eseguire un passaggio fluido fra due traiettorie senza arrestarsi nel punto percorso intermedio.

**Esempio** Prendere in considerazione come esempio un'applicazione di presa e posizionamento (vedere figura 16.2) in cui il robot si trova al momento nel punto percorso 1 (WP\_1) e deve prelevare un oggetto nel punto percorso 3 (WP\_3). Per evitare collisioni con oggetti o altri ostacoli (0), il robot deve avvicinarsi a WP\_3 nella direzione proveniente dal punto percorso 2 (WP\_2). Pertanto, vengono introdotti tre punti percorso per creare un percorso in grado di soddisfare i requisiti.

Senza eseguire la configurazione di altre impostazioni, il robot effettuerà una pausa in corrispondenza di ciascun punto percorso prima di continuare il movimento. Per questa attività non è consigliabile effettuare una fermata in WP\_2, poiché una curva morbida richiederebbe meno tempo ed energia e soddisferebbe ugualmente i requisiti. È anche accettabile che il robot non raggiunga in maniera precisa la posizione WP\_2, a patto che la transizione della prima alla seconda traiettoria si verifichi nelle vicinanze di questa posizione.



Figura 16.2: WP\_1: posizione iniziale, WP\_2: punto intermedio, WP\_3: posizione di pick-up, 0: ostacolo.

È possibile evitare la fermata in WP\_2 configurando una transizione per il punto percorso utile al robot per calcolare una transizione morbida verso la successiva traiettoria. Il primo parametro per la transizione è un raggio. Quando il robot si trova all'interno del raggio di transizione del punto percorso può iniziare la transizione e deviare dal percorso originale. Ciò consente di eseguire movimenti più rapidi e morbidi poiché il robot non deve decelerare e accelerare di nuovo.

**Parametri di transizione** Oltre ai punti percorso, diversi parametri influenzeranno la traiettoria di transizione (vedi figura 16.3):

- raggio di transizione (r)
- velocità iniziale e finale del robot (rispettivamente alle posizioni p1 e p2)
- tempo di movimento (es. impostando un tempo specifico per la traiettoria, ciò influenzerà la velocità iniziale e finale del robot)
- tipi di traiettoria da cui e verso cui eseguire la transizione (SpostaL, SpostaJ)



Figura 16.3: Transizione lungo  $WP_2$  con raggio r, posizione di transizione iniziale in p1 e finale in p2. 0 è un ostacolo.

Se si imposta un raggio di transizione, la traiettoria del braccio robot esegue la transizione attorno al punto percorso, consentendo al braccio di non arrestarsi sul punto.

Le transizioni non possono sovrapporsi, per cui non è possibile impostare un raggio di transizione che si sovrapponga a un altro di un punto percorso precedente o successivo, come indicato in figura 16.4.



Figura 16.4: Non è consentita la sovrapposizione del raggio di transizione (\*).

**Traiettorie di transizione condizionale** La traiettoria di transizione viene influenzata dal punto percorso in cui viene impostato il raggio di transizione e da quello seguente nell'albero del programma. In altre parole, nel programma in figura 16.5, la transizione intorno a WP\_1 viene influenzata da WP\_2. La conseguenza di questa situazione diventa più evidente quando si segue la transizione intorno a WP\_2 di questo esempio. Esistono due posizioni terminali possibili: per determinare con quale successivo punto percorso eseguire la transizione, il robot deve valutare la lettura corrente di digital\_input[1] al momento di inserire il raggio di transizione. In altre parole, l'espressione **if...then** (o altre istruzioni necessarie per determinare il successivo punto percorso, come ad esempio i punti percorso variabile) viene valutata prima di raggiungere WP\_2, una soluzione controintuitiva nell'esame della sequenza del programma. Se un punto percorso è di arresto ed è seguito da un'espressione condizionale per determinare il punto percorso successivo (es. il comando I/O), verrà eseguito quando il braccio robot si sarà fermato nel punto percorso.

**Combinazioni dei tipi di traiettoria** È possibile eseguire una transizione fra i quattro tipi di traiettoria di **SpostaJ** e **SpostaL**, ma la combinazione specifica influenzerà la traiettoria di transizione calcolata. Esistono 4 possibili combinazioni:

- 1. Da SpostaJ a SpostaJ (fusione nello spazio dei giunti puro)
- 2. Da SpostaJ a SpostaL
- 3. Da SpostaL a SpostaL (fusione nello spazio cartesiano puro)



Figura 16.5:  $WP_I \doteq il$  punto percorso iniziale ed esistono due punti percorso finali potenziali  $WP_F_1 = WP_F_2$ , in base a un'espressione condizionale. L'espressione condizionale if viene valutata quando il braccio robot entra nella seconda transizione (\*).

### 4. Da SpostaL a SpostaJ

Il confronto fra la transizione di uno spazio dei giunti puro (voce dell'elenco 1) e dello spazio cartesiano puro (voce dell'elenco 3) viene eseguito nella figura 16.6. Il confronto visualizza due percorsi potenziali dell'utensile per insiemi di punti percorso identici.



Figura 16.6: Movimento e transizione nel rapporto fra spazio dei giunti (SpostaJ) e cartesiano (SpostaL).

Fra le diverse combinazioni, le voci dell'elenco 2, 3 e 4 produrranno traiettorie comprese nei limiti della traiettoria originaria dello spazio cartesiano. Un esempio di transizione fra diversi tipi di traiettoria (voce dell'elenco 2) è presente nella figura 16.7.

Le transizioni dello spazio dei giunti puro (voce dell'elenco 1), possono agire in maniera meno intuitiva, poiché il robot cercherà la traiettoria più morbida possibile nello spazio dei giunti prendendo in considerazione i requisiti di tempo e velocità. Per questo motivo, potrebbe deviare dal tragitto indicato dai punti percorso. Ciò avviene soprattutto nei casi in cui sussistono differenze significative di velocità dei giunti tra le due traiettorie. *Avvertenza*: in caso di velocità molto



Figura 16.7: La transizione da un movimento nello spazio dei giunti ( $S_{postaJ}$ ) a un movimento lineare dell'utensile ( $S_{postaL}$ ).

diverse (ad esempio, se si specificano impostazioni avanzate, vale a dire velocità o tempo, per un punto percorso specifico), potrebbero verificarsi ampie deviazioni dalla traiettoria originale, come indicato nella figura 16.8. Se è necessario eseguire una transizione fra diverse velocità e non è possibile accettare questa deviazione, occorre prendere in considerazione una transizione nello spazio cartesiano utilizzando **SpostaL**.



Figura 16.8: Transizione dello spazio dei giunti quando la velocità iniziale v1 è significativamente inferiore a quella finale v2 (o il contrario).

### Punto percorso relativo



Un punto percorso con la posizione definita in relazione a quella precedente del braccio robot, ad esempio "due centimetri a sinistra". La posizione relativa è definita come differenza tra due determinate posizioni (sinistra a destra).

Nota bene: le posizioni relative ripetute possono portare il braccio robot fuori dalla propria area di lavoro.

In questo caso si tratta della distanza cartesiana tra il TCP nelle due posizioni. L'angolo indica il grado di variazione dell'orientamento del TCP tra le due posizioni. Più precisamente, la lunghezza del vettore di rotazione che descrive la variazione dell'orientamento.



Un punto percorso con la posizione fornita da una variabile, in questo caso pos\_calcolata. La variabile deve essere un *posizionamento* come

### Punto percorso variabile

var=p[0.5,0.0,0.0,3.14,0.0,0.0]. I primi tre valori indicano *x*,*y*,*z* e gli ultimi tre l'orientamento come *vettore di rotazione* in base al vettore *rx*,*ry*,*rz*. La lunghezza dell'asse è l'angolo da ruotare in radianti, ed è lo stesso vettore a indicare l'asse attorno al quale ruotare. La posizione viene data sempre riferita a un sistema di riferimento o un sistema di coordinate definito dalla funzione selezionata. Se il raggio di una transizione viene impostato su un punto percorso prefissato e i punti percorso precedenti e successivi sono variabili o se il raggio della transizione viene impostato su un punto percorso trene impostato su un punto percorso variabile, il controllo della sovrapposizione del raggio di una transizione non verrà eseguito (vedere 16.5.1). Se, durante l'esecuzione del programma, il raggio di una transizione si sovrappone a un punto, il punto verrà ignorato dal robot, che passerà al punto successivo.

Per esempio, per spostare il robot di 20 mm lungo l'asse Z dell'utensile:

```
var_1=p[0,0,0.02,0,0,0]
SpostaL
Punto percorso_1 (posizione variabile):
Usare la variabile=var_1, Funzione=utensile
```

# 16.5.2 Attendere

Muovi     Programma Robot       Punto          •         •         •	Attendere
Punto e 🕂 Spostaj percorso – O Punto percors 1	Attendere
	Seleziona la condizione che deve innescare l'azione successiva del robot:
Attendere Dimposta	Nessuna attesa
	O Attendere 0,01 seconds
Ferma	O Attendi input digitale
Commenta	O Attendere <- An.Input> <-> <
Cartella	Attendere     f(x)
Modelli	

**Attesa** sospende il segnale I/O, o espressione, per un determinato periodo di tempo. Se si seleziona **Non attesa**, non succede nulla.

Nota: Una volta abilitata l'**Interfaccia di comunicazione utensile TCI**, l'ingresso analogico dell'utensile non è più disponibile per la selezione **Attesa di** e le espressioni (vedere 17.1.10).

### 16.5.3 Imposta

		PROGRAMMA <b><ur< b=""> INSTALLAZIONE <b>defa</b></ur<></b>	named>*	Apri Salva	د د د د
<b>∨</b> Base	C	کر Comando	Grafica	Variabili	
Muovi	▼ Programma Robot	Junnanta			
Punto percorso		Selezionare l'azio	one da far esegu e le modifiche d	uire al robot a questo pu lel carico utile dei robot.	unto del programma. È possibile
Attendere	- Imposta	0			
Imposta		O Nessuna a	zione		
Рорир		🔘 Imposta us	scita digitale <	Di.Output> 🔻	LO 🔻
Ferma		🔘 Imposta l'u	scita analogica	<an.output></an.output>	<b>4,0</b> mA
Commenta		🔿 Imposta <	:Output>	•	f(×)
Cartella ,	0	Installazion	e incrementale	variabile di uno: </th <th>ble&gt; 🔻</th>	ble> 🔻
> Avanzate					
		🗖 Imposta il ca	rico utile totale	a Okg	
		Utilizza il 1	CP attivo come	centro di gravità	
		🗖 Imposta PCL	J	T	
	<b>▲ ↓ ७ ♂ ₭ ₫ छ छ</b>				Test
0	Velocità	100%	D	<b>D O</b>	03:36:04 18 maggio 2018

Imposta le uscite digitali o analogiche su un dato valore.

È possibile utilizzare questo comando anche per impostare il carico utile del braccio robot. La regolazione del peso del carico utile potrebbe essere necessaria per evitare che, quando il peso all'utensile è diverso da quello previsto del carico utile, il robot inneschi un arresto di protezione. Per impostazione predefinita, il TCP viene utilizzato anche come centro di gravità. Se il TCP attivo non viene usato come centro di gravità è possibile deselezionare la casella di opzione.

È inoltre possibile modificare il TCP attivo usando il comando **imposta**. Spuntare la casella di selezione e selezionare uno degli offset del PCU dal menu. Se il TCP attivo di un movimento specifico è noto al momento della scrittura del programma, prendere in considerazione l'utilizzo della selezione TCP sulla scheda **muovi** (vedere 16.5.1). Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei TCP con nome (vedere 17.1.1).

### 16.5.4 Pop-up

		PROGRAMMA <b><unnamed>* 😭 🛅 🔚</unnamed></b> INSTALLAZIONE <b>default: Nuovo Apri Salva</b>	د د د د
✔ Base	Q	Comando Grafica Variabili	
Muovi Punto percorso Attendere Imposta		Attendere Seleziona la condizione che deve innescare l'azione successiva O Nessuna attesa	del robot:
Popup Ferma Commenta Cartella	,	Attendere     0,01 seconds       Attendi input digitale     Di.Input>       Attendere     Attendere       Attendere     4,0 mA       Attendere     f(x)	▼
Avanzate Modelli	▲ ♣ つ ♂ ※ 週 箇 亩 〓		
$\bigcirc$	Velocità 🥌	100% 🕨 🖸	03:36:10 18 maggio 2018 🔱

Il pop-up è un messaggio che appare sulla schermata quando il programma raggiunge il comando corrispondente. Lo stile del messaggio può essere selezionato ed è possibile inserire il testo utilizzando la tastiera su schermo. Il robot attende che l'utente/operatore prema il pulsante "OK" sotto il messaggio a comparsa prima di continuare con il programma. In caso di selezione della voce "Interrompi esecuzione programma", il programma del robot viene arrestato in presenza di questo messaggio a comparsa.

Nota: I messaggi hanno un limite di massimo 255 caratteri.



L'esecuzione del programma si ferma a questo punto.
### 16.5.6 Commenta

	PROGRAMMA <b><unnamed>*</unnamed></b>	
✔ Base	Q Comando Grafica Variabili	
<ul> <li>Pase</li> <li>Muovi</li> <li>Punto percorso</li> <li>Attendere</li> <li>Imposta</li> <li>Popup</li> <li>Ferma</li> <li>Commenta</li> <li>Cartella</li> <li>Avanzate</li> <li>Modellii</li> </ul>	Q     Comando     Grafica     Variabili            • Programma Robot         • Programma Robot         • Programma Robot         • Prosta         • Prosta         • Prosta         • Prosta         • Prosta         • Inserisci commento:         • Prima         • Commenta         • Inserisci commento:         • Prima         • Commenta         • Prima         • Prima	
0	▲ チ つ ご 米 単 首 面 面 Velocità ● 100%	ሆ

Consente al programmatore di aggiungere una riga di testo al programma. Questa riga di testo non influisce sull'esecuzione del programma.

### 16.5.7 Cartella

Esegui Programma Installazion	And Hugy ID Log PROGRAMMA «unnamed>* 🕒 🔚 🔐	с с с с	≡
V         Base           Muovi         Punto           percorso         Attendere           Imposta         Popup           Ferma         Commenta	Comando     Grafica     Variabili       Programma Robot     Cartella       Description     Cartella       Description     Cartella       Description     Cartella       Description     Cartella       Description     Cartella       Description     Cartella		
Cartella Avanzate Modelli	A → → ← ★ ■ ■ ■ ■ □ Nascondi cartella albero programma		
0	Velocità 🛑 100%	03:36:11 18 maggio 2018	Ċ

Una **Cartella** viene utilizzata per organizzare ed etichettare parti specifiche di un programma, per ripulire l'albero del programma e per rendere il programma leggibile ed esplorabile con maggiore facilità.

Le Cartelle non hanno impatto sul programma e sulla sua esecuzione.

# 16.6 Nodi-programma avanzati

### 16.6.1 Ciclo



Ripete i comandi sottostanti del programma. A seconda della selezione, i comandi di programma sottostanti vengono ripetuti all'infinito, un certo numero di volte o fino a quando la condizione data è True. Quando un ciclo viene eseguito un certo numero di volte, viene creata una variabile di ciclo dedicata (ciclo\_1 nella schermata sopra riportata) che è possibile utilizzare nelle espressioni all'interno del ciclo. La variabile di ciclo viene conteggiata da 0 a N - 1.

Quando si esegue un ciclo utilizzando un'espressione come condizione di fine, PolyScope consente di valutare tale espressione in continuazione, in modo da poter interrompere il "ciclo" in qualsiasi momento durante l'esecuzione e non solo dopo ciascuna iterazione.

/ 5430		Q	Comando	Grafica	Variabili		
🗸 Avanzate	🔻 Programma Robot		SottoProd	gramma 1			Rinomina
Ciclo	- <mark> </mark>		Un sottoprogra contenuto in qu				
SubProg	– <mark>–</mark> <vuoto></vuoto>		File SottoProgra	amma:			
Assegnazione			<no file="" sele<="" td=""><td>cted&gt;</td><td></td><td></td><td></td></no>	cted>			
lt .					Carica file		
Script							
Evento							
Thread			ŀ				
Interruttore	ľ.						
🕨 Modelli							
			Salva Sot	toProgramma	Can	cella sottoprogramma	7
			Mantioni filo	cottoprogramma		con questo programma	
			soccoprogramma	aggiornato	con questo programma		

## 16.6.2 SottoProgramma

Copyright © 2009-2018 Universal Robots A/S. Tutti i diritti sono riservati.

Un SottoProgramma può contenere parti del programma che sono necessarie in vari punti. Un SottoProgramma può essere un file separato sul disco, e può essere anche nascosto per proteggere da modifiche accidentali del SottoProgramma.

#### Richiama SottoProgramma

16.6.3 Assegnazione

		PROGRAMMA <unnamed>* 📴 📴 🖬 C C C</unnamed>
> Base	۹	Comando Grafica Variabili
<ul> <li>Avanzate</li> <li>Ciclo</li> <li>SubProg</li> <li>Assegnazione</li> <li>If</li> <li>Script</li> <li>Evento</li> <li>Thread</li> <li>Interruttore</li> <li>Modelii</li> </ul>	Programma Robot     Soostal     O Punto_percors_1     Imposta     Mathematica     Popup     Perma     Commenta     Cartella <ul> <li>Cartella         <ul> <li>Coverneta</li> <li>Coverneta</li> <li>Contanta</li> </ul> </li> <li>Cartella         <ul> <li>Coverneta</li> <li>Coverneta</li> <li>Contanta</li> <li>Coverneta</li> <li>Coverne</li></ul></li></ul>	Chiama Subroutine Scegli la subroutine da richiamare a questo punto dell'esecuzione del programma. Nessuno
0	Velocità	100% <b>(b) (b) (c)</b> 03:36:18 18 maggio 2018 <b>(b)</b>

Una chiamata a un sottoprogramma eseguirà le righe di programma nel sottoprogramma e quindi ritornerà alla riga seguente.

Base		Q	Comando	Grafica	Variabili	
Avanzate	▼ Programma Robot	•				0
Ciclo	🕈 🕂 Spostaj		Assegna	zione		Sorgente Espressione 🔻
SubProg	<ul> <li>Punto_percors_1</li> <li>Imposta</li> </ul>		Assegna la vari	abile selezionata	a al valore dell	'espressione.
Assegnazione	- ttendere		Variabile		Espr	essione
lf	Popup     Ferma		/ var 2		<b>7</b> .=	2 * force()
Script	- Commenta		<i>v</i> var_2			2,0,00()
Evento	🕈 🖿 Cartella					
Thread	e O Ciclo					
Interruttore			ŀ			
Modelli	- = cniama = var 2:=2 * force()					

Assegna valori alle variabili. Un'assegnazione colloca il valore calcolato del lato destro nella variabile sul lato sinistro. Ciò può risultare utile in programmi complessi.

# 16.6.4 If

		PROGRAMMA <b><unnamed>*</unnamed></b>	
> Base	٩	Comando Grafica Va	ariabili
V Avanzate Ciclo	▼ Programma Robot ● ∯ Spostaj □ ● Punto_percors_1	Assegnazione	Sorgente Espressione 🔻
SubProg Assegnazione	- ─■ Imposta - ஂ Attendere - □ Popup	Assegna la <i>variabile</i> selezionata al va Variabile	llore dell'espressione. Espressione
Script	- <b>─ ①</b> Ferma - <b>─</b> Commenta ♥ <b>■ Cartella</b>	Var_2 Var_2	2 * force()
Thread		<b>F</b>	
> Modelli	□ <b>t_</b> Chiama □ <b>t_</b> var_2:=2 * force()		
	<u>▲ ┺ つ ♂ x ■ 同 m च</u>		
0	Velocità Contractione Contracti	100%	03:36:21 18 maggio 2018

Un costrutto di comando **If...Else** modifica il comportamento del robot in base agli ingressi del sensore o ai valori delle variabili. Utilizzare l'Editor delle espressioni per descrivere la condizione secondo la quale il robot segue le istruzioni di questo comando **If**. Se la condizione è valutata come Vera, vengono eseguite le istruzioni all'interno di questo comando **If**.

Un comando **If** può avere varie istruzioni Elself che è possibile aggiungere e rimuovere utilizzando i pulsanti **Aggiungi Elself** e **Rimuovi Elself**. Tuttavia, un comando **If** può avere solo un'istruzione **Else**.

Nota: È possibile selezionare la casella di spunta **Controlla continuamente l'espressione** per consentire di valutare le condizioni delle istruzioni **If** ed **Elself** durante l'esecuzione delle righe contenute. Se un'espressione all'interno del comando **If** viene valutata come Falsa, vengono seguite le istruzioni **Elself** o **Else**.

### 16.6.5 Script

		PI INS	ROGRAMMA <b><unr< b=""> Tallazione <b>defa</b>u</unr<></b>	named>*	p Apri Salva	c	ic ≡
> Base	Q		Comando	Grafica	Variabili		
Avanzate     Ciclo     SubProg     Assegnazione     If     Script     Evento     Thread     Interruttore     Modelli	Programma Robot     Ponto_percors_1     Marchare     Popup     Perma     Cartella       Ciclo     Script     Script	•	Codice di s	script	da eseguire come codia	ce di script dal Control	File
0	Velocità 🦳	10	0%	D		03:36:22 18 maggio 2	018 <b>U</b>

Questo comando dà accesso al linguaggio di script in tempo reale sottostante che viene eseguito dal controller del robot. È destinato all'uso esclusivo da parte di utenti esperti, le istruzioni per l'uso sono disponibili nel manuale Script sul sito web di supporto (http://www.universal-robots. com/support).

Selezionando l'opzione "File" nell'angolo in alto a sinistra è possibile creare e modificare file di programma script. In tal modo i programmi script lunghi e complessi possono essere utilizzati assieme alla programmazione semplificata PolyScope.

### 16.6.6 Evento

		INSTALLAZIONE default Nuova. Apr. sava. C C C
> Base	۹	Comando Grafica Variabili
Avanzate     Ciclo     SubProg     Assegnazione     If     Script     Evento     Thread     Interruttore     Modelli	Programma Robot <pre></pre>	Evento Un Evento à simile a un interrupt ma in un evento l'esecuzione del programma principale continua durante l'esecuzione del codice dell'evento. Durante l'esecuzione dell'evento, i nuovi eventi non avranno alcun effetto. In base allo stato dell'ingresso del sensore dato o della variabile di programma, verranno eseguite le seguenti righe. f(x)
0	Velocità 🥌	100% <b>• • • • • • • • • •</b>

È possibile utilizzare un evento per monitorare un segnale di ingresso ed eseguire un'azione, oppure per impostare una variabile quando aumenta il livello di tale segnale di ingresso. Ad

Copyright © 2009-2018 Universal Robots A/S. Tutti i diritti sono riservati.

UNIVERSAL ROBOTS

esempio, se un segnale di uscita aumenta di livello, il programma dell'evento può attendere 200 ms e riportarlo a un livello basso. In tal modo, il codice programma principale sarà più semplice nel caso di una macchina esterna innescata da un fronte di salita anziché da un alto livello di ingresso. Gli eventi vengono controllati una volta a ogni controlli di ciclo (8ms).

### 16.6.7 Thread

Switch

16.6.8



Un thread è un processo parallelo al programma robot. Un thread può essere utilizzato per controllare una macchina esterna indipendentemente dal braccio robot. Un thread può comunicare con il programma robot con variabili e segnali di uscita.

> Base		Q Comando Grafica Variabili
V Avanzate Ciclo SubProg	▼ Programma Robot ● ⊕ Sposta) ■ © Punto_percors_1 ■ Imposta	Interruttore È possibile utilizzare un'istruzione di commutazione per controllare il flusso del programma. Queste istruzioni possono sostituire le complesse
Assegnazione If Script	<ul> <li>O Attendere</li> <li>I Popup</li> <li>O Ferma</li> <li>Commenta</li> <li>Cartella</li> </ul>	SeAltrimenti se ed eseguire test del valori di un'espressione Interruttore
Thread		f(x)
Interruttore	<ul> <li></li></ul>	🕑 🗖 Involucro predefinito
	<ul> <li></li></ul>	+ Involucro 1
	🖵 🚅 Interruttore	Involucro Nessuna selezione ▼

Un costrutto **Caso switch** può modificare il comportamento del robot in base agli ingressi sensore o a valori variabili. Utilizzare l'**Editor espressioni** per descrivere la condizione di base e definire i casi in cui il robot deve passare ai sottocomandi di questo switch. Se la condizione viene considerata corrispondente a uno dei casi, vengono eseguite la linee all'interno di Case. Se è stato specificato un Default Case, le linee verranno eseguite solo in caso di mancato rilevamento di altri casi corrispondenti.

Ciascun switch può avere svariati Casi e un Caso predefinito. I comandi Switch presentano solo un'istanza di qualsiasi valore di Case definito. È possibile aggiungere i comandi Case utilizzando i pulsanti sullo schermo. È possibile rimuovere un comando Case dalla schermata per l'interruttore.

# **16.7 Procedure guidate**

### 16.7.1 Pallet



Un'operazione di pallet può eseguire una sequenza di movimenti in una serie di punti forniti come sequenza, (vedere 16.7.1.1). In ciascuna delle posizioni nel pattern, la sequenza di movimenti sarà eseguita relativamente alla posizione del pattern.

### Programmazione di un'operazione di pallet

I passaggi da percorrere sono i seguenti:

- 1. Definire il pattern.
- 2. Elaborare una **SequenzaPallet** per il prelievo/deposito in ciascun singolo punto. La sequenza descrive cosa occorre fare in ciascuna posizione del pattern.
- 3. Utilizzare il selettore sulla schermata di comando sequenza per definire quale dei punti percorso nella sequenza deve corrispondere alle posizioni relative.

#### Sequenza pallet/Sequenza ancorabile

In un nodo **Sequenza pallet**, i movimenti del braccio robot sono relativi alla posizione del pallet. Il comportamento di una sequenza è tale che il braccio robot si troverà nella posizione specificata dalla sequenza nella **Posizione di ancoraggio/Punto pattern**. Le posizioni rimanenti saranno tutte spostate in modo che ciò avvenga.

# UNIVERSAL ROBOTS

Non utilizzare il comando **Muovi** in una sequenza, poiché non sarà relativo alla posizione di ancoraggio.

### "PrimaAvvio"

La sequenza opzionale **PrimaAvvio** viene eseguita subito prima che inizi l'operazione. Può essere utilizzata per attendere i segnali di pronto.

### "DopoFine"

La sequenza opzionale **DopoFine** viene eseguita al termine dell'operazione. Può essere utilizzata per segnalare al movimento del trasportatore di partire, preparandosi per il successivo pallet.



Base		Q Con	nando Grafi	ca Variabili		
Avanzate Modelli Pallet	▼ Programma Robot ♥ ∰ Pallet Pattern ♥ SequenzaPallet	Pat Un pa I patte	<b>tern</b> Ittern è un gruppo ern possono essere	di posizioni da attiva e usati per eseguire i	re ciclicamente. una maggiore pallettiz	zazione, ecc.
Cerca Forza Conveyor Tracking	O Approccio_1     O PuntoPattern_1     Imposta     To Attendere     Uscita_1	Po	sizioni su una riga	·	Linea	
	a	<b>⊮</b> Po	sizioni in un quadra	to	Quadrato	
		Po	sizioni in un box		Box	
		Ur	a lista di posizioni		Lista	]

Il comando **Pattern** può essere utilizzato per eseguire la sequenza delle posizioni nel programma del robot. Il comando **Pattern** corrisponde a una posizione ad ogni esecuzione.

Un pattern può essere dato come pattern di quattro diversi tipi. I primi tre, **Linea**, **Quadrato** o **Box** possono essere utilizzati per le posizioni in una sequenza regolare. I pattern regolari sono definiti da un numero di punti caratteristici in cui i punti definiscono i bordi del pattern. Per **Linea** si intendono i due punti finali, per **Quadrato** tre dei quattro punti angolari, mentre per **Box** quattro degli otto punti angolari. Il programmatore immette il numero di posizioni lungo ciascuno dei bordi del pattern. Il controller del robot calcola quindi le singole posizioni di pattern aggiungendo proporzionalmente i vettori dei bordi.

Se le posizioni da attraversare non rientrano in una sequenza regolare, è possibile selezionare l'opzione **Elenco**, in cui il programmatore fornisce un elenco di tutte le posizioni. In questo modo è possibile realizzare qualsiasi tipo di disposizione delle posizioni.

### Definizione del Pattern

Quando viene selezionato il pattern **Box**, la schermata visualizza ciò che viene indicato di seguito.



#### 16.7 Procedure guidate

		PROGRAMMA <b><u< b="">r installazione <b>def</b>i</u<></b>	nnamed>* 🔒 ault <sub>Nuovo</sub>	Apri Salva	c c c c	≡
> Base		Q Comando	Grafica	Variabili		
> Avanzate	▼ Programma Robot † <mark>#</mark> Pallet	Posizione	•			
Pallet Cerca Forza Conveyor Tracking	Pattern: Box           Ø. Angolo1_1           Ø. Angolo2_1           Ø. Angolo3_1           Ø. Angolo5_1           Ø. Angolo5_1		Angolo8_1	Image: state	Muovi qui	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P	s t	a e spostare il ro	obot nell'angolo 8	
0	Velocità	100%	00	0	03:35:56 18 maggio 2018	ال

Una sequenza **Box** utilizza tre vettori per definire il lato della cassa. Questi tre vettori sono forniti sotto forma di quattro punti, di cui il primo vettore va dal punto uno al punto due, il secondo vettore va dal punto due al punto tre, e il terzo vettore va dal punto tre al punto quattro. Ciascun vettore è suddiviso dai numeri di intervalli. Una posizione specifica nel pattern è calcolata aggiungendo semplicemente in via proporzionale i vettori di intervallo.

Le sequenze Linea e Quadrato funzionano in modo simile.

È utilizzata una variabile del contatore mentre attraversa le posizioni del pattern. Il nome della variabile è visibile nella schermata di comando **Pattern**. La variabile adopera in sequenza i numeri da 0 a X \* Y \* Z - 1, il numero di punti nel pattern. Questa variabile può essere manipolata utilizzando assegnazioni e può essere utilizzata nelle espressioni.

### 16.7.2 Cerca

Una funzione di ricerca utilizza un sensore per stabilire quando è raggiunta la corretta posizione per afferrare o rilasciare un elemento. Il sensore può essere un interruttore a pulsante, un sensore di pressione o un sensore capacitivo. Questa funzione serve per lavorare su pile di elementi con uno spessore variabile dell'elemento oppure laddove le esatte posizioni degli elementi non sono note o sono troppo difficili da programmare.



Quando si programma un'operazione di ricerca per lavorare su una pila, definire s il punto di partenza, d la direzione della pila e i lo spessore degli elementi nella pila.

Occorre inoltre definire la condizione del momento in cui sarà raggiunta la successiva posizione della pila, e una sequenza di programma speciale che sarà eseguita in ciascuna delle posizioni della pila. Anche la velocità e le accelerazioni devono essere date in relazione al movimento che l'operazione della pila comporta.

### Impilaggio



Durante l'impilaggio, il braccio robot si porta in posizione di partenza e si muove in direzione opposta per ricercare la posizione di impilaggio successiva. Una volta trovata, il robot ricorda la posizione ed esegue la sequenza speciale. La volta successiva, il robot avvia la ricerca dalla posizione ricordata incrementata dello spessore dell'elemento lungo la direzione. L'impilaggio termina quando l'altezza della pila è superiore a un certo numero definito o quando un sensore invia un segnale.

#### lR **⊕** Q \* [] <unnar default Q Comando Grafica Variabili ▼ Programma Robot Deimpila Spostaj 🗸 Modelli Punto\_percors\_1 Pallet 💻 Imposta Attendere Cerca 🗖 Popup Forza 🖸 Ferma Conveyor Tracking Il disimpilaggio è definito dai seguenti parametri: 🖿 Cartella A: Posizione di partenza B: Direzione della pila C: Spessore dell'elemento 🕈 🖸 Ciclo - 든 </ 🖪 Script La posizione successiva è trovata quando 🚅 Interruttore 🔳 Deimpila PosAvvio Spessore elemento Parametri condivis Direzione Velocità utensile 250 mm/s 0.0 mm 🗣 🔣 SeguenzaPrel. Accelerazione utensile 1200 mm/s<sup>2</sup> Sequenza prima dell'avvio Reimposta valori predefiniti È ➡ つ < x @ Ē 面 ☴ 🗖 Seguenza dopo la fine 100% 03:36:29 18 maggio 2018 (U) $\bigcirc$ O

# Disimpilaggio

CB5

### 16.7 Procedure guidate

Durante il disimpilaggio, il braccio robot si porta dalla posizione di partenza nella direzione data, alla ricerca dell'articolo seguente. La condizione sullo schermo determina quando si è raggiunto l'elemento successivo. Una volta soddisfatta la condizione, il robot memorizza la posizione ed esegue la sequenza speciale. La volta successiva, il robot avvia la ricerca dalla posizione ricordata incrementata dello spessore dell'elemento lungo la direzione.

#### Posizione di partenza

La posizione di partenza è il punto in cui è avviata l'operazione della pila. Se la posizione di partenza viene omessa, la pila parte dalla posizione attuale del braccio robot.

#### Direzione

Base	Q	Comando Grafica Variabili
Avanzate	Programma Bobot	
Modelli		Direzione
	• Punto percors 1	
Pallet	- Imposta	La direzione viene indicata dalla linea fra la posizione centro utensile di due punti
Cerca	0 Attendere	per corso.
	- 📅 Popup	Arresto dopo 500.0 mm
Forza	- O Ferma	
Conveyor	- 🔍 Commenta	Interrompi quando
Tracking	🕈 🖿 Cartella	
	<pre>vuoto&gt;</pre>	
	🕈 🔂 Cíclo	
	◀ <vuoto></vuoto>	(F)
	- 🖬 Chiama	
	-== var_2:=2 * force()	
	₽- <mark>}</mark> /f	
	— 🗾 Script	
	– 🚅 Interruttore	
	🕈 📕 Deimpila	
	─ O PosAvvio	Parametri condivisi
	• 🔛 Direzione	Velocità utensile 10 mm/s
	<ul> <li>SequenzaPrel.</li> </ul>	
		Reimposta valori predefiniti
	<b>1 → つ</b> ⊂ X ■ ■ ■ =	

La direzione è data da due posizioni ed è calcolata come la differenza di posizione dalle prime posizioni del TCP alle seconde posizioni dello stesso.

Nota: Una direzione non considera gli orientamenti dei punti.

### Espressione della posizione di impilaggio successiva

Il braccio robot si muove lungo il vettore di direzione mentre valuta in continuo se la posizione di impilaggio successiva è stata raggiunta. Quando l'espressione viene valutata come True, viene eseguita la sequenza speciale.

#### "PrimaAvvio"

La sequenza opzionale PrimaAvvio viene eseguita prima che abbia inizio l'operazione. Può essere utilizzata per attendere i segnali di pronto.

#### "DopoFine"

La sequenza opzionale DopoFine viene eseguita al termine dell'operazione. Può essere utilizzata per segnalare al movimento del trasportatore di partire, preparandosi per la successiva pila.

### Sequenza Pick/Place

Come per l'operazione di pallet (16.7.1), viene eseguita una speciale sequenza di programma in ciascuna posizione della pila.

### 16.7.3 Forza

Nello spazio di lavoro del robot, la **Modalità forza** consente di ottenere la conformità e la forza su assi selezionabili. Tutti i movimenti del braccio del robot sotto un comando **Forza** sono in **Modalità forza**. Quando il braccio del robot si muove in **Modalità forza**, è possibile selezionare uno o più assi su cui il braccio del robot è conforme. Il braccio del robot è conforme con l'ambiente lungo gli assi conformi. Ciò significa che il braccio del robot regola automaticamente la propria posizione allo scopo di ottenere la forza desiderata. Inoltre, è possibile fare in modo che il braccio del robot stesso eserciti una forza sul proprio ambiente, ad esempio su un pezzo.

La **Modalità forza** è adatta alle applicazioni in cui non è importante la posizione TCP effettiva lungo un asse predefinito, ma è necessaria una determinata forza lungo quell'asse, ad esempio se il TCP del robot rotola su una superficie curva o spinge o estrae un pezzo. Inoltre, la **Modalità forza** supporta l'applicazione di determinate coppie attorno agli assi predefiniti.

In assenza di ostacoli su un asse in cui è impostata una forza diversa da zero, il braccio del robot tenta di accelerare lungo quell'asse.

Nonostante l'asse sia ritenuto conforme, il programma del robot tenta ancora di muovere il robot lungo quell'asse. Tuttavia, il controllo della forza garantisce che il braccio del robot si avvicini ancora alla forza specificata.



### AVVISO:

- 1. Evitare una decelerazione elevata appena prima di entrare in modalità forza.
- 2. Evitare un'accelerazione elevata in modalità forza per evitare di diminuire l'accuratezza del controllo della forza.
- 3. Evitare i movimenti paralleli agli assi conformi prima di entrare in modalità forza.



### Selezione delle funzioni

Il **Menu funzione** viene utilizzato per selezionare il sistema di coordinate (assi) che il robot utilizzerà durante il funzionamento in modalità forza. Le funzioni del menu sono quelle definite durante l'installazione (consultare 17.3).

Tipi di modalità forza

Sono disponibili quattro diversi tipi di modalità forza che definiscono il modo in cui interpretare la funzione selezionata.

- **Semplice**: Solo uno degli assi sarà conforme alla modalità forza. La forza esercitata lungo quest'asse è regolabile. La forza desiderata sarà sempre applicata lungo l'asse Z della funzione selezionata. Tuttavia, per le funzioni Linea, ciò avviene lungo il loro asse Y.
- **Sistema**: Il tipo Sistema consente un utilizzo più avanzato. In questo caso, la conformità e le forze esercitate in tutti i sei gradi di libertà possono essere selezionate in modo indipendente.
- **Punto**: Selezionando Punto, nel sistema dell'attività l'asse Y punta dal TCP del robot all'origine della funzione selezionata. La distanza tra il TCP del robot e l'origine della funzione selezionata deve essere di almeno 10 mm. Il sistema dell'attività cambierà durante l'esecuzione insieme alla posizione del TCP del robot. Gli assi X e Z del sistema dell'attività dipendono dall'orientamento originale della funzione selezionata.
- Movimento: Il movimento indica che il sistema dell'attività cambierà insieme alla direzione del movimento del TCP. L'asse X del sistema dell'attività sarà la proiezione della direzione del movimento del TCP sul piano che comprende gli assi X e Y della funzione selezionata. L'asse Y sarà perpendicolare al movimento del braccio del robot e nel piano X-Y della funzione selezionata. Ciò può essere utile in caso di sbavatura lungo un percorso complesso, laddove è necessaria una forza perpendicolare al movimento del TCP. Quando il braccio del robot non è in movimento: Se si passa alla modalità forza con il brac-

cio del robot a riposo, non vi saranno assi conformi fino a quando la velocità del TCP sia maggiore di zero. In seguito, se durante la modalità forza il braccio del robot si trova di nuovo a riposo, il sistema dell'attività presenta lo stesso orientamento dell'ultima volta in cui la velocità del TCP era maggiore di zero.

Per gli ultimi tre tipi, nella scheda Grafica (consultare 16.3) è possibile visualizzare l'effettivo sistema dell'attività durante il funzionamento, quando il robot funziona in modalità forza.

## Selezione del valore della forza

- Il valore della forza o della coppia possono essere impostati per gli assi conformi e il braccio del robot regola la propria posizione in modo da ottenere la forza selezionata.
- Per gli assi non conformi, il braccio del robot segue la traiettoria impostata dal programma.

Per parametri traslazionali, la forza viene specificata in Newton [N] e per quelli rotazionali, la coppia viene specificata in Newton per metro [N m].



#### NOTA:

È necessario mettere in atto quanto segue:

- Utilizzare la funzione di script get\_tcp\_force() in un thread separato per leggere la forza e la coppia effettive.
- Correggere il vettore della chiave se la forza e/o la coppia effettiva sono inferiori dispetto a quanto richiesto.

### Selezione dei limiti

È possibile impostare un limite per tutti gli assi, ma questi ultimi presentano un significato differente corrispondente agli assi conformi e non conformi.

### Impostazioni della forza di prova

Il pulsante on/off, contrassegnato con **Prova**, commuta il comportamento del pulsante **Freedrive** sul retro del Teach Pendant dalla modalità Freedrive normale alla verifica del comando di forza.

Quando il **pulsante Prova** è attivo e il pulsante **Freedrive**sul retro del Teach Pendant è premuto, il robot funzionerà come se il programma avesse raggiunto questo comando di forza e in questo modo le impostazioni possono essere verificate prima di azionare realmente il programma completo. In particolare, questa possibilità è utile per verificare che gli assi conformi e le forze siano stati selezionati correttamente. È sufficiente tenere il TCP con una mano e premere il pulsante **Freedrive** con l'altra e rilevare le direzioni in cui il braccio del robot può/non può essere mosso. Dopo aver abbandonato questa schermata, il pulsante Prova si disattiva automaticamente per indicare che il pulsante **Freedrive** sul retro del Teach Pendant è ancora utilizzato per la modalità **Freedrive**.

Nota: Il pulsante **Freedrive** sarà efficace solo quando viene selezionata una funzione valida per il comando Forza.

# 16.8 URCap

### 16.8.1 Sincronizzazione trasportatore

Si può configurare il robot in modo da sincronizzarlo con il movimento del trasportatore. La Sincronizzazione del trasportatore è definita nella scheda Installazione. Una volta configurato correttamente, il robot regola i propri movimenti in modo da seguire il trasportatore. La configurazione della Sincronizzazione del trasportatore (consultare la sezione 17.1.7) comprende opzioni per la configurazione del robot per operazioni con encoder assoluti e incrementali e trasportatori circolari e lineari. Il nodo del programma Sincronizzazione del trasportatore è disponibile dalla scheda Programma sotto la voce Modelli. Tutti i movimenti sotto questo nodo sono consentiti durante la sincronizzazione trasportatore, ma sono vincolati al movimento del nastro trasportatore.

# 16.9 Il primo programma

Un programma è un elenco di comandi che dicono al robot cosa fare. PolyScope consente di programmare il robot anche a persone non molto esperte nel campo della programmazione.

Nella maggior parte dei casi, la programmazione si esegue interamente tramite il pannello tattile senza necessità di digitare alcun comando criptico.

Il movimento di un utensile è quella parte di un programma del robot che insegna al braccio del robot come muoversi. In PolyScope, i movimenti dell'utensile vengono impostati utilizzando una serie di **punti percorso**. I punti percorso combinati formano una traiettoria seguita dal braccio del robot. Un punto percorso viene impostato utilizzando la scheda Muovi, muovendo manualmente (insegnando) il robot in una certa posizione oppure tramite calcolo da parte del software. Utilizzare la scheda Muovi (consultare 18) per spostare il braccio del robot nella posizione desiderata o insegnare la posizione tirando il braccio del robot in posizione mentre si tiene premuto il pulsante Freedrive in cima al Teach Pendant.

Oltre a muoversi fra i punti percorso, il programma può inviare segnali I/O ad altre macchine in certi punti del percorso del robot ed eseguire comandi quali **if...then** e **ciclo**, in base alle variabili e ai segnali I/O.

Il programma seguente è un semplice esempio che consente al braccio di un robot che è stato avviato di muoversi fra due punti percorso.

- 1. Nell'Intestazione PolyScope Percorso del file, sfiorare Nuovo... e selezionare Programma.
- 2. Sotto la voce Basic, sfiorare **Punto percorso** per aggiungere un punto percorso all'albero del programma. Inoltre, viene anche aggiunto un MuoviJ predefinito all'albero del programma.
- 3. Selezionare il nuovo punto percorso e, nella scheda Comando, sfiorare Punto percorso.
- Sulla schermata Muovi l'utensile, spostare il braccio del robot premendo le frecce di movimento.

Inoltre, è anche possibile spostare il braccio del robot tenendo premuto il pulsante Freedrive e tirando il braccio del robot nelle posizioni desiderate.

- 5. Una volta che il braccio del robot è in posizione, premere **OK** e il nuovo punto percorso viene visualizzato come Punto percorso\_1.
- 6. Seguire i passaggi da 2 a 5 per creare il Punto percorso\_2.
- 7. Selezionare il Punto percorso\_2 e premere la freccia Muovi su fino a quando non si trova al di sopra del Punto percorso\_1 per modificare l'ordine dei movimenti.
- Tenersi a distanza, premere il pulsante di arresto di emergenza e, nel Piè di pagina di Poly-Scope, premere il pulsante **Riproduci** in modo che il braccio del robot si sposti fra il Punto percorso\_1 e il Punto percorso\_2.

Congratulazioni! Si è creato un programma robot che permette di spostare il braccio del robot tra i due punti percorso definiti.



AVVISO:

- 1. Evitare che il robot urti sé stesso o altri oggetti poiché ne potrebbero derivare danni al robot.
- 2. Mantenere la testa ed il torso fuori dal raggio di azione (spazio di lavoro) del robot. Evitare di introdurre le dita in punti dove possano essere schiacciate.
- Questa è solo una guida rapida iniziale per illustrare con che facilità si può usare un robot UR. Si presume che l'ambiente circostante non presenti pericoli e che l'utente eserciti estrema cautela. Evitare di aumentare la velocità o l'accelerazione al di sopra dei valori predefiniti. Eseguire sempre una valutazione del rischio prima di mettere il robot in servizio.

# 17.1 Generale

La scheda Installazione consente di configurare le impostazioni che hanno un impatto sulle prestazioni complessive del robot e di PolyScope.

### 17.1.1 Configurazione centro utensile

	💠 👧 🚾 PROGRAMMA <unnamed>* 📴 📻 C C</unnamed>
✔ Generale	Posizione del centro dell'utensile
ТСР	
Montaggio	
Setup I/O	
Variabili	X 0.0mm
Avviamento	Y 0.0mm
Utensile	
Smooth	Orientamento
Iransition	RX 0.0000 rad
Allineamento trasportatore	RY 0.0000 rad
🔪 Sicurezza	RZ 0.0000 rad
🗲 Funzionalità	Carico e centro di gravità
> Fieldbus	Carico utile: 0.00 kg
	Centro di gravità:
	cx 0.0 mm
	CY 0.0 mm 7
	cz 0.0 mm
0	Velocità

Un **Tool Center Point** (TCP) è un punto dell'utensile del robot. Il TCP è definito e nominato nella schermata della scheda Installazione **Configurazione del Tool Center Point** (mostrata di seguito). Ciascun TCP comprende una traslazione e una rotazione relativa al centro della flangia di uscita dell'utensile.

Quando viene programmato per ritornare a un punto percorso conservato in precedenza, un robot sposta il TCP verso la posizione e l'orientamento salvato all'interno del punto percorso. Quando viene programmato per un movimento lineare, il TCP si muove in maniera lineare.

Le coordinate X, Y e Z indicano la posizione del TCP, mentre le coordinate RX, RY e RZ ne specificano l'orientamento. Se tutti i valori corrispondono a 0, il TCP coincide con il punto centrale della flangia di uscita dell'utensile e utilizza il sistema di coordinate visualizzato sullo schermo.

### Aggiunta, modifica e rimozione dei TCP

Per definire un nuovo TCP, sfiorare il pulsante **Nuovo**. Il TCP creato riceve automaticamente un nome univoco e diventa selezionabile nel menu a discesa. È possibile modificare la traslazione e rotazione del TCP selezionato mediante l'inserimento dei nuovi valori nei rispettivi campi testuali vuoti. Per rimuovere il PCU selezionato, premere il pulsante **Rimuovi**. L'ultimo PCU restante non è eliminabile.

### PCU predefinito e attivo

C'è un TCP configurato come predefinito e contrassegnato da un'icona con un segno di spunta verde a sinistra del suo nome nel menu a discesa **TCP disponibili**. Per impostare un TCP come predefinito, selezionare il TCP desiderato e sfiorare **Imposta come predefinito**.

Un offset del TCP viene designato come *attivo* allo scopo di determinare tutti i movimenti lineari nello spazio del sistema di coordinate cartesiane. Il movimento del TCP attivo viene visualizzato sulla scheda Grafica (vedere 16.3). Prima dell'esecuzione di un programma, il TCP predefinito viene impostato come TCP attivo. All'interno del programma, è possibile impostare qualsiasi TCP specificato come *attivo* per un particolare movimento del robot (vedere 16.5.1 e 16.5.3).

Apprendimento della posizione del TCP

🗸 Generale	Posizione del centro dell'utensile	Apprendimento della posizione del PCU
ТСР	TCP V	
Montaggio		
Setup I/O	Posizione	Spostare il PCU nella stessa posizione da diversi angoli.
Variabili	X 0.0 mm	Imposta punto 1
Avviamento		
Utensile	2 0.0 mm	Imposta punto 2
Smooth Transition	Orientamento	Imposta punto 3
Allineamento	RY 0.0000 rad	
Sicurezza	RZ 0.0000 rad	Imposta punto 4
Funzionalità	Carico e centro di gravità	
> Fieldbus	Carico utile: 0.00 kg	
	Centro di gravità:	Imposta S Annul
	CX 0.0 mm	
	CY 0.0 mm	
	CZ 0.0 mm	

È possibile calcolare in automatico le coordinate di posizione del PCU nelle modalità seguenti:

- 1. Sfiorare **Posizione**.
- 2. Selezionare un punto fisso nello spazio di lavoro del robot.
- 3. Mediante le frecce di posizione sul lato destro dello schermo, spostare il TCP da almeno tre angoli diversi, quindi salvare le posizioni corrispondenti della flangia di uscita dell'utensile.
- 4. Utilizzare il pulsante **Imposta** per applicare le coordinate verificate al TCP indicato. Le posizioni devono differire in modo sufficiente per un calcolo corretto. In caso contrario, il LED di stato sopra i pulsanti diventa di colore rosso.

Nonostante tre posizioni siano sufficienti alla determinazione del TCP, è possibile utilizzare una quarta posizione per un'ulteriore verifica della correttezza del calcolo. La qualità di ciascun punto salvato relativamente al TCP calcolato viene indicata mediante un LED verde, giallo o rosso sul rispettivo pulsante. Apprendimento dell'orientamento del TCP

		SRAMMA <unnamed>* 📴 📩 🖬 🖬 C C C</unnamed>
✔ Generale	Posizione del centro dell'utensile	Apprendimento dell'orientamento del PCU
тср	TCP V	
Montaggio		Nessuna funzione selezionata
Setup I/O	Posizione	Selezionare una funzione e impostare un punto con l'utensile in direzione dell'asse Z della funzione selezionata.
Variabili	X 0.0 mm	
Avviamento		
Utensile		Imposta punto
Smooth Transition	Orientamento	
Allineamento	RX 0.0000 rad	
trasportatore	RY 0.0000 rad	
> Sicurezza	RZ 0.0000 rad	
🗲 Funzionalità	Carico e centro di gravità	
> Fieldbus	Carico utile: 0.00 kg	Minposta S Annulla
	🗖 Centro di gravità:	
	CX 0.0 mm	
	CY 0.0 mm	
	CZ 0.0 mm	
$\bigcirc$	Velocità 🗲 100%	• • • • • • • • • • • • • • • • •

- 1. Sfiorare Orientamento.
- 2. Selezionare una funzione dall'elenco a discesa. (Vedere 17.3) per ulteriori informazioni sulla definizione di nuove funzioni
- Sfiorare Seleziona il punto e utilizzare Muovi le frecce dell'utensile in una posizione in cui l'orientamento dell'utensile e il TCP corrispondente coincidono con il sistema di coordinate delle funzioni selezionate.
- Verificare l'orientamento del TCP calcolato e applicarlo a TCP selezionato sfiorando Imposta.

#### **Carico utile**

Il peso dell'utensile del robot è specificato nella parte inferiore della schermata. Per modificare questa impostazione, è sufficiente sfiorare il campo di testo in bianco e inserire un nuovo peso. Le impostazioni influiscono su tutti i TCP definiti. Per informazioni sul carico utile massimo consentito, consultare il manuale di installazione hardware.

### Stima del carico utile

Questa funzione consente al robot di impostare il carico utile e il Centro di gravità corretto.

#### Utilizzare la procedura guidata di stima del carico utile

- 1. Nella scheda Installazione, sotto la voce Generali, selezionare TCP
- 2. Sulla schermata TCP, sotto la voce Carico utile e Centro di gravità, sfiorare l'icona.
- 3. All'interno della Procedura guidata di stima del carico utile, sfiorare Avanti
- 4. Seguire i passaggi per impostare le quattro posizioni. L'impostazione delle quattro posizioni richiede lo spostamento del braccio del robot in quattro posizioni diverse. Ciascuna posizione viene misurata. Le misurazioni individuali possono essere modificate sfiorando i campi del centro di gravità e inserendo i valori.
- 5. Una volta che tutte le misurazioni sono complete, sfiorare Termina



### NOTA:

Mettere in atto le linee guida seguenti per ottenere risultati di Stima del carico utile ottimali:

- Assicurarsi che le quattro posizioni del TCP siano quanto più possibile diverse l'una dall'altra
- Eseguire le misurazioni all'interno di un intervallo di tempo ridotto



#### AVVISO:

- Evitare di tirare l'utensile e/o il carico utile a questo collegato prima e durante la stima
- Il supporto e l'angolo del robot devono essere definiti correttamente nell'installazione

### Centro di gravità

Il centro di gravità dell'utensile viene specificato utilizzando i campi CX, CY e CZ. Se non viene specificato, si presuppone che il TCP è il centro di gravità dell'utensile. Le impostazioni sono valide su tutti i TCP definiti.



### AVVISO:

Utilizzare le impostazioni di installazione corrette. Salvare e caricare i file di installazione insieme al programma.

### 17.1.2 Montaggio



La specifica del montaggio del braccio del robot serve due scopi:

- 1. Far sì che il braccio robot compaia correttamente sullo schermo.
- 2. Indicare al controller la direzione di gravità.

Un modello dalle dinamiche avanzate offre al braccio del robot movimenti lineari e precisi e inoltre consente al braccio del robot di essere supportato in **Modalità Freedrive**. Per questo motivo è importante montare il braccio del robot correttamente.



### AVVISO:

Un montaggio non corretto del braccio del robot può causare Arresti di protezione frequenti e/o lo spostamento del braccio del robot quando si preme il pulsante **Freedrive**.

Se il braccio del robot viene installato su una superficie piatta o su un pavimento, non è necessaria alcuna modifica in questa schermata. Tuttavia, se il braccio robot è **montato a soffitto**, **a parete** o **ad angolo**, è necessario eseguire le modifiche utilizzando i pulsanti.

l pulsanti sul lato destro della schermata servono a impostare l'angolo di montaggio del braccio robot. I tre pulsanti in alto a destra definiscono l'angolo del **soffitto** (180°), del **muro** (90°) e del **pavimento** (0°). I pulsanti **Inclinazione** impostano un angolo arbitrario.

I pulsanti in basso sulla schermata si usano per ruotare il montaggio del braccio robot perché corrisponda a quello reale.



### AVVISO:

Utilizzare le impostazioni di installazione corrette. Salvare e caricare i file di installazione insieme al programma.

### 17.1.3 Setup I/O

r Generale	Vista Digitale	-			
TCP				1116-	
Montaggio	Ingresso			Uscita	
Setup I/O	digital_in[0] : <predefinita></predefinita>		^	digital_out[0]: <predefinita></predefinita>	^
Secup 1/0	digital_in[1] : <predennita></predennita>			<pre>digital_out[1]: Prog-Running digital_out[2]: <predefinita></predefinita></pre>	
Variabili	digital_in[2] : Arresta programma			digital_out[2]: <predefinita></predefinita>	
Avviamento	digital_in[4] : <predefinita></predefinita>			digital_out[4]: <predefinita></predefinita>	
Utonsilo	digital_in[5] : <predefinita></predefinita>			digital_out[5] : <predefinita></predefinita>	
otensile	digital_in[6] : <predefinita></predefinita>			digital_out[6] : <predefinita></predefinita>	
Smooth Transition	digital_in[7] : <predefinita></predefinita>			digital_out[7] : <predefinita></predefinita>	
Allinoamonto	tool_in[0] : <predefinita></predefinita>			tool_out[0] : <predefinita></predefinita>	
trasportatore	tool_in[1] : <predefinita></predefinita>			tool_out[1] : <predefinita></predefinita>	
Sicurezza	config_in[0] : Resettaggio protezione			config_out[0] : <predefinita></predefinita>	
Francisco - Un b	config_in[1] : Resettaggio protezione			config_out[1] : <predefinita></predefinita>	
	config_in[2] : <predefinita></predefinita>			config_out[2] : <predefinita></predefinita>	
Fieldbus	config_in[3] : <predefinita></predefinita>			config_out[3] : <predefinita></predefinita>	
	config_in[4] : <predefinita></predefinita>		$\sim$	config_out[4] : <predefinita></predefinita>	~
	Rinomina			Controllo scheda I/O	
		Cancella		Abilitato	
		Cancella			
	Azione nel programma				
	Alto guando à infunzione al minimo	1			

Nella schermata Configurazione di I/O, gli utenti possono definire i segnali I/O e configurare le azioni con il controllo della scheda I/O.

Nota: Quando l'**Interfaccia di comunicazione dell'utensile TCI** è abilitata (consultare 17.1.10), l'ingresso analogico dell'utensile non è più disponibile.

Le sezioni di Ingresso e Uscita elencano i tipi di segnali I/O come:

- Uso generico standard digitale, configurabile e utensile
- Uso generico standard analogico e utensile
- MODBUS
- Registri di uso generico (booleano, numero intero e float) Si può accedere ai registri d'uso generico tramite fieldbus (ad esempio, Profinet e EtherNet/IP).

### 17.1.4 Tipo di segnale I/O

Per limitare il numero di segnali elencati nelle sezioni **Ingresso** e **Uscita**, usare il menu a discesa **Vista** nella parte alta della schermo per cambiare il contenuto mostrato in base al tipo di segnale.

### 17.1.5 Assegnare nomi definiti dall'utente

Allo scopo di ricordare con facilità cosa fanno i segnali mentre si lavora con il robot, gli utenti possono associare dei nomi ai segnali di Ingresso e Uscita.

- 1. Selezionare il segnale desiderato
- 2. Sfiorare il campo testuale nella parte inferiore dello schermo per impostare il nome.
- 3. Per resettare il nome su quello predefinito, sfiorare Cancella.

Un registro di scopo generale deve ricevere un nome definito dall'utente allo scopo di renderlo disponibile nel programma (ad esempio, per un comando **Aspetta** o per l'espressione condizionale di un comando **If**) I comandi di **Attesa** e **If** sono descritti rispettivamente in (16.5.2) e (16.6.4). I registri d'uso generico nominati si trovano nel selettore di **Ingresso** o **Uscita** sulla schermata dell'**Editor dell'espressione**.

## 17.1.6 Controllo della scheda I/O e azioni I/O

**Azioni di ingresso** Gli otto Ingressi digitali standard di uso generico e i due Ingressi digitali dello strumento e anche i registri degli ingressi di uso generico di tipo *booleano* possono innesca-re un'azione. Le azioni disponibili comprendono la possibilità di eseguire le azioni seguenti su un limite in crescita:

- Avvio del programma corrente
- Arresto del programma corrente
- Pausa del programma corrente

Inoltre, è possibile configurare un'azione in modo che questa acceda o lasci la Modalità Freedrive quando l'Ingresso è alto o basso (in maniera analoga alla pressione o al rilascio del pulsante **Freedrive** sul retro del Teach Pendant).

**Controllo della scheda I/O e azioni di uscita** Le uscite per impostazione predefinita conservano i propri valori dopo la fine dell'esecuzione di un programma. Inoltre, è possibile configurare un'Uscita con un valore predefinito applicato nei casi in cui non viene eseguito alcun

#### programma.

È anche possibile configurare le otto Uscite digitali di uso generico standard e le due Uscite digitali dell'utensile in modo da indicare se un programma è in esecuzione: in questo modo, l'Uscita sarà alta in caso di esecuzione di un programma e bassa quando questo è arrestato o in pausa. In caso contrario, l'uscita è bassa quando un programma è in esecuzione e alta quando questo è arrestato o in pausa. Questi valori possono essere impostati mentre il programma è in esecuzione. Anche i registri di uscita d'uso generico di tipo *booleano* e i segnali digitali di uscita MODBUS supportano questa funzione.

È possibile specificare se un'uscita può essere controllata nella scheda I/O (dai programmatori o dagli operatori e dai programmatori) o se sono solo i programmi del robot a poter alterare il valore dell'uscita.

### **17.1.7** Sincronizzazione trasportatore

Se si usa un trasportatore, si può configurare il robot in modo da sincronizzarlo con il suo movimento. La configurazione della Sincronizzazione del trasportatore comprende opzioni per la configurazione del robot per operazioni con encoder assoluti e incrementali e trasportatori circolari e lineari.

#### Parametri del trasportatore

- **Gli encoder incrementali** possono essere connessi agli Ingressi digitali compresi fra 0 e 3. La decodifica dei segnali digitali avviene a 40 kHz. Utilizzando un encoder di **quadratura** (richiede due ingressi), il robot è in grado di determinare velocità e direzione del trasportatore. Se la direzione del trasportatore è costante, è possibile utilizzare un ingresso singolo per la rilevazione dei limiti In crescita, In calo o In crescita e in calo che determinano la velocità del trasportatore.
- **Gli encoder assoluti** possono essere connessi tramite un segnale MODBUS. Ciò richiede che la registrazione dell'ingresso MODBUS digitale venga preconfigurata in (sezione 17.4.1).

### Trasportatori lineari

Se si seleziona un trasportatore lineare, si deve configurare una linea nella sezione **Elementi** dell'installazione per definire la direzione del trasportatore. L'elemento lineare deve essere parallelo alla direzione del trasportatore e occorre impostare una distanza elevata fra i due punti che definiscono l'elemento lineare. Configurare l'elemento lineare ubicando in modo stabile l'utensile sul lato del trasportatore durante l'apprendimento dei due punti. Se la direzione dell'elemento lineare è opposta al movimento del trasportatore, usare il pulsante **Inverti direzione**.

Il campo **Scatti per metro** visualizza il numero di scatti generati dall'encoder quando il trasportatore si sposta di un metro.

Scatti per metro = 
$$\frac{\text{scatti per rivoluzioni dell'encoder}}{2\pi \cdot \text{raggi del disco dell'encoder[m]}}$$
(17.1)

### Trasportatori circolari

Quando si allinea un trasportatore circolare, è necessario definire il punto centrale del trasportatore.

- Definire il punto centrale nella sezione Elementi dell'installazione. Il valore di Scatti per metro deve corrispondere al numero di scatti generati dall'encoder quando il trasportatore effettua una rotazione completa.
- Selezionare la casella di spunta Ruota l'utensile con il trasportatore se è necessario che l'orientamento dell'utensile debba rispettare quello del trasportatore (ad esempio, se l'utensile è perpendicolare al trasportatore, questo rimane perpendicolare durante il movimento).
- 3. Deselezionare la casella di spunta **Ruota l'utensile con il trasportatore** se è necessario che l'orientamento dell'utensile sia controllato dalla traiettoria.

### 17.1.8 Variabili

		PROGRAMMA <unnamed>* 📑 📑 🖬</unnamed>	د د <b>ا</b>
✓ Generale		Variabili di installazione	
TCP	Variabile •		alore
Montaggio			
Setup I/O			
Variabili			
Avviamento			
Utensile			
Smooth Transition			
Allineamento trasportatore			
💙 Sicurezza			
🗲 Funzionalità			
> Fieldbus			
		Crea nuovo Modifica valore Elimina	
$\bigcirc$	Velocità	<b>100%</b>	03:36:41 18 maggio 2018 🔱

Le variabili create sulla schermata Variabili sono note come Variabili di installazione e vengono utilizzate come normali variabili di programma. Le Variabili di installazione sono distinte perché mantengono il proprio valore anche se si interrompe e poi si riavvia e quando il braccio del robot e/o l'unità di controllo vengono spenti e riaccesi. I loro nomi e i loro valori vengono memorizzati con l'installazione, e pertanto è possibile utilizzare la stessa variabile in svariati programmi.

Crea nuova variabile di installazione													
Nome		Valore											
i_var_1	=												
										OK	Г	Annulla	ĺ

Premendo **Crea nuovo** viene visualizzato un pannello con un suggerimento per il nome della nuova variabile. È possibile modificare il nome e immettere il valore selezionando uno dei campi di testo. Si può sfiorare il pulsante **OK** solo se il nuovo nome non è in uso nella presente installazione.

È possibile modificare il valore di una variabile di installazione selezionando la variabile nell'elenco e quindi cliccando su **Modifica il valore**.

Per eliminare una variabile, selezionarla e sfiorare **Elimina**.

Dopo aver configurato le variabili di installazione, l'installazione stessa deve essere salvata per preservare la configurazione (vedere 15.4).

Le variabili di installazione e i loro valori vengono salvati automaticamente ogni 10 minuti.

Se si carica un programma o un'installazione e una o più delle variabili di programma presentano lo stesso nome delle variabili di installazione, all'utente vengono offerte opzioni per risolvere il conflitto utilizzando le variabili di installazione con lo stesso nome al posto della variabile di programma o per risolvere il problema facendo in modo che le variabili in conflitto siano automaticamente rinominate.

### 17.1.9 Avviamento

<b>U</b>		Image: Model     PROGRAMMA     Image: Model     Imag						
$\mathbf{\sim}$	Generale	Le modifiche non hanno effetto prima del salvataggio dell'installazione						
	тср	File di programma predefinito						
	Montaggio	Carica automaticamente un programma predefinito all'accensione del robot						
	Setup I/O	Carica programma predefinito:						
	Variabili	<seleziona predefinito="" programma=""></seleziona>						
	Avviamento	As is a taxatica del programma produtinta pello sobodo Esoguí						
	Utensile							
	Smooth Transition							
	Allineamento trasportatore	1. Se anche l'opzione di auto-inizializzazione qui sotto è abilitata, all'accensione il robot può incominciare a muoversi.						
>	Sicurezza	solo disponibile riella Modalita di controllo remoto.						
>	Funzionalità	Auto inizializza						
>	Fieldbus	Inizializza automaticamente il robot quando si attiva l'alimentazione principale						
		Sblocco automatico dei freni robot						
		On <a>Di.Input&gt;</a> sposta a LO						
		🏦 ll robot si può muovere a causa della procedura di sblocco dei freni.						
		Solo disponibile nella Modalità di controllo remoto.						
C	)	Velocità 🛑 100% 🕨 🕒 03:36:42 18 maggio 2018 🔱						

La schermata Avvio contiene le impostazioni per il caricamento e l'avvio automatico di un programma predefinito e per l'inizializzazione automatica del braccio del robot durante l'accensione.



### AVVISO:

- Se il caricamento automatico, l'avvio automatico e l'inizializzazione automatica sono abilitate, il robot esegue il programma non appena viene alimentata l'unità di controllo e per tutta la durata di tempo in cui il segnale di ingresso corrisponde al livello del segnale selezionato. Ad esempio, la transizione di fronte verso il livello del segnale selezionato non sarà necessaria in questo caso.
- Prestare attenzione quando il livello del segnale è impostato su BASSO. I segnali di ingresso sono bassi per impostazione predefinita, il che significa che il programma viene eseguito automaticamente senza essere innescato da un segnale esterno.
- 3. È necessario essere in modalità **Controllo remoto** prima di eseguire un programma in cui sono abilitati l'avvio automatico e l'inizializzazione automatica.

### Caricamento di un programma di avviamento

Quando viene alimentata l'unità di controllo, viene caricato un programma predefinito. Inoltre, il programma predefinito viene caricato automaticamente anche quando si passa alla schermata **Esegui il programma** (vedere 14) senza caricare alcun programma.

### Avvio di un programma di avviamento

Il programma predefinito viene avviato automaticamente nella schermata **Esegui il programma**. Quando si carica il programma predefinito e viene rilevata la transizione di fronte del segnale di ingresso esterno specificato, il programma si avvia automaticamente.

All'Avvio, il livello del segnale di ingresso corrente non è definito. La selezione di una transizione che corrisponde al livello del segnale all'avvio fa sì che il programma venga avviato immediatamente. Inoltre, se si esce dalla schermata **Esegui il programma** o si sfiora il pulsante Arresto sulla Dashboard, si disabilita la funzione di avvio automatico fino a quando non si preme di nuovo il pulsante Esegui.

### Inizializzazione automatica

Il braccio del robot viene inizializzato automaticamente. Alla transizione di fronte del segnale in ingresso esterno specificata, il braccio del robot viene pienamente inizializzato, a prescindere dalla schermata visualizzata.

Il Rilascio del freno rappresenta la fase finale dell'inizializzazione. Durante il Rilascio del freno, il braccio del robot esegue un movimento minimo ed emette un clic. Inoltre, i freni non possono essere rilasciati automaticamente se il montaggio configurato non corrisponde al montaggio rilevato (in base ai dati del sensore). In tal caso, il robot deve essere inizializzato manualmente dalla schermata di inizializzazione (vedere 15).

All'Avvio, il livello del segnale di ingresso corrente non è definito. La selezione di una transizione che corrisponde al livello del segnale all'avvio inizializza il braccio del robot immediatamente.

### 17.1.10 Utensile

L'**Interfaccia di comunicazione dell'utensile (TCI)** permette al robot di comunicare con un utensile collegato tramite l'ingresso analogico dell'utensile del robot. In questo modo, non è necessario un cablaggio esterno.

Una volta che l'**Interfaccia di comunicazione dell'utensile** è abilitata, tutti gli ingressi analogici dell'utensile non sono più disponibili.

### Abilitazione dell'Interfaccia di comunicazione dell'utensile

- 1. In Polyscope, sfiorare il **pulsante Abilita** per modificare il baud rate, la parità e i bit di arresto.
- 2. Nei relativi menu a discesa, selezionare i valori del caso. È possibile modificare **Trasmetti** e ricevi l'attesa in caratteri sfiorando il campo di testo e inserendo un nuovo valore
- Sfiorare il pulsante Disabilita per disabilitare TCI.
   Nota: Qualsiasi modifica ai valori viene inviata immediatamente all'utensile. Se i valori dell'installazione sono diversi da quelli utilizzati dall'utensile, compare un avviso.

### Ingresso analogico disabilitato

Una volta che **TCI** è abilitato, l'ingresso analogico dell'utensile non è disponibile per la **Configurazione I/O** dell'Installazione e non compare nell'elenco degli ingressi. L'ingresso analogico dell'utensile non è disponile anche per programmi come le opzioni **Attendi per** e le espressioni. Nella sezione **Ingresso dell'utensile** di **I/O**, vengono visualizzati i parametri ricevuti dall'utensile invece dei valori analogici.

# 17.2 Sicurezza

Consultare il capitolo 13.

# 17.3 Funzioni

		PROGRAMMA <unnamed>* 📑 📑 🖬 INSTALLAZIONE default* Nurva Apri Saiva</unnamed>	د د د د
Essou     Progerma instalate       > Generale     >       > Sicurezza        ✓ Funzionalità        ▲ Punto        ∠ Linea        ● Piano     >       > Fieldbus	Moon 10 Log Funzionalità Base Utensile	Base	+
0	Velocità		03:36:45 18 maggio 2018 🔱

La **Funzione** è una rappresentazione di un oggetto che è definito con un nome a scopo di riferimento futuro e un posizionamento a sei dimensioni (posizione e orientamento) in relazione alla base del robot.

Alcune sottoparti di un programma del robot comprendono movimenti eseguiti in relazione a specifici oggetti diversi dalla base del braccio del robot. Questi oggetti possono essere tabelle, altre macchine, pezzi, trasportatori, pallet, sistemi di visualizzazione, spazi vuoti o limiti che esistono nell'area circostante al braccio del robot. Due funzioni predefinite sussistono sempre per il robot. Ciascuna funzione presenta un posizionamento definito dalla configurazione del braccio del robot stesso:

- La Funzione di base ha origine al centro della base del robot (vedere l'immagine 17.1)
- La Funzione utensile ha origine al centro del TCP attuale (vedere l'immagine 17.2)

Le funzioni definite dall'utente sono posizionate tramite un metodo che utilizza il posizionamento corrente del TCP nell'area di lavoro. Ciò significa che gli utenti possono insegnare le posizioni delle funzioni usando la Modalità Freedrive o l'"azionamento" per spostare il robot nel posizionamento desiderato.

Esistono tre diverse strategie (**Punto**, **Linea** e **Piano**) per definire il posizionamento di una funzione. La strategia migliore per una certa applicazione dipende dal tipo di oggetto utilizzato e dai requisiti di precisione. In generale, una funzione basata su più punti di ingresso (**Linea** e **Piano**) è preferibile se applicabile all'oggetto specifico.





Figura 17.1: Funzione base

Figura 17.2: Funzione utensile (TCP)

Allo scopo di definire in maniera accurata la direzione di un trasportatore lineare, definire due punti di una funzione Linea che presentino quanta più separazione fisica possibile. Anche la funzione Punto può essere utilizzata per definire un trasportatore lineare. Tuttavia, l'utente deve puntare il TCP nella direzione del movimento del trasportatore.

L'utilizzo di più punti per definire il posizionamento di una tabella significa che l'orientamento è basato sulle posizioni piuttosto che sull'orientamento di un singolo TCP. L'orientamento di un singolo TCP è generalmente più difficile da configurare con precisione elevata.

Per maggiori informazioni sui vari metodi per definire una funzione, consultare (sezioni: 17.3.2), (17.3.3) e (17.3.4).

### 17.3.1 Usare una funzione

Quando viene definita una funzione nell'installazione, è possibile fare riferimento a essa dal programma del robot allo scopo di collegare i movimenti del robot (ad esempio, i comandi **SpostaL** e **SpostaP**) con la funzione (vedere la sezione 16.5.1). Ciò consente il facile adattamento di un programma del robot (ad esempio, quando ci sono più postazioni robot oppure quando un oggetto viene spostato durante il tempo di esecuzione del programma oppure quando un oggetto, tutti i movimenti del programma relativi all'oggetto vengono spostati di conseguenza. Per ulteriori esempi, consultare (sezioni 17.3.5) e (17.3.6).

Le funzioni configurate come azionabili sono anche utensili utili quando si sposta manualmente il robot nella scheda Muovi (sezione 18) o nella schermata **Editor di posizionamento** (vedere 18.3.1). Quando una funzione viene scelta come riferimento, i pulsanti Muovi l'utensile per la traslazioni e la rotazione operano nello spazio della funzione selezionata (vedere 18.3) e (18.1) e leggono le coordinate TCP. Ad esempio, se una tabella è definita come una funzione e viene scelta come riferimento nella scheda Muovi, le frecce di traslazione (ossia, su/giù, sini-stra/destra, avanti/indietro) spostano il robot in queste direzioni in relazione alla tabella. Inoltre, le coordinate TCP sono presenti nel sistema della tabella.

- Nell'albero Funzioni, è possibile rinominare un Punto, una Linea o un Piano sfiorando il pulsante con la matita.
- Nell'albero Funzioni, è possibile eliminare un Punto, una Linea o un Piano sfiorando il pulsante con la matita.

### Azionabile

Scegli se la funzione selezionata deve essere azionabile. Ciò determina se la funzione verrà visualizzata nel menu delle funzioni della schermata Muovi.

### Utilizzare Muovi il robot qui

Premere il pulsante **Muovi il robot qui** per spostare il braccio del robot verso la funzione selezionata. Alla fine del movimento, i sistemi di coordinate della funzione e il TCP coincideranno.

### 17.3.2 Aggiungere un punto

Premere il pulsante **Punto**per aggiungere una nuova funzione punto all'installazione. La funzione punto definisce un limite di sicurezza o una configurazione globale principale del braccio del robot. Il posizionamento di una funzione punto è definita come la posizione e l'orientamento del TCP.



### 17.3.3 Aggiungere una linea

Premere il pulsante **Linea**per aggiungere una nuova funzione linea all'installazione. La funzione linea definisce una linea che il robot deve seguire (ad esempio, quando utilizza la sincronizzazione del trasportatore). Una linea *l* è definita come un asse tra due funzioni punto p1 e p2 come mostrato nell'immagine 17.3.

Nella figura 17.3, l'asse diretto dal primo punto al secondo costituisce l'asse Y del sistema di coordinate della linea. L'asse Z è definito dalla proiezione dell'asse Z di p1 sul piano perpendicolare alla linea. La posizione del sistema di coordinate della linea è la stessa della posizione di p1.



Figura 17.3: Definizione della funzione di linea



### 17.3.4 Funzione piano

Selezionare la funzione piano quando è necessario un sistema di alta precisione, ad esempio quando si lavora con sistema di visualizzazione o eseguendo movimenti relativi alla tabella.

#### Aggiungere un piano

- 1. Durante l'Installazione, selezionare **Funzioni**.
- 2. Sotto la voce Funzioni, selezionare Piano.

### Insegnare un piano

Quando si preme il pulsante Piano per creare un nuovo piano, la guida sullo schermo assiste nella creazione di un piano.

1. Selezionare l'origo

- 2. Spostare il robot in modo da definire la direzione dell'asse X positivo del piano
- 3. Spostare il robot in modo da definire la direzione dell'asse Y positivo del piano

Il piano viene definito utilizzando la regola della mano destra, in modo tale che l'asse Z sia il prodotto dell'incrocio fra l'asse X e l'asse Y, come illustrato di seguito.





### NOTA:

È possibile insegnare nuovamente il piano nella direzione opposta dell'asse X se si desidera che il piano sia normale in direzione opposta.

Modificare un piano esistente selezionando il Piano e premendo Modifica il piano. Utilizzare la stessa guida per insegnare un nuovo piano.

## 17.3.5 Esempio: Aggiornare manualmente una funzione per modificare un programma

Si prenda in considerazione un'applicazione in cui più parti di un programma di un robot si riferiscono alla tabella. La figura 17.4 illustra il movimento dai punti percorso da wp1 a wp4.

L'applicazione richiede che il programma venga riutilizzato per installazioni di robot multiple in cui la posizione della tabella varia di poco. Il movimento relativo alla tabella è lo stesso. Con la definizione nell'installazione della posizione della tabella come una funzione *P1*, il programma con un comando *SpostaL* configurato in relazione al piano può essere facilmente applicato su ulteriori robot aggiornando l'installazione con l'effettiva posizione della tabella.

Il concetto è applicabile a una serie di Funzioni in un'applicazione per ottenere un programma flessibile che può eseguire lo stesso compito su più robot anche se altre posizioni nello spazio di lavoro variano fra un'installazione e l'altra.

## 17.3.6 Esempio: Aggiornare dinamicamente il posizionamento di una funzione

Si prenda in considerazione un'applicazione simile in cui il robot deve muoversi secondo un pattern specifico su un piano per eseguire un compito particolare (vedere 17.5).



Figura 17.4: Programma semplice con quattro punti di percorso relativi a un piano di funzione aggiornato manualmente con la modifica della funzione





Il movimento relativo a *P1* viene ripetuto un certo numero di volte, ogni volta con un offset o. In questo esempio, l'offset è impostato su 10 cm in direzione Y (consultare la figura 17.6, offset 01 e 02). Questo risultato viene ottenuto usando le funzioni script *pose\_add()* o *pose\_trans()* per modificare la variabile.

```
Programma Robot
```

```
SpostaJ
    wp1
y = 0,01
o = p[0,y,0,0,0,0]
P1_var = pose_trans(P1_var, o)
Funzione SpostaL #: P1_var
    wp1
    wp2
    wp3
    wp4
```





È possibile passare a una funzione diversa mentre il programma è in esecuzione invece che

aggiungere un offset. Ciò è illustrato nell'immagine in basso (vedere l'immagine 17.7) dove la funzione di riferimento per il comando *SpostaL P1\_var* può passare da un piano all'altro tra *P1* e *P2*.



Figura 17.7: Passaggio da una funzione piano all'altra

# 17.4 Fieldbus

Qui si possono definire i protocolli di rete dei computer industriali in uso per il controllo distribuito in tempo reale compatibile con PolyScope: MODBUS ed Ethernet/IP

## 17.4.1 Impostazione I/O del client MODBUS

	PROGRAMMA <unnamed>*</unnamed>	÷ د د ا
🗲 Generale	Impostazione I/O client MODBUS	
> Sicurezza		
🗲 Funzionalità	Aggiungi unità MODBUS	
✔ Fieldbus		
MODBUS	Indirizzo IP 10.0.0.2	Elimina unità
EtherNet/IP	The Manual Manual Manual Manual	
PROFINET		<b>F</b> Ure in a
		Elimina
	Ingresso digitale     O     MODBUS	Elimina
	Aggiungi nuovo segnale	
	🖬 Mostra opzioni avanzate	Aggiorna elenco
0	Velocità 🛑 100% 🕨 関 🔲	03:37:03 18 maggio 2018 🔱

Qui è possibile impostare i segnali del client MODBUS (master). È possibile creare server (o slave) MODBUS su indirizzi IP specifici con segnali di input/output (registri o digitali). Ciascun segnale possiede un nome univoco per l'utilizzo nei programmi.

### Aggiorna

Premere questo pulsante per aggiornare tutti i collegamenti MODBUS. L'aggiornamento disconnette tutte le unità modbus e poi le riconnette. Tutte le statistiche vengono cancellate.

#### Aggiungi unità

Premere questo pulsante per aggiungere una nuova unità MODBUS.

#### Elimina unità

Premere questo pulsante per eliminare l'unità MODBUS insieme a tutti i relativi segnali.

#### Imposta IP dell'unità

Qui è possibile visualizzare l'indirizzo IP dell'unità MODBUS. Premere il pulsante per cambiarlo.

#### Modalità sequenziale

Disponibile solo quando viene selezionato Mostra le opzioni avanzate (consultare 17.4.1). Se si seleziona questa casella di spunta, si forza il client del modbus ad attendere una risposta prima di inviare la richiesta successiva. Questa modalità è necessaria per alcune unità fieldbus. L'attivazione di questa opzione può essere d'aiuto nei casi in cui ci sono segnali multipli e può aumentare i risultati di frequenza della richiesta nelle disconnessioni del segnale. La frequenza effettiva del segnale può essere inferiore rispetto a quella richiesta quando ci sono più segnali definiti in modalità sequenziale. La frequenza effettiva del segnale può essere osservata nelle statistiche del segnale (consultare la sezione 17.4.1). L'indicatore del segnale diventa giallo se la frequenza effettiva del segnale è inferiore alla metà del valore selezionato dall'elenco a tendina "Frequenza".

#### Aggiungi segnale

Premere questo pulsante per aggiungere un segnale all'unità MODBUS corrispondente.

#### Elimina segnale

Premere questo pulsante per eliminare un segnale MODBUS dall'unità MODBUS corrispondente.

#### Imposta tipo segnale

Utilizzare questo menu a discesa per scegliere il tipo di segnale. I tipi disponibili sono:

- **Ingresso digitale** Un ingresso digitale (bobina) è una quantità di un bit letta dall'unità MODBUS sulla bobina specificata nel campo indirizzo del segnale. Viene utilizzato il codice funzione 0x02 (lettura punti discreti).
- **Uscita digitale** Un ingresso digitale (bobina) è una quantità di un bit che è possibile impostare come alto o basso. Fino a quando l'utente non imposterà il valore di questa uscita, il valore sarà letto dall'unità MODBUS remota. In altre parole, verrà utilizzato il codice funzione 0x01 (lettura bobine). Quando l'uscita viene impostata da un programma del robot o premendo il pulsante **impostazione valore segnale**, viene usato il codice funzione 0x05 (scrittura bobina singola).
- **Ingresso di registro** Un ingresso di registro è una quantità di 16-bit letta dall'indirizzo specificato nel campo dell'indirizzo. Viene utilizzato il codice funzione 0x04 (lettura registri ingresso).

**Uscita di registro** Un'uscita di registro è una quantità di 16 bit che può essere impostata dall'utente. Fino a guando non verrà impostato il valore del registro, guesto verrà letto dall'unità MOD-BUS remota. In altre parole, verrà utilizzato il codice funzione 0x03 (lettura registri mantenimento). Quando l'uscita viene impostata da un programma del robot o specificando un valore di segnale nel campo impostazione valore segnale, il codice funzione 0x06 (scrittura registro singolo) viene utilizzato per impostare il valore sull'unità MODBUS remota.

#### Imposta nome segnale

Questo campo mostra l'indirizzo sul server MODBUS remoto. Utilizzare il tastierino su schermo per selezionare un diverso indirizzo. Gli indirizzi validi dipendono dal produttore e dalla configurazione dell'unità MODBUS remota.

#### Imposta nome segnale

L'utente può assegnare un nome al segnale attraverso la tastiera su schermo. Questo nome viene utilizzato quando il segnale viene usato nei programmi.

#### Valore segnale

Qui viene indicato il valore di corrente del segnale. Per i segnali di registro, il valore è espresso in un numero intero non firmato. Per i segnali di uscita, il valore del segnale desiderato può essere

#### Stato connettività segnale

un numero intero non firmato. Per i segnali di uscita, il valore del segnale desiderato può essere impostato utilizzando il pulsante. Ancora una volta, per un'uscita di registro, il valore da scrivere all'unità deve essere fornito sotto forma di numero intero non firmato.
 connettività segnale
 lcona che indica se è possibile leggere o scrivere il segnale correttamente (verde) o se l'unità risponde in modo imprevisto o è irraggiungibile (grigio). Se viene ricevuta una risposta di eccezione del MODBUS, verrà mostrato il codice della risposta. Le risposte di eccezione del MODBUS-TCP sono le seguenti:
 E1 FUNZIONE NON CONSENTITA (0x01) Il codice funzione ricevuto nell'interrogazione non indica un'azione consentita per il server (o lo slave).
 E2 INDIRIZZO DEI DATI NON CONSENTITO (0x02) Il codice funzione ricevuto nell'interrogazione non rappresenta un'azione consentita per il server (o lo slave). Verificare che l'indirizzo del segnale immesso corrisponda all'impostazione del server MODBUS remoto.
 E3 VALORE DEI DATI NON CONSENTITO (0x03) Un valore contenuto nel campo di dati dell'interrogazione non rappresenta un valore consentito per il server (o lo slave). Verificare che il valore del segnale immesso sia valido per l'indirizzo specificato sul server MODBUS remoto.
 E4 AVARIA DEL DISPOSITIVO SLAVE (0x04) Si è verificato un errore irreversibile durante il tentativo da parte del server (o dello slave) di eseguire l'azione richiesta.

- tativo da parte del server (o dello slave) di eseguire l'azione richiesta.
- E5 ACCETTA (0x05) Utilizzo specializzato in combinazione con i comandi di programmazione inviati all'unità MODBUS remota.
- E6 DISPOSITIVO SLAVE OCCUPATO (0x06) Utilizzo specializzato in combinazione con i comandi di programmazione inviati all'unità MODBUS remota. Al momento, lo slave (il server) non è in grado di rispondere.

#### Mostra opzioni avanzate

Questa casella di controllo visualizza o nasconde le opzioni avanzate per ciascun segnale.

### **Opzioni Avanzate**

- **Frequenza di aggiornamento** Si può usare questo menu per modificare la frequenza di aggiornamento del segnale. Si tratta della frequenza con cui vengono inviate le richieste di lettura o scrittura del valore dei segnali all'unità MODBUS remota. Quando la frequenza è impostata su 0, le richieste del modbus vengono avviate dietro richiesta utilizzando le funzioni di script modbus\_get\_signal\_status, modbus\_set\_output\_register e modbus\_set\_output\_signal.
- **Indirizzo Slave** Questo campo di testo permette di impostare un indirizzo Slave specifico per le richieste corrispondenti a uno specifico segnale. Il valore deve essere compreso nel campo da 0 a 255 (compresi) e il suo valore predefinito è 255. Se si intende modificare questo valore, consultare il manuale dei dispositivi MODBUS remoti per verificarne la funzionalità al momento di modificare l'indirizzo dello slave.
- Numero di connessioni Numero delle volte in cui la connessione TCP è stata chiusa e poi riconnessa.
- Stato della connessione Stato della connessione TCP.
- **Tempo di risposta [ms**] Intervallo di tempo fra l'invio della richiesta del modbus e la risposta ricevuta questo valore viene aggiornato solo quando la comunicazione è attiva.
- **Errori del pacchetto Modbus** Numero di pacchetti ricevuti che contengono errori (ad esempio, lunghezza non valida, dati assenti, errore del socket TCP).
- **Timeout** Numero di richieste del modbus che non hanno ricevuto risposta.
- **Richieste non riuscite** Numero di pacchetti che non è stato possibile inviare a causa di uno stato del socket non valido.
- **Frequenza effettiva** La frequenza media degli aggiornamenti di stato del segnale del client (master). Questo valore viene ricalcolato ogniqualvolta il segnale riceve una risposta dal server (o dallo slave).

Tutti i contatori arrivano fino a 65535 e poi ricominciano da 0.

### 17.4.2 Ethernet/IP

EtherNet/IP è dove si può abilitare o disabilitare il collegamento del robot a una rete EtherNet/IP. Se è Abilitato, si può selezionare che azione deve avvenire in un programma quando si perde il collegamento dello scanner EtherNet/IP. Tali azioni sono:

- **Nessuna:** PolyScope ignora l'interruzione del collegamento EtherNet/IP e prosegue normalmente con il programma.
- **Pausa:** PolyScope sospende il programma in esecuzione. Il programma riprenderà da dove viene interrotto.

Arresto: PolyScope arresta il programma in esecuzione.
Su questa schermata si può muovere il braccio del robot direttamente (a scatti) traslando/ruotando l'utensile del robot o muovendo individualmente i giunti del robot.



## 18.1 Muovi utensile

Mantenere premuta una delle frecce **Muovi l'utensile** per muovere il braccio del robot in una direzione specifica.

- Le **Frecce di traslazione** (superiori) muovono la punta dell'utensile robot nella direzione indicata.
- Le Frecce di rotazione (inferiori) modificano l'orientamento dell'utensile robot nella direzione indicata. Il punto di rotazione è la Posizione centro utensile (TCP), ovvero il punto in fondo al braccio del robot che definisce un punto caratteristico sull'utensile del robot. Il TCP è visualizzato con un pallino blu.

## 18.2 Robot

Se la posizione attuale del TCP del robot si avvicina a un piano di sicurezza o di attivazione o se l'orientamento dell'utensile del robot è vicino alla soglia limite di orientamento dell'utensile (vedere 13.2.5), appare un'indicazione tridimensionale della soglia limite approssimata. Nota: quando il robot esegue un programma, la visualizzazione delle soglie limite è disabilitata.

I Piani di sicurezza sono visualizzati in giallo e nero con una freccetta che rappresenta la normale al piano e indica il lato del piano sul quale è permesso posizionare il TCP del robot. I piani di attivazione sono rappresentati in blu e verde con una freccetta che indica il lato del piano, dove sono attivi i limiti della modalità **Normale** (vedere 13.2.2)). La soglia limite di orientamento utensile è visualizzata con un cono sferico abbinato ad un vettore che indica l'orientamento attuale dell'utensile del robot. L'interno del cono rappresenta l'area permessa di orientamento dell'utensile (vettore).

Quando il TCP del robot non è più nelle vicinanze del limite, l'indicazione tridimensionale scompare. Se il TCP supera o si avvicina molto alla soglia limite, l'indicazione del limite diventa rossa.

#### Funzione

Nell'angolo in alto a sinistra del campo **Robot**, sotto **Funzione**, si può definire come si controlla il braccio del robot in relazione alle funzioni **Vista**, **Base** o **Utensile**.

Nota: Per un controllo ottimale del braccio del robot, si può selezionare la funzione **Vista**, quindi usare le **frecce di rotazione** per cambiare l'angolo di visione dell'immagine tridimensionale e farla coincidere con la vista del braccio reale.

#### **TCP** attivo

Nell'angolo destro del campo **Robot**, sotto **TCP attivo**, viene visualizzato il nome della Posizione centro utensile (TCP) attiva.

## **18.3 Posizione utensile**

I riquadri di testo indicano i valori completi delle coordinate del TCP in rapporto all'elemento selezionato.

Nota: Si possono configurare numerosi TCP nominati (vedere 17.1.1). Si può anche sfiorare **Modifica la posizione** per passare alla schermata dell'**Editor di posizione**.

#### 18.3.1 Schermata dell'editor del posizionamento

In questa schermata è possibile specificare le posizioni target del giunto oppure un posizionamento target (posizione e orientamento) dell'utensile del robot. Questa schermata è "offline" e non controlla direttamente il braccio robot.





#### 18.3.1.1 Robot

La posizione attuale del braccio robot e la nuova posizione target specificata sono indicate nella grafica tridimensionale. Il disegno tridimensionale del braccio robot indica la posizione attuale, mentre l"ombra" indica la posizione target del braccio robot controllata dai valori specificati sul lato destro della schermata. Premere le icone a forma di lente di ingrandimento per ingrandire o rimpicciolire la visuale, oppure passare il dito sullo schermo per modificare la vista.

Se la posizione target specificata del centro utensile del robot è vicina ad un piano di sicurezza o di innesco, o l'orientamento dell'utensile del robot è vicino alla soglia limite di orientamento utensile (vedere 13.2.5), viene visualizzata una riproduzione tridimensionale del limite di soglia approssimato.

I piani di sicurezza sono visualizzati in giallo e nero con una freccetta che rappresenta la normale al piano, indicante il lato del piano sul quale è permesso posizionare il centro utensile del robot. I piani di innesco sono visualizzati in blu e verde con una freccetta che indica il lato del piano, dove sono attivi i limiti di modalità *Normale* (vedere 13.2.2). La soglia limite di orientamento utensile è visualizzata con un cono sferico abbinato ad un vettore che indica l'orientamento attuale dell'utensile del robot. L'interno del cono rappresenta l'area permessa di orientamento dell'utensile (vettore).

Quando il centro utensile target del robot non si trova più nelle vicinanze del limite, la grafica tridimensionale scompare. Se la posizione centro utensile target viola o è molto vicina a violare il limite di soglia, la visualizzazione del limite diventa rossa.

#### 18.3.1.2 Posizione della funzione e dell'utensile

Il selettore della funzione, che si trova nell'angolo superiore destro della schermata, consente di definire la funzione per il controllo relativo del braccio robot

Il nome del PCU attualmente attivo viene visualizzato sotto il selettore della funzione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di diversi PCU con nome, vedere 17.1.1. Le caselle testuali indicano i valori completi delle coordinate del PCU correlato alla funzione selezionata. X, Y e Z controllano la posizione dell'utensile, mentre RX, RY e RZ ne controllano l'orientamento.

Utilizzare il menu a discesa posto sopra le caselle RX, RY e RZ per selezionare la rappresentazione dell'orientamento. I tipi disponibili sono:

- Vettore rotazione [rad]: l'orientamento è espresso come un vettore di rotazione. La lunghezza dell'asse è l'angolo da ruotare in radianti, ed è lo stesso vettore a indicare l'asse attorno al quale ruotare. Questa è l'impostazione predefinita.
- Vettore rotazione [°] L'orientamento è espresso come un vettore di rotazione la cui lunghezza è l'angolo di rotazione espresso in gradi.
- **RPY** [**rad**] *Angoli di rollio, inclinazione e imbardata (RPY)* in cui gli angoli sono espressi in radianti. La matrice di rotazione di rollio, inclinazione e imbardata (rotazione X, Y', Z") è data da:

 $R_{rpy}(\gamma, \beta, \alpha) = R_Z(\alpha) \cdot R_Y(\beta) \cdot R_X(\gamma)$ 

• **RPY** [°] Angoli di rollio, inclinazione e imbardata (RPY) in cui gli angoli sono espressi in gradi.

È possibile modificare i valori modificati facendo clic sulla coordinata. Facendo clic sui pulsanti + o – posti subito a destra di una casella è possibile aggiungere o sottrarre una cifra al valore attuale. Il valore aumenterà o diminuirà tenendo premuto un pulsante. La durata della pressione del pulsante sarà proporzionale all'aumento o alla diminuzione dei valori.

#### 18.3.1.3 Posizioni del giunto

Consente di specificare direttamente le singole posizioni del giunto. Ciascuna posizione del giunto può assumere un valore compreso nella gamma da  $-360^{\circ}$  a  $+360^{\circ}$ , ovvero i *limiti del giunto*. È possibile modificare i valori facendo clic sulla posizione del giunto. Facendo clic sui pulsanti + o – posti subito a destra di una casella è possibile aggiungere o sottrarre una cifra al valore attuale. Il valore aumenterà o diminuirà tenendo premuto un pulsante. La durata della pressione del pulsante sarà proporzionale all'aumento o alla diminuzione dei valori.

#### 18.3.1.4 Pulsante OK

Se si attiva questa schermata dalla scheda Muovi (vedere 18), facendo clic sul pulsante DK si tornerà alla scheda Muovi, in cui il braccio robot si sposterà al target specificato. Se l'ultimo valore specificato indicava una coordinata dell'utensile, il braccio robot si sposterà sulla posizione target utilizzando il tipo di movimento *SpostaL*. Se è stata specificata per ultima una posizione del giunto, il braccio si sposterà utilizzando il tipo di movimento *SpostaJ*. I diversi tipi di movimento vengono descritti in 16.5.1.

### 18.3.1.5 Pulsante Annulla

Il pulsante Annulla consente di uscire dalla schermata e di rimuovere tutte le modifiche.

## 18.4 Posizione del giunto

Il campo **Posizione giunto** permette di controllare direttamente i giunti individuali. Ciascun giunto si muove lungo una gamma limite predefinita del giunto da  $-360^{\circ}$  a  $+360^{\circ}$ , definita da una barra orizzontale. Una volta raggiunto il limite, non è possibile muovere ulteriormente il giunto. Nota: Si possono configurare giunti con una gamma di posizioni differente da quella predefinita (vedere 13.2.4), questa nuova gamma è indicata dall'area rossa all'interno della barra orizzontale.

## 18.5 Home

Premere la scheda **Inizio** per accedere alla schermata **Porta il robot in posizione**, dove si può mantenere premuta la scheda **Auto** per riportare il braccio del robot in posizione iniziale (vedere 14.4).

## 18.6 Freedrive

Mantenere premuta la scheda **Freedrive** per poter afferrare fisicamente il braccio del robot e portarlo nella posizione/postura desiderata.



#### AVVISO:

- Nella scheda Configurazione, se l'impostazione della gravità (vedere 17.1.2) non è corretta o se il braccio del robot sostiene un carico pesante, il braccio del robot potrebbe iniziare a muoversi (cadere) se si preme la scheda Freedrive. In tal caso, rilasciare di nuovo Freedrive.
- Accertarsi di usare le impostazioni di installazione corrette (ad esempio angolo di montaggio del robot, peso TCP, offset TCP). Salvare e caricare i file di installazione insieme al programma.
- Verificare che le impostazioni del TCP e del supporto del robot siano corrette prima di attivare la scheda Freedrive. Se le impostazioni sono errate, il braccio del robot si muoverà quando si attiva Freedrive.
- 4. Utilizzare la funzione Freedrive (Impedimento/Retrocessione) solo nelle installazioni in cui la valutazione del rischio lo permette. Gli utensili e gli ostacoli non devono presentare bordi taglienti o punti di schiacciamento. Accertarsi che tutto il personale si mantenga fuori dalla portata del braccio del robot.

## 19.1 Robot

		PROGRAMMA <b><unna< b=""> INSTALLAZIONE <b>default</b></unna<></b>	med>* 😭 📑 📑 * Nuovo Apri Salva	сс <b>—</b>
✓ Interno	Ingresso configurabile	Uscita configurabile	Ingresso digitale	Uscita digitale
Robot	S-Guard 4	0 🗌 🗍 4	0 🗌 🗌 4	0 🗌 🗌 4
> Esterno	S-Guard 5	1 🗌 🗍 5	1 🗌 🗍 5	Prog-Running 5
	2 🔜 6	2 🗌 🛑 6	Start-Prog 6	2 🗌 🗍 6
	3 7	3 🗌 🗍 7	Stop-Prog 📃 7	3 🗌 🗌 7
	Ingresso analogico		Input utensile	
	analog_in[0]	0.00∨ Tensione ▼	Digitale 0	
	0∨ analog_in[1]	10V ∞.∞v Tensione ▼	Tasso di simbolo Parità Bit di arresto Di lello Charre	115200 Nessuno Uno
	0V	10V	TX Idle Chars	3,50
	Uscita analogica		Output Utensile	
	analog_out[0]	corrente ▼	Digitale 0 Tensione	
	analog_out[1]	Corrente 🔻	0 Corrente	12 24
		4,00mA		
$\bigcirc$	Velocità	100%	$\mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}$	03:37:43 18 maggio 2018 U

Su questa schermata è sempre possibile sorvegliare e impostare i segnali attivi I/O da e verso l'unità di controllo del robot. La schermata visualizza lo stato corrente dell'I/O, anche durante l'esecuzione del programma. Se si varia qualsiasi cosa durante l'esecuzione del programma, il programma si arresterà. All'arresto del programma, tutti i segnali in uscita manterranno i propri stati. La schermata è aggiornata a solo 10Hz, quindi un segnale molto rapido potrebbe non essere accuratamente visualizzato.

Le I/O configurabili possono essere riservate per impostazioni di sicurezza speciali definite nella sezione di configurazione I/O di sicurezza dell'installazione (vedere 13.2.8); quelle riservate prenderanno il nome della funzione di sicurezza al posto del nome predefinito o assegnato dall'utente. Le uscite configurabili riservate per le impostazioni di sicurezza non si possono commutare e verranno visualizzate solo come LED.

I dettagli elettrici dei segnali sono descritti nel capitolo 5.4.

**Impostazioni dell'area analogica** Le I/O analogiche possono essere impostate su uscita di corrente [4-20mA] o di tensione [0-10V]. Le impostazioni saranno ricordate per futuri successivi riavvii del controller robot quando si salva un programma.

**Interfaccia di comunicazione dello strumento** Quando l'**Interfaccia di comunicazione dell'utensile TCI** è abilitata (consultare 17.1.10), l'ingresso analogico dell'utensile non è più disponibile. Nota: Sulla schermata **I/O**, il campo **Ingresso dell'utensile** cambia come illustrato di seguito.

Digital	0		1	
Baud Rate	Parity	Stop Bits	RX Idle Chars	TX Idle Chars
115200	None	One	1.50	3.50

## 19.2 MODBUS

Qui vengono indicati i segnali digitali di I/O del client MODBUS definiti nell'installazione. Se si perde la connessione del segnale, viene disabilitata la voce corrispondente su questa schermata.



## 19.2.1 Ingressi

Visualizza lo stato degli ingressi digitali del client MODBUS.

## 19.2.2 Uscite

visualizza e attiva e disattiva lo stato delle uscite digitali del client MODBUS. Un segnale si può attivare e disattivare se consentito dalla selezione effettuata nel controllo della scheda I/O (vedere 17.1.3).

## 20 Scheda Registro

				PROGRAMMA <b><unnamed></unnamed></b> INSTALLAZIONE <b>default*</b>	>* <b>[]</b> Nuovo	Apri Salva	⊑ ۵۵
Readings		Joint Load					
Controller Temp. Main Voltage Avg.Robot Power Current IO Current Tool Current	24.0 °C 48,0 ∨ 0 W 0,0 A 0 A 0 mA	<ol> <li>Base</li> <li>Shoulder</li> <li>Elbow</li> <li>Wrist 1</li> <li>Wrist 2</li> <li>Wrist 3</li> </ol>	ок ок ок ок		0,0A 25.5°C 4,5A 25.0°C 1,5A 24.5°C 0,2A 24.0°C 0,0A 23.5°C	0,0 V 0,0 V 0,0 V 0,0 V 0,0 V 0,0 V	
Date Log	37:49	nne (040				Filter:	Clear
		ро Сою				Select an even	: from the Date Log to see more information.
0	Velocit	à 💶 🔤		100%	0	0	03:37:49 18 maggio 2018

### 20.1 Letture

La metà superiore della schermata visualizza lo stato di "salute" del braccio del robot e dell'unità di controllo.

## 20.2 Carico del giunto

Il lato sinistro della schermata mostra informazioni relative all'unità di controllo mentre il lato destro della schermata visualizza informazioni in merito al giunto del robot. Ogni giunto visualizza la temperatura del motorino e l'elettronica, il carico del giunto e la tensione.

## 20.3 Registro delle date

I messaggi vengono visualizzati in fondo alla schermata. La prima colonna classifica la priorità dell'elemento nel registro. La seconda colonna mostra l'orario di arrivo dei messaggi. La colonna successiva riporta il mittente del messaggio. L'ultima colonna riporta il messaggio. È possibile filtrare i messaggi selezionando i pulsanti di commutazione corrispondenti alla priorità della voce del registro. L'immagine qui sopra riporta che gli errori verranno visualizzati mentre le informazioni e i messaggi di avviso verranno filtrati. Alcuni messaggi del registro sono concepiti per fornire ulteriori informazioni accessibili selezionando l'elemento nel registro.

## 20.4 Salvataggio dei rapporti degli errori

Quando si verifica un errore in PolyScope, viene generato un registro di errore. Nella scheda Registro, è possibile tracciare e/o esportare i rapporti generati su un drive USB (consultare 20).

#### 

È possibile tracciare ed esportare il seguente elenco di errori:

- Anomalia
- Eccezioni interne di PolyScope
- Arresto di protezione
- Eccezione non gestita in URCap
- Violazione

Il rapporto esportato contiene un programma dell'utente, un registro della cronologia, un'installazione e un elenco dei servizi in esecuzione.

#### Rapporto degli errori

Un rapporto di stato dettagliato è disponibile quando sulla riga di registro compare l'icona di una graffetta.

- Selezionare una riga del registro e sfiorare il pulsante Salva il rapporto per salvare il rapporto sul drive USB.
- Il rapporto può essere salvato mentre il programma è in esecuzione.



#### NOTA:

Il rapporto più vecchio viene cancellato quando viene generato un nuovo rapporto. Vengono conservati solo i cinque rapporti più recenti.

## 21 File manager



File Manager si riferisce alle tre icone che permettono di creare, caricare e configurare Programmi e installazioni: **Nuovo..., Apri...** e **Salva...**. Il Percorso del file indica il nome del programma caricato al momento e il tipo di Installazione. Il percorso del file cambia quando si crea o si carica un nuovo Programma o Installazione. Si possono avere svariati file di installazione per un robot. I programmi creati caricano e usano automaticamente l'installazione attiva.

## 21.1 Apri...

Permette di caricare un programma e/o un'installazione.

	INSTALLAZIONE default Nuver.
Programma	Variabili 🔚 Programma
ABCDE	
Carica programma	
stato Arrestato	Nessuna variabile
Età del robot	
Days Hours Minutes Seconds 0 00 00 33	
	Show Waypoints
Velocità 🥌	● 100%

Apertura di un programma

- 1. In File Manager, sfiorare **Apri...** e selezionare Programma.
- 2. Sulla schermata Carica programma, selezionare un programma esistente e sfiorare Apri.
- 3. Nel percorso file, verificare che compaia il nome del programma desiderato.

Apertura di un'installazione.

- 1. In File Manager, sfiorare **Apri...** e selezionare Installazione.
- 2. Sulla schermata Carica l'installazione de robot, selezionare un'installazione esistente e sfiorare Apri.

- 3. Nel riquadro Configurazione di sicurezza, selezionare Applica e riavviare per re-inizializzare il robot.
- 4. Selezionare Imposta installazione per definire l'installazione per il programma in uso.
- 5. In Percorso file, verificare che compaia il nome dell'installazione desiderata.

## 21.2 Nuovo...

Permette di creare un nuovo programma e/o installazione.

	PROGRAMMA ABCDE INSTALLAZIONE default	د د د د
Programma	Variabili Frogramma	
ABCDE	2 Installazione	
Carica programma		
stato Arrestato	Nessuna variabile	
Età del robot		
Days Hours Minutes Seconds		
	Show Waypoints	
🕒 Velocità 🥌	<b>1</b> 00%	03:35:01 18 maggio 2018

Creazione di un nuovo Programma

- 1. In File Manager, sfiorare **Nuovo...** e selezionare Programma.
- 2. Sulla schermata Programma, configurare il nuovo programma come desiderato.
- 3. Nel File Manager, sfiorare Salva... e selezionare Salva tutto o Salva il programma come...
- 4. Sulla schermata Salva il programma come, assegnare un nome al file e sfiorare Salva.
- 5. In Percorso file, verificare che compaia il nome del nuovo programma.

Creazione di una nuova Installazione

Nota: Si deve salvare un'installazione per poterla usare dopo aver spento il robot.

- 1. In File Manager, sfiorare **Nuovo...** e selezionare Installazione.
- 2. Sfiorare Conferma la configurazione di sicurezza.
- 3. Sulla schermata Installazione, configurare la nuova Installazione come desiderato.
- 4. In File Manager, sfiorare Salva... e selezionare Salva Installazione come...
- 5. Sulla schermata Salva l'installazione del robot, assegnare un nome al file e sfiorare Salva.
- 6. Selezionare Imposta installazione per definire l'installazione per il programma in uso.
- 7. In Percorso file, verificare che compaia il nome della nuova installazione.

## 21.3 Salva...



Salva... offre tre opzioni. A seconda del programma/installazione che si carica/crea, si può:

**Salvare tutto** per salvare immediatamente il programma e l'installazione in uso, senza che il sistema suggerisca di salvare in una posizione diversa o con un nome differente. Nota: Se non si eseguono modifiche al programma o all'installazione, il pulsante Salva tutto... appare inattivo.

**Salva programma come...** per modificare il nome e la posizione del nuovo programma. Nota: l'installazione in uso viene salvata a sua volta con il nome e la posizione esistenti.

**Salva installazione come...** per modificare il nome e la posizione della nuova installazione. Nota: il programma in uso viene salvato con il nome e la posizione esistenti.

## 22.1 Guida

Si possono trovare le definizioni di tutti gli elementi che compongono le funzionalità di .

- 1. Nell'angolo destro dell'Intestazione, battere su menu Hamburger e selezionare Guida.
- 2. Battere su uno dei punti interrogativi rossi che compaiono per definire l'elemento desiderato.
- 3. Nell'angolo in alto a destra della schermata di definizione dell'elemento, battere sulla X rossa per uscire dalla Guida.

## 22.2 Informazioni su

Si possono visualizzare la versione e i dati legali.

- 1. Sfiorare il menu Hamburger e selezionare Informazioni su.
- 2. Sfiorare Versione o Legale per visualizzare i dati.
- 3. Sforare Chiudi per tornare alla schermata.

## 22.3 Impostazioni

#### Personalizzare le impostazioni di PolyScope

- 1. Nell'Intestazione, sfiorare il menu Hamburger e selezionare Impostazioni.
- A sinistra, nel menu delle azioni della schermata Impostazioni, selezionare un elemento da personalizzare. Nota: Se è stata definita una password per la modalità operativa, nel menu Azioni, Sistema è disponibile solo al programmatore.
- 3. In fondo a destra, battere su Applica e riavvia per implementare le modifiche.
- 4. In fondo a sinistra, battere su Esci per chiudere la schermata Impostazioni senza modifiche.

#### Nascondere il cursore scorrevole della velocità

Il Cursore scorrevole della velocità, che si trova alla base della schermata della scheda Esegui, consente all'operatore di modificare la velocità di un programma in esecuzione.

- 1. Nell'Intestazione, sfiorare l'icona del menu Hamburger e selezionare Impostazioni.
- 2. Sotto la voce Preferenze, sfiorare Schermata di esecuzione.
- 3. Selezionare la casella di spunta per mostrare o nascondere il **Cursore scorrevole della velocità**.

#### 22.3.1 Preferenze

#### Lingua

Si può modificare la lingua e le unità di misura (metriche o imperiali) di PolyScope.

#### Ora

Si può modificare l'ora che appare in PolyScope (formato: 12 o 24 ore).

#### 22.3.2 Password

#### Modalità

La password della modalità operativa impedisce modifiche non autorizzate alla configurazione del robot creando due ruoli utenti differenti su PolyScope: Automatico e Manuale. Se si imposta la password della modalità operativa, programmi e installazioni possono essere creati e caricati solo in modalità manuale. Ogni volta che si passa alla modalità manuale, PolyScope richiede la password definita in precedenza su questa schermata.

#### Sicurezza

La password di sicurezza impedisce modifiche non autorizzate alle impostazioni di sicurezza.

#### 22.3.3 Sistema

#### Aggiorna

Si possono cercare aggiornamenti per accertarsi che il software del robot sia il più recente.

- 1. A sinistra, nel menu Azioni schermata impostazioni, selezionare Sistema
- 2. Nel campo Aggiorna software del robot, battere su Ricerca.
- 3. Nel campo Descrizione, esaminare l'elenco degli aggiornamenti.
- 4. Selezionare gli aggiornamenti desiderati e premere Aggiorna per installarli.

#### Rete

Si può configurare il collegamento del robot a una rete selezionando uno dei tre metodi di connessione disponibili:

- DHCP
- Indirizzo Statico
- · Rete disabilitata (se non si desidera collegare il robot a una rete)

A seconda del metodo di connessione selezionato, configurare le impostazioni di rete:

- Indirizzo IP
- Maschera di sottorete
- Gateway predefinito
- Server DNS preferito
- Server DNS alternativo

Nota: Premere Applica per implementare le modifiche.

#### URCap

Si possono gestire le **URCap** esistenti o installarne una nuova sul robot.

- 1. Nell'Intestazione, premere sul menu Hamburger e selezionare Impostazioni.
- 2. Sotto la voce Sistema, selezionare URCaps.

- 3. Premere la scheda +, selezionare il file **.urcap** e premere **Apri** Nota: Verificare ulteriori dettagli relativi al nuovo URCap selezionandolo nel campo **URCap attivi**. Ulteriori informazioni compaiono sotto nel campo **Informazioni URCap** di sotto.
- 4. Se si desidera procedere con l'installazione di quel URCap, premere su **Riavvia**. Terminata questa fase, l'URCap è installato ed è pronto all'uso.
- 5. Per eliminare un URCap installato, selezionarlo da URCap attivi, premere il pulsante e premere **Riavvia** per convalidare la modifica.

#### **Controllo remoto**

Un robot può essere in Controllo locale (controllato da Teach Pendant) o in Controllo remoto (controllato esternamente).

Il Controllo locale non consente	Il Controllo remoto non consente
Accensione e rilascio del freno in-	Spostamento del robot dalla scheda
viati al robot tramite la rete	Muovi
Ricezione ed esecuzione dei pro-	Avvio nei programmi da Teach Pendant
grammi e dell'installazione del ro-	
bot inviata al robot tramite la rete	
Avvio automatico dei programmi	Caricamento di programmi e installa-
all'accensione, controllato dagli in-	zioni da Teach Pendant
gressi digitali	
Rilascio automatico del freno	Freedrive
all'avvio, controllato dagli ingressi	
digitali	
Avvio dei programmi, controllato	
dagli ingressi digitali	

Il controllo del robot su rete o ingresso digitale è normalmente ristretto. L'abilitazione e selezione della funzione di Controllo remoto rimuove la restrizione. Abilitare il Controllo remoto commutando il profilo Controllo locale (Controllo PolyScope) del robot in modo da permettere il pieno controllo a distanza dei programmi attivi e l'esecuzione degli script.

Nota: Abilitare la funzione di Controllo remoto nelle Impostazioni per accedere alla Modalità remota e a quella locale nel profilo.

- 1. Nell'Intestazione, premere sul menu Hamburger e selezionare Impostazioni.
- 2. Sotto la voce Sistema, selezionare Controllo remoto.
- Premere Abilita per rendere disponibile la funzione di controllo remoto. PolyScope rimane attivo. Nota: Se si abilita Controllo remoto non si avvia immediatamente la funzione. Permette il passaggio dal Controllo locale al Controllo remoto.
- Nel menu profilo, selezionare Controllo remoto per alterare PolyScope. Nota: Si può tornare al Controllo locale commutandolo nel menu profilo oppure selezionando Operatore o Programmatore se è in uso una password.



#### NOTA:

- Sebbene il Controllo remoto limiti le azioni in PolyScope, è comunque possibile sorvegliare lo stato del robot.
- Quando un sistema del robot viene spento in Controllo remoto, questo viene avviato nuovamente in Controllo remoto.

- **Categoria di arresto 0** Il movimento del robot viene arrestato con l'interruzione immediata dell'alimentazione al robot. È un arresto non controllato, in cui il robot può deviare dal percorso programmato mentre ogni giunto si arresta il più rapidamente possibile. Questo arresto di protezione viene utilizzato in caso di superamento di un limite di sicurezza nominale o in caso di anomalie in componenti con classificazione di sicurezza del sistema di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere ISO 13850 o IEC 60204-1.
- **Categoria di arresto 1** Il movimento del robot viene arrestato utilizzando l'alimentazione del robot per eseguire l'arresto e quindi interrompendo l'alimentazione una volta completato l'arresto. È un arresto controllato, in cui il robot prosegue lungo il percorso programmato. L'alimentazione viene interrotta non appena il robot è immobile. Per ulteriori informazioni, vedere ISO 13850 o IEC 60204-1.
- **Categoria di arresto 2** Un arresto controllato senza interruzione dell'alimentazione al robot. Il sistema di controllo con classificazione di sicurezza si assicura che il robot resti in posizione di arresto. Per ulteriori informazioni, vedere IEC 60204-1.
- **Categoria 3** Il termine *categoria* differisce dal termine *arresto di categoria*. Per *categoria* si intende il tipo di architettura utilizzato come base per un determinato *livello di prestazioni*. Una delle proprietà fondamentali dell'architettura di *categoria 3* prevede il mantenimento delle funzioni di sicurezza in caso di errore singolo. Per ulteriori informazioni, vedere ISO 13849-1.
- **Livello di prestazioni** Un livello di prestazioni (PL) è un livello distinto utilizzato per specificare la capacità di componenti correlati alla sicurezza dei sistemi di controllo per l'esecuzione di funzioni di sicurezza in presenza di circostanze previste. PLd è la seconda classe più alta di affidabilità e indica che la funzione di sicurezza è estremamente affidabile. Per ulteriori informazioni, vedere ISO 13849-1.
- **Copertura diagnostica (DC)** è una misura dell'efficacia delle diagnostiche implementate per ottenere il livello di prestazioni nominale. Per ulteriori informazioni, vedere ISO 13849-1.
- **MTTFd** Il tempo medio prima di un'avaria pericolosa (MTTFd) è un valore basato su calcoli e test utilizzati per raggiungere il livello di prestazioni nominale. Per ulteriori informazioni, vedere ISO 13849-1.
- **Integratore** L'integratore è l'entità che progetta l'installazione finale del robot. L'integratore è responsabile dell'esecuzione della valutazione del rischio finale e si deve accertare che l'installazione finale sia conforme con le legislazioni e normative locali.
- **Valutazione dei rischi** Una valutazione del rischio è il processo globale di identificazione di tutti i rischi e di riduzione a livelli appropriati. Una valutazione del rischio deve essere documentata. Per ulteriori informazioni, vedere ISO 12100.
- **Applicazioni collaborative di robot** Il termine *collaborativa* indica la collaborazione fra robot e operatore in un'applicazione del robot. Consulta le definizioni e descrizioni esatte in ISO 10218-1 e ISO 10218-2.

# 

**Configurazione di sicurezza** È possibile configurare interfacce e funzioni con classificazione di sicurezza mediante i parametri di configurazione di sicurezza. I parametri vengono definiti attraverso l'interfaccia software, vedere la sezione II.

## Indice

#### Α

35
35
40
26
26
03
-5
28
11
54
22
97
-4
33

## В

Base	I-57, II-7, II-47
Braccio del robot	. I-29, I-67, II-7, II-35, II-68, II-69,
	II-80, II-93, II-101
braccio robot	II-66, II-67

## С

Cancella II-22
Carico del giuntoII-101
Cartella II-57
Centro del cono Il-26
Checksum di sicurezzaIl-4, Il-17
Comandi II-42
Configura l'installazione del robotII-5
ConfigurazioneII-97
Configurazione di sicurezza . I-9, II-15, II-17, II-20
Controllo remoto II-81, II-109
Costrutto caso switch II-62
Cursore scorrevole della velocità II-5, II-11

## D

_	
Direzione dell'utensile	II-25, II-26
Disabilitato	II-21, II-23
Distanza di arresto	II-19
DopoFine	II-64

## Ε

Editor di posizionamento ..... II-84

Editor di posizione	II-94
Editor espressioni	II-62
Elbow	II-7
Elemento	II-79
Elenco (sequenza)	II-64
EseguiII-3	3, II-5, II-31, II-32
Esegui un programma	II-5
Ethernet	I-29, II-89
EtherNet/IP	. I-29, II-78, II-92

## F

Fase	II-5
File di installazione	II-35
File Manager	II-103
Forza del gomito	II-19
Forza dell'utensile	II-19
Freedrive . I-19, II-11, II-23,	II-70, II-77, II-78, II-83,
	II-97
Funzione	II-83, II-94
Funzione di base	II-83
Funzione utensile	II-83
Funzione variabile	II-47

## G

Gamma delle posizioni	II-20
garanzia	. I-55
Gomito	. I-57
Grado di inclinazione	II-26

#### I

I/O I-29, I-34, II-4, II-27, II-37, II-78, II-79, II-99
I/O a scopo genericoI-33
I/O configurabileI-33
I/O dell'utensileI-44
I/O di sicurezzaI-13, I-16, I-33, I-34
impostaII-55
ImpostazioniII-107
Impostazioni di sicurezza I-3, II-15, II-108
Impostazioni predefinite di fabbrica II-18
Informazioni su II-107
InizializzaII-3, II-35
InizioII-97
Installazione II-4, II-37, II-81, II-103, II-104

Installazione del robotI	I-37
integratore	. I-8
Interfaccia di comunicazione dell'utensile . I	I-82
Intestazione	. II-3
istruzioni di sicurezza	I-49

## L

Limitazione del gomito Il-22
Limite della direzione dell'utensile disabilitato
II-26
Limite della direzione dell'utensile normale II-26
Limite della direzione dell'utensile normale e
ridotto II-26
Limite della direzione dell'utensile ridottoII-26
Limiti del giuntoII-20
Limiti del robot Il-18

#### Μ

Manuale degli script	xi
Manuale di assistenza	xi
manuale: Manuale	
Menu funzione	II-69
Menu Hamburger	. 11-4
ModalitàI-18,	II-21
Modalità automatica	II-11
Modalità di ripristino	II-20
Modalità forza	II-68
Modalità manuale	II-11
Modalità non ridotta	II-28
Modalità normale Il-19, Il-26,	II-43
Modalità ridotta I-19, II-19, II-24, II-26–	II-28
MODBUS I-29, II-79, II-89, II-91, II	-100
Modelli	II-70
Modifica la posizione	II-24
Mostra	II-22
Movimento	II-69
Muovi II-4, II-11, II-45, II-46, II-64,	II-84
muovi	II-55
Muovi l'utensile	II-93

#### Ν

Nodo del programma	II-39, II-42
Normale	II-21
Normale e ridotta	II-22
Nuovo	II-4, II-103

## 0

Orologio ..... .....II-5

#### Ρ

Parametri di transizione ..... II-49

Pattern	II-64, II-65
Per iniziare	II-5
Percorso del file	II-4, II-103
Personalizzazione	II-18
Piani di sicurezza	II-21, II-93
Piano di attivazione	II-23
Piano normale	II-23
Piè di pagina	II-3, II-32
Polso	II-7
PolyScope . ix, I-19, II-3, II-7, II-8, I	I-29, II-31, II-58,
II-61, II-70, II-73, II-89	, II-92, II-107,

#### II-110

PolyscopeII-82
pop-up II-56
Posizione II-24
Posizione centro utensile $\dots$ II-19, II-24, II-94
Posizione dell'utensile II-23, II-24
Posizione di ancoraggioII-63
Potenza II-18
PrimaAvvioII-64
Programma II-3, II-31, II-70, II-103, II-104
Programma il robotII-5
pulsante ProvaII-70
Punti percorso II-45, II-47, II-48, II-71
punti percorso II-63
Punto II-69
Punto percorso II-44, II-48
punto percorsoII-53
Punto percorso relativoII-47
Punto percorso variabile II-47

## R

Raggio	II-24
Registro	II-4
Reset di protezione	II-27
Retrocessione	II-97
Ridotta	II-22
Rinomina	II-22
Robot	. II-23, II-93, II-94
Robot in movimento	II-28
Robot non in arresto	II-28

#### S

Salva	. II-4, II-37, II-103, II-105
Schermata	II-3
segnali in ingresso	II-27
segnali in uscita	II-28
Semplice	II-69
Sequenza box	II-65
sequenza box	II-64
sequenza di linee	II-64

# UNIVERSAL ROBOTS

## Т

TCIII-5	4
Teach Pendant ix, I-25, I-26, I-41, II-3, II-8, II-28	З,
II-70, II-78, II-109	
Tempo di arresto Il-1	8
Tool Center PointII-7	3
Transizione II-4	8

## U

Unità di controllo	ix, I-25, I-32, I-41–I-43
unità di controllo	I-29, I-67, II-8, II-80, II-99, II-101
URCap	xi, II-108
Utensile	II-23

## V

valutazione del rischiox, I-3, I-8, I-11, I-1	7
Variabili II-4	4
variabiliII-31, II-3	2
Variabili di installazione Il-8	0
Velocità del gomitoIl-1	9
Velocità dell'utensile Il-1	9

:=
THE I
2
$\leq$
<u>(</u> )
õ
-
0
-
5
<u> </u>
05
:==
Ð
· —
.=
σ
E
5
<u> </u>
S
<u> </u>
<
0
5
ĕ
2
0
$\sim$
_
_
22
2
5
~
. <u> </u>
_
_
8
-
0
$\sim$
1
6
0
õ
$\sim$
~
0
9
<u>ч</u>
2
D
5
5
4
0
()

sequenza di quadratiII-64	4
Sequenza lineeII-6	5
Sequenza pallet II-65	3
Sequenza quadrati II-6	5
Shoulder II-	7
Simboli di avvertenza I-4	4
Sincronizzazione del trasportatore I-32, II-70	),
II-79	
SistemaII-64	9
SlancioII-18	8
Spalla I-5	7
spazio del giuntoII-4	5
Spegnimento II-	5
SpostaJII-4	5
SpostaL II-45, II-84	4
SpostaP II-45, II-84	4
Staffa I-29	9
Staffa di montaggioi	х
standardI-67, I-6 <sup>4</sup>	9
stato di arrestoII-3	5